

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1.1 SEGURANÇA GERAL

Este aparelho não está concebido para ser usado por pessoas com incapacidades físicas, sensoriais ou mentais, nem inexperientes ou sem conhecimento incluindo crianças, a menos que sejam assistidas por alguém responsável pela sua segurança ou que as instrua sobre a utilização do produto. As crianças devem ser supervisionadas para impedir que brinquem com o produto.

Caso o aparelho tenha algum elemento que necessite energia elétrica, ligue o produto a uma saída/linha terra, protegida por um fusível com capacidade adequada conforme o estabelecido na tabela “especificações técnicas”. A instalação terra deve ser realizada por um eletricista qualificado. A nossa empresa não se responsabilizará por quaisquer danos originados pelo uso do produto sem uma instalação de terra, de acordo com os regulamentos locais.

Não ligue o aparelho se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados. Contacte a assistência autorizada para solucionar o problema.

Não trabalhe com o aparelho se houver algum dano ou defeito visível.

Não realizar qualquer reparação ou alteração no aparelho.

Nunca lave o aparelho com água nos pontos onde existam componentes elétricos pois há o risco de choque elétrico.

Nunca utilize o aparelho quando o seu raciocínio ou coordenação estiverem debilitados pelo uso de álcool e/ou medicamentos.

O aparelho deve ser desligado da corrente durante os procedimentos de instalação, manutenção, limpeza e reparações.

Os procedimentos de instalação e reparação devem ser sempre realizados por agentes da assistência técnica autorizada. O fabricante não pode ser responsabilizado por danos oriundos de procedimentos realizados por pessoas não autorizadas.

Tenha cuidado quando usar bebidas alcoólicas nos seus pratos. O álcool evapora-se a altas temperaturas e pode provocar incêndio, já que se incendeia quando entra em contacto com superfícies quentes.

Não aqueça latas fechadas ou jarras de vidro no forno. A pressão que se pode acumular pode fazer com que o recipiente exploda.

Não coloque materiais inflamáveis junto do aparelho, pois há partes do aparelho que ficam quentes durante a sua utilização.

Não coloque tabuleiros para cozer no forno, pratos ou folhas de alumínio diretamente no fundo do forno. A acumulação de calor poderá danificar o fundo do forno.

Mantenha todas as ranhuras de ventilação desobstruídas.

O aparelho pode aquecer durante a sua utilização, assim, nunca toque nos queimadores, nas secções internas do forno, nas grelhas, etc.

Use sempre luvas resistentes ao calor sempre que retirar ou colocar pratos do forno em funcionamento.

Não utilize o aparelho se algum dos vidros da porta do forno estiverem partidos ou removidos.

A superfície traseira do aparelho fica muito quente durante a sua utilização. Certifique-se de que a ligação do gás/elétrica não estão em contacto com a superfície traseira pois, em caso contrário podem-se danificar.

O cabo de alimentação elétrica não pode em qualquer situação estar em contacto com qualquer superfície quente pois, pode derreter e provocar um incêndio ou curto-circuito.

Certifique-se de desligar o aparelho após cada utilização.

O tampo de vidro tem o símbolo  serigrafado, para avisar que não baixe o tampo de vidro antes que arrefeçam os queimadores depois de desligados.

1.2 SEGURANÇA PARA CRIANÇAS

As partes acessíveis do aparelho ficarão quentes enquanto este estiver em utilização e, até que arrefeça as crianças deverão ser mantidas afastadas.

CUIDADO: As partes acessíveis poderão estar quentes quando o grelhador está a ser utilizado. As crianças devem ser mantidas afastadas.

Não coloque quaisquer itens em cima do aparelho que estejam ao alcance das crianças.

Os materiais da embalagem serão perigosos para as crianças. Mantenha os materiais de embalagem afastados das crianças. Por favor, elimine todas as partes da embalagem de acordo com as normas ambientais.

Quando a porta estiver aberta não coloque qualquer objeto pesado sobre ela e não permita que as crianças se sentem sobre ela. Pode fazer com que se volte ao contrário ou pode danificar as dobradiças.

Não deixar as crianças brincar perto do aparelho. Esteja atento às crianças quando utilizar o fogão de modo a que não toquem nas superfícies quentes.