

APENAS PARA USO DOMÉSTICO

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

AVISO: Se a porta ou as vedações da porta forem danificadas, o forno microondas não deve ser operado até que tenha sido reparado por uma especialista.

AVISO: É perigoso para qualquer pessoa, que não seja um especialista, realizar qualquer serviço ou operação de reparação, o que envolve a remoção de qualquer cobertura, o que fornece proteção contra a exposição à energia do forno microondas.

AVISO: Os líquidos ou outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes selados, uma vez que são suscetíveis a explosão.

1. Utilizar apenas utensílios adequados para utilização em fornos microondas.
2. Os recipientes metálicos para alimentos e bebidas não são permitidos durante a cozedura no forno microondas.
3. Ao aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, vigiar o forno microondas devido à possibilidade de ignição.
4. O forno microondas destina-se ao aquecimento de alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou vestuário e o aquecimento de almofadas térmicas, pantufas, esponjas, pano húmido e similares, podem levar ao risco de ferimentos, ignição ou fogo.
5. Se for observado fumo, desligar ou desconectar o aparelho e manter a porta fechada a fim de abafar quaisquer chamas, o aquecimento de bebidas pelo forno microondas pode resultar em sobreaquecimento, pelo que há que ter cuidado ao manusear o recipiente.
6. O conteúdo dos biberões e boiões de comida para bebé deve ser mexido ou agitado e a temperatura deve ser verificada antes do consumo, a fim de evitar queimaduras.
7. Os ovos com casca e os ovos cozidos inteiros e duros não devem ser aquecidos em fornos microondas, pois podem explodir, mesmo depois de o aquecimento pelo forno microondas ter terminado.
8. A não manutenção do forno microondas num estado limpo poderá levar à deterioração da superfície, o que poderá afetar negativamente a vida útil do aparelho e resultar possivelmente numa situação perigosa.
9. O aparelho não deve ser colocado num armário.
10. Deve-se ter o cuidado de não deslocar o prato giratório ao retirar os recipientes do aparelho.
11. O aparelho não deve ser limpo com um aparelho de limpeza a vapor.
12. O aparelho não deve ser instalado a uma altura igual ou superior a 900 mm acima do solo. Altura mínima do espaço livre necessário acima da superfície superior do forno microondas: Ver o desenho de instalação.

AVISO: Quando o aparelho é operado no modo combinado, as crianças só devem utilizar o forno microondas sob a supervisão de um adulto devido às temperaturas geradas.



ATENÇÃO: SUPERFÍCIE QUENTE

13. Se o cabo de alimentação for danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço, a fim de evitar um perigo.
14. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreender os perigos envolvidos.
15. As crianças não devem brincar com o aparelho.
16. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
17. Aparelho Classe B do Grupo 2

Grupo 2 Equipamento ISM: o grupo 2 contém todo o equipamento ISM em que a energia de radiofrequência é intencionalmente gerada e/ou utilizada sob a forma de radiação eletromagnética para o tratamento de material, e equipamento de EDM e soldadura por arco.

O equipamento de classe B é equipamento adequado para utilização em estabelecimentos domésticos e em estabelecimentos diretamente ligados a uma rede de alimentação elétrica de baixa tensão que abastece edifícios utilizados para fins domésticos.

18. A ficha deve permanecer facilmente acessível após a instalação do aparelho.
19. Este aparelho não deve ser colocado num armário com uma porta.
20. Este produto, fonte de luz interna LED acende luz < 60lm.
21. Durante a utilização, os aparelhos aquecem. Deve-se ter o cuidado de evitar tocar nos elementos de aquecimento no interior do forno microondas.
AVISO: As partes acessíveis podem ficar quentes durante a utilização. As crianças pequenas devem ser mantidas afastadas.
AVISO: O aparelho e as suas partes acessíveis tornam-se quentes durante a sua utilização.
22. Deve-se ter o cuidado de evitar tocar nos elementos de aquecimento.
23. As crianças com menos de 8 anos de idade devem ser mantidas afastadas, a menos que sejam continuamente supervisionadas.
24. Não utilizar produtos de limpeza abrasivos ou raspadores de metal afiados para limpar o vidro da porta do forno microondas, uma vez que podem riscar a superfície, o que pode resultar em estilhaçamento do vidro.

25. O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta decorativa a fim de evitar o sobreaquecimento. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreender os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças sem que haja pormenores que indiquem a correta instalação das prateleiras.