

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Con el fin de preservar su seguridad y garantizar un uso correcto, antes de instalar y utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente este manual del usuario, incluyendo sus consejos y avisos. Para evitar errores y accidentes innecesarios, es importante asegurarse de que todas las personas que utilicen el aparato estén plenamente familiarizadas con su funcionamiento y sus características de seguridad. Conserve estas instrucciones y asegúrese de que se guardan con el aparato en caso de transporte o venta, para que todos los usuarios a lo largo de su vida útil estén debidamente informados sobre el uso y la seguridad del aparato.

Para la seguridad de las personas y los bienes, respete las precauciones de estas instrucciones de uso, ya que el fabricante no se hace responsable de los daños causados por omisión.

SEGURIDAD DE NIÑOS Y PERSONAS VULNERABLES

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de ocho años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.
- Los niños de entre tres y ocho años pueden cargar o descargar este dispositivo.
- Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños a menos que tengan ocho años o más y estén supervisados.
- Mantenga todos los envases fuera del alcance de los niños. Existe riesgo de asfixia.
- Si se deshace del aparato, desenchúfelo de la toma de corriente, corte el cable de conexión (lo más cerca posible del aparato) y retire la puerta para evitar que los niños sufran una descarga eléctrica o se queden atrapados dentro del aparato.
- Si este aparato con juntas de puerta magnéticas está destinado a sustituir a un aparato antiguo con cierre de resorte (pestillo) en la puerta o la tapa, asegúrese de que el cierre de resorte está inutilizado antes de deshacerse del aparato antiguo. Así se evitará que se convierta en un peligro mortal para los niños.

SEGURIDAD GENERAL

- ⚠ **¡AVISO!** No obstruya los orificios de ventilación situados cerca del aparato o en la estructura empotrada.
- ⚠ **¡AVISO!** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.
- ⚠ **¡AVISO!** No dañe el circuito de refrigerante.
- ⚠ **¡AVISO!** No utilice otros aparatos electrónicos (como heladeras) dentro de aparatos de refrigeración, a menos que el fabricante lo autorice.
- ⚠ **¡AVISO!** No toque la lámpara si ha estado encendida durante mucho tiempo, ya que puede estar muy caliente.¹⁾
- ⚠ **¡AVISO!** Al posicionar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni sufra daños.
- ⚠ **¡AVISO!** No coloque tomas múltiples portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato.

- No almacene sustancias explosivas, como aerosoles con combustible inflamable, en este aparato.
- El circuito de refrigerante del aparato contiene el refrigerante isobutano (R-600a), un gas natural con un alto nivel de compatibilidad medioambiental que, sin embargo, es inflamable.
- Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito de refrigerante resulte dañado.
 - Evite llamas y fuentes de ignición
 - Ventile completamente la habitación donde se encuentra el aparato.
- Es peligroso cambiar las especificaciones o modificar este producto de cualquier forma. Cualquier daño en el cable puede provocar un cortocircuito, un incendio y/o una descarga eléctrica.
- Este aparato está diseñado para su uso en aplicaciones domésticas o similares como:
 - zonas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - casas rurales y por clientes de hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - entornos tipo bed & breakfast;
 - restaurante y aplicaciones minoristas similares.

¡AVISO! Cualquier componente eléctrico (enchufe, cable de alimentación, compresor, etc.) debe ser sustituido por un agente de reparación autorizado o por personal de reparación cualificado.

¡AVISO! La lámpara suministrada con este aparato es una "lámpara para usos especiales" que sólo puede utilizarse con el aparato suministrado. Esta "lámpara para usos especiales" no debe utilizarse para la iluminación doméstica.¹⁾

- El cable de alimentación no debe estirarse.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no esté aplastado o dañado por la parte trasera del aparato. Un cable de alimentación aplastado o dañado podría sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Asegúrese de que puede acceder al enchufe del aparato.
- No tire del cable de alimentación.
- Si la toma de corriente está floja, no inserte el enchufe. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- No debe utilizar el aparato sin la lámpara.
- Este aparato es pesado. Hay que tener cuidado al moverlo.
- No saque ni toque objetos del congelador con las manos húmedas o mojadas, ya que podría sufrir abrasiones en la piel o quemaduras de frío.
- Evite la exposición prolongada a la luz solar directa.

USO DIARIO

- No aplique calor a las piezas de plástico del aparato.
- No coloque productos alimenticios directamente contra la pared trasera.
- Los alimentos congelados no deben volver a congelarse después de descongelarse.¹⁾
- Almacene los alimentos congelados preenvasados siguiendo las instrucciones del fabricante.¹⁾
- Deben respetarse íntegramente las recomendaciones de almacenamiento del fabricante del aparato. Consulte las instrucciones correspondientes.
- No introduzca bebidas con gas en el compartimento congelador, ya que se crea una presión en el recipiente que podría hacerlo explotar y dañar el aparato.¹⁾

- Los helados pueden provocar quemaduras si se consumen inmediatamente después de sacarlos del aparato.¹⁾
- Para evitar la contaminación de los alimentos, siga estas instrucciones.
- La apertura prolongada de la puerta puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies en contacto con los alimentos y los sistemas de desagüe accesibles.
- Limpie los depósitos de agua que no se hayan utilizado durante 48 horas; purgue el sistema de agua conectado a una fuente de agua si no se ha extraído agua durante cinco días.
- Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en la nevera para que no entren en contacto ni goteen sobre otros alimentos.
- Los compartimentos con dos estrellas para alimentos congelados (si aparecen en el aparato) son adecuados para almacenar alimentos precongelados, almacenar o hacer helados y hacer cubitos de hielo.
- Los compartimentos con una, dos o tres estrellas (si aparecen en el aparato) no son adecuados para congelar alimentos frescos.
- Si el aparato se deja vacío durante mucho tiempo, desenchúfelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar que se forme moho en su interior.

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Antes de proceder al mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- No limpie el aparato con objetos metálicos.
- No utilice objetos afilados para retirar el hielo del aparato. Utilice un rascador de plástico.¹⁾
- Examine regularmente el desagüe de la nevera en busca de agua descongelada. Si es necesario, limpie el desagüe. Si el desagüe está obstruido, el agua se acumulará en la parte inferior del aparato.²⁾

INSTALACIÓN

¡Importante! Para la conexión eléctrica, siga atentamente las instrucciones de los apartados específicos.

- Desembale el aparato y compruebe que no presenta daños. No conecte el aparato si está dañado. Notifique inmediatamente cualquier daño al lugar de compra. En este caso, conserve el envase.
- Se recomienda esperar al menos cuatro horas antes de conectar la unidad, para permitir que el aceite fluya hacia el compresor.
- La circulación de aire alrededor del aparato debe ser adecuada; su ausencia provoca sobrecalentamiento. Para conseguir una ventilación suficiente, siga las instrucciones de instalación correspondientes.
- Siempre que sea posible, los separadores del producto deben colocarse contra una pared para evitar tocar las partes calientes (compresor, condensador) para evitar posibles quemaduras.
- El aparato no debe colocarse cerca de radiadores o hornos.
- Asegúrese de que el enchufe principal esté accesible después de instalar el aparato.

REPARACIÓN

- Cualquier trabajo eléctrico necesario para reparar el aparato debe ser realizado por un electricista cualificado o una persona competente.
- Este producto debe ser reparado por un Centro de Reparaciones autorizado y sólo deben utilizarse piezas de repuesto originales.

AHORRO DE ENERGÍA

- No introduzca alimentos calientes en el aparato;
- No coloque los alimentos demasiado juntos, ya que esto impide la circulación del aire;
- Asegúrese de que los alimentos no toquen la parte trasera del (de los) compartimento(s);
- Si falla la electricidad, no abra la(s) puerta(s);
- No abra la(s) puerta(s) con frecuencia;
- No deje la(s) puerta(s) abierta(s) durante mucho tiempo;
- No ajuste el termostato a una temperatura excesivamente fría;
- Algunos accesorios, como los cajones, pueden retirarse para obtener un mayor volumen de almacenamiento y un menor consumo de energía.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Este aparato no contiene gases que puedan dañar la capa de ozono en su circuito refrigerante ni en sus materiales aislantes. El aparato no debe desecharse con los residuos y desechos urbanos. La espuma aislante contiene gases inflamables: el aparato debe desecharse de acuerdo con la normativa sobre aparatos establecida por las autoridades locales. Evite dañar la unidad de refrigeración, en particular el intercambiador de calor.

Los materiales utilizados en este aparato marcados con el símbolo  son reciclables.

El símbolo en el producto o en su envase indica que este producto no puede tratarse como residuo doméstico. En su lugar, debe llevarse a un punto de recogida adecuado para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por la manipulación inadecuada de los residuos de este producto. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto.



MATERIALES DEL ENVASE

Los materiales con el símbolo son reciclables. Deseche el envase en los contenedores de reciclaje adecuados.

DESECHE DEL APARATO

1. Desconecte el enchufe principal de la toma de corriente.
2. Corte el cable de alimentación y deséchelo.

 **¡AVISO!** Durante el uso, reparación y desecho del aparato, preste atención a los símbolos similares a los de la izquierda, que se encuentran en la parte trasera del aparato (panel trasero o compresor) en color amarillo o naranja.

 Este es el símbolo de advertencia de peligro de incendio. Hay materiales inflamables en los tubos del refrigerante y en el compresor. Mantenga alejado de fuentes de fuego durante su uso, reparación y desecho.