

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



AVISO!

Es peligroso que personas distintas del personal técnico autorizado realice reparaciones que incluyan la retirada de las cubiertas. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no trate de reparar este aparato usted mismo.



AVISO!

Riesgo de incendio / materiales inflamables

CONSEJOS DE SEGURIDAD

- No use aparatos eléctricos, como un secador de pelo o una estufa, para desescarchar su frigorífico/congelador.
- Los envases de gases o líquidos inflamables pueden sufrir fugas a bajas temperaturas.
- No guarde en el frigorífico/congelador envases de material inflamable, como cartuchos de repuesto de extintores, aerosoles, etc.
- No ponga bebidas carbonatadas o con gas en el congelador. Los polos helados pueden causar quemaduras por frío si se consumen directamente del frigorífico/congelador.
- No retire artículos del compartimento congelador con las manos húmedas o mojadas, ya que podría sufrir abrasiones o quemaduras por congelación. No se deben guardar botellas ni latas en el congelador, ya que pueden reventar al congelarse su contenido.
- Deben respetarse los tiempos de conservación recomendados por el fabricante. Consulte las instrucciones.
- No permita que los niños fuerquen los controles o jueguen con el frigorífico/congelador. El frigorífico/congelador es pesado. Debe tenerse cuidado al moverlo. Es peligroso alterar las especificaciones o tratar de modificar de alguna forma este producto.
- No conserve líquidos o gases inflamables en el frigorífico/congelador.
- Si se daña el cable de alimentación, deberá ser sustituido por el fabricante, por su servicio técnico o por personas con una cualificación equivalente para evitar situaciones de peligro.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, siendo supervisadas o instruidas sobre la utilización del aparato de forma segura y comprendiendo los peligros envueltos. Los niños no deben jugar con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

- Vigile a los niños para asegurarse de que no juegan con este aparato.
- Este aparato está concebido para su uso en el hogar y en ámbitos de aplicación similares, como:
 - Cocinas del personal en comercios, oficinas y otros entornos laborales;
 - Granjas y clientes de hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
 - Pensiones y establecimientos de alquiler de habitaciones;
 - Catering y otras aplicaciones no minoristas similares.
- Evite la obstrucción de los orificios de ventilación, tanto de la carcasa del aparato como de la estructura de empotrado.
- No use aparatos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelado, excepto los recomendados por el fabricante.
- No dañe el circuito de refrigeración.
- No use aparatos eléctricos dentro de los compartimentos del aparato destinados a almacenar alimentos, excepto si son del tipo que recomienda el fabricante.
- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propelente inflamable en este aparato.
- Este dispositivo no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- **ADVERTENCIA:** Mantenga las aberturas de ventilación, dentro de la carcasa del aparato en la estructura incorporada, sin obstrucciones.
- **ADVERTENCIA:** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.
- **ADVERTENCIA:** No dañar el circuito de refrigerante.
- **ADVERTENCIA:** No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- **ADVERTENCIA:** los aparatos de refrigeración, en particular un frigorífico-congelador Tipo I, pueden no funcionar de manera constante (la posibilidad de descongelar el contenido o la temperatura puede calentarse demasiado en el compartimento para alimentos congelados) cuando se coloca durante un período prolongado de tiempo por debajo del extremo frío del rango de temperaturas para las cuales está diseñado el aparato de refrigeración;
- **ADVERTENCIA:** El refrigerante utilizado en su aparato y los materiales de aislamiento requieren procedimientos especiales de eliminación
- **ADVERTENCIA:** La necesidad de que, para puertas o cubiertas provistas de cerraduras y llaves, las llaves se mantengan fuera del alcance de los niños y no cerca del frigorífico, para evitar que los niños queden encerrados en el interior.

- **ADVERTENCIA:** Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.
- **ADVERTENCIA:** no ubique tomas de corriente portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del aparato.
- Los niños de 3 a 8 años de edad pueden cargar y descargar aparatos de refrigeración.
- Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones:
 - Abrir la puerta durante períodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en el Compartimentos del aparato.
 - Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y sistemas de drenaje accesibles.
 - Limpiar los tanques de agua si no se han utilizado durante 48 h; Enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.
 - Almacene la carne y el pescado crudo en recipientes adecuados en el frigorífico, de modo que no estén en contacto con otros alimentos.
 - Los compartimientos de alimentos congelados de dos estrellas son adecuados para almacenar, congelar o congelar alimentos pre-congelados. Crema y fabricación de cubitos de hielo.
 - Los compartimientos de una, dos y tres estrellas no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.
 - Si el aparato de refrigeración se deja vacío por períodos prolongados, apague, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar que se forme moho dentro del aparato No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propelente inflamable en este aparato.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

⚡ ATENCIÓN ⚡

- Este aparato está equipado con un cable eléctrico compatible con enchufes de pared estándar para minimizar la posibilidad de descarga eléctrica.
- Para su seguridad, este aparato debe conectarse a un enchufe con toma de tierra.
- Este frigorífico requiere una toma de corriente estándar de 220-240VCA 50Hz, con conexión a tierra de tres clavijas.
- Este aparato frigorífico no está diseñado para utilizarse con un inversor.
- El cable debe fijarse detrás del aparato y no quedar expuesto ni colgado para evitar lesiones accidentales.
- Nunca desenchufe el frigorífico tirando del cable de alimentación. Sostenga siempre el enchufe y sáquelo con firmeza.
- No utilice un cable de extensión con este dispositivo. Si el cable de alimentación es demasiado corto, solicite a un electricista o técnico de servicio calificado que instale un tomacorriente cerca del aparato. El uso de un cable de extensión puede afectar negativamente el rendimiento de la unidad.

RANGO CLIMÁTICO

La información sobre la clase climática del dispositivo se proporciona en la etiqueta trasera del frigorífico.

Cada clase indica la temperatura ambiente (temperatura de la habitación) a la que debe funcionar el aparato para un rendimiento óptimo.

Rango Climático	Temperatura Ambiente
SN	de +10°C a +32°C
N	de +16°C a +32°C
ST	de +16°C a +38°C
T	de +16°C a +43°C

NOTA: Los valores límite del rango de temperatura ambiente para las clases climáticas para las cuales está diseñado el aparato de refrigeración y el hecho de que las temperaturas internas podrían verse afectadas por factores tales como la ubicación del aparato de refrigeración, la temperatura ambiente y la frecuencia de apertura de la puerta, la configuración de cualquier dispositivo de control de temperatura podría tener que variarse para permitir estos factores, si corresponde.



NOTA: Cuando se utiliza en un entorno que no sea el tipo de clima especificado en el aparato (es decir, además de la temperatura ambiente nominal), es posible que el dispositivo no pueda mantener la temperatura deseada del compartimento.

FREÓN GRATIS

El refrigerante sin freón (R600a) y el material aislante espumoso (ciclopentano), que es respetuoso con el medio ambiente, se utilizan para el frigorífico, no dañan la capa de ozono y tienen un impacto muy pequeño en el calentamiento global. El R600a es inflamable y está sellado en un sistema de refrigeración, sin fugas durante el uso normal. Sin embargo, en el caso de una fuga de refrigerante debido a daños en el circuito de refrigerante, asegúrese de mantener el dispositivo alejado de llamas abiertas y abra las ventanas para ventilarlo lo antes posible.