

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes de utilizar este producto, lea atentamente el manual de instrucciones y consérvelo para futuras consultas.

I. PELIGRO

- No introduzca la carcasa en agua ni la lave bajo el grifo, ya que contiene componentes eléctricos y calefactores.
- No permita que entre agua u otros líquidos en el producto, ya que podrían producirse descargas eléctricas.
- Coloque siempre los ingredientes en la cesta de freír, evitando así que entren en contacto con los elementos calefactores.
- Mientras el producto esté en funcionamiento, no cubra las aberturas de entrada y salida de aire.
- No ponga nunca aceite en la freidora, ya que podría provocar un incendio.
- No toque el interior del producto mientras esté en funcionamiento.

II. ADVERTENCIAS

- Antes de conectar el producto a la red eléctrica, compruebe que la potencia suministrada se ajusta a la potencia nominal del producto.
- Si los enchufes, el cable de alimentación o el producto están dañados, no debe utilizar el producto.
- Si se rompe el cable de alimentación, para evitar riesgos, debe ser sustituido por los técnicos de reparación del fabricante, el departamento de reparaciones del fabricante o similar.
- Este producto puede ser utilizado por niños a partir de ocho años o personas con discapacidades físicas, falta de experiencia y conocimientos pertinentes (excepto personas con trastornos psicológicos), pero la persona especialmente designada debe supervisar y dirigir su uso del producto, garantizando así su seguridad.
- Cuidado con los niños, no deje que jueguen con el producto como si fuera un juguete.
- Cuando el producto esté enchufado o enfriándose, el producto y el cable de alimentación deben colocarse en un lugar fuera del alcance de los niños menores de ocho años.
- Nunca deje que el cable de alimentación toque superficies a alta temperatura.
- No introduzca nunca las manos mojadas en los enchufes y el panel de control del producto.
- El producto debe conectarse a un enchufe con toma de tierra y debe asegurarse de que está correctamente insertado.
- No conecte nunca el producto a un temporizador externo, ya que podría resultar peligroso.
- Nunca coloque el producto encima o cerca de materiales inflamables, como manteles o cortinas, etc.

- Nunca coloque el producto contra una pared u otros productos. Debe haber un espacio libre de al menos 10 cm en la parte trasera, los laterales izquierdo y derecho y la parte superior del producto. No coloque nada encima del producto.
- No utilice nunca el producto para fines no indicados en el manual.
- El producto debe ser supervisado durante su funcionamiento.
- Durante la fritura sin aceite saldrá vapor a alta temperatura por la abertura de salida de aire. Mantenga las manos y la cara alejadas de la salida de vapor y aire. Preste atención al vapor y al aire caliente cuando aleje la cesta del producto.
- Al utilizar el producto, la superficie que toca puede calentarse bastante.
- Si el producto desprende humo, desconéctelo inmediatamente de la red eléctrica. Retire la cesta del producto cuando deje de humear.

III. AVISO

- Coloque el producto sobre una superficie nivelada, plana y estable.
- El producto está limitado a un uso doméstico normal. No debe utilizarse en comedores de comercios, oficinas, granjas u otros entornos laborales. Y no debe ser utilizado por clientes de hoteles, moteles, pensiones, bed & breakfast u otros alojamientos.
- Si el cliente no utiliza el producto correctamente, lo destina a fines profesionales o semi profesionales o no sigue las instrucciones del manual durante su uso, dicho uso indebido invalidará la garantía. No nos hacemos responsables de los datos causados por lo anterior.
- El producto debe enviarse a un centro de reparación autorizado por nuestra empresa para su reparación. No repare el producto usted mismo. Dicha acción invalidará la garantía.
- Desenchúfelo siempre después de usarlo.
- Antes de tratar o limpiar el producto, hay que esperar 30 minutos a que se enfríe.
- Asegúrese de que los ingredientes fritos del producto obtienen un color dorado y no negro o marrón. Los trozos quemados deben desecharse.