

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

De modo a preservar sua segurança e para assegurar a utilização correta, antes de instalar e utilizar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual de utilizador, incluindo as suas dicas e avisos. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante assegurar que todas as pessoas que utilizem o aparelho estão completamente familiarizadas com o seu funcionamento e características de segurança. Guarde estas instruções e assegure-se de que são mantidas junto ao aparelho em caso de transporte ou venda, de modo que todos os seus utilizadores ao longo da sua vida sejam devidamente informados sobre a utilização e segurança do aparelho.

Para a segurança de pessoas e bens, mantenha as precauções destas instruções, uma vez que o fabricante não se responsabiliza por danos causados por omissão.

SEGURANÇA DE CRIANÇAS E PESSOAS VULNERÁVEIS

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com oito anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se estiverem a ser supervisionados ou receberam instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e percebem os perigos envolvidos.
- As crianças com idades entre os três e oito anos podem encher e esvaziar este aparelho.
- As crianças devem ser supervisionadas, de modo a certificar-se de que não brincam com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças, a menos que tenham oito anos de idade ou mais e sejam supervisionados.
- Mantenha todas as embalagens longe do alcance das crianças. Existe o risco de asfixia.
- Se descartar o aparelho, retire a ficha da tomada, corte o cabo de ligação (o mais próximo possível do aparelho) e retire a porta para evitar que crianças possam apanhar um choque elétrico ou fechar-se dentro dele.
- Se este aparelho, que tem vedações magnéticas na porta, se destinar a substituir um aparelho antigo com uma fechadura de mola (trinco) na porta ou tampa, certifique-se de que o fecho de mola não pode ser utilizado antes de descartar o aparelho antigo. Isto evitará que se torne um perigo fatal para as crianças.

SEGURANÇA GERAL

- ⚠ **AVISO!** Mantenha as aberturas de ventilação, junto ao aparelho ou na estrutura embutida, desobstruídas.
- ⚠ **AVISO!** Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, para além dos recomendados pelo fabricante.
- ⚠ **AVISO!** Não danifique o circuito de refrigerante.
- ⚠ **AVISO!** Não utilize outros aparelhos elétricos (tais como máquinas de fazer gelados) dentro de aparelhos de refrigeração, salvo se aprovados para este fim pelo fabricante.
- ⚠ **AVISO!** Não toque na lâmpada se estiver estado ligada durante bastante tempo pois poderá estar muito quente.¹
- ⚠ **AVISO!** Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não está preso ou danificado.
- ⚠ **AVISO!** Não coloque tomadas múltiplas portáteis ou fontes de alimentação portáteis nas traseiras do aparelho.

- Não armazene neste aparelho substâncias explosivas tais como latas de aerossóis com um carburante inflamável.
- O circuito de refrigerante do aparelho contém o refrigerante isobutano (R-600a), um gás natural com um elevado nível de compatibilidade ambiental, o que é, no entanto, inflamável.
- Durante o transporte e instalação do aparelho, certifique-se de que nenhum dos componentes do circuito do refrigerante está danificado.
 - Evite chamas abertas e fontes de ignição
 - Ventile completamente o local onde o aparelho se encontra
- É perigoso alterar as especificações ou modificar este produto de qualquer forma. Quaisquer danos no cabo podem causar um curto-circuito, incêndio e/ou choque elétrico.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e semelhantes, tais como:
 - Áreas de cozinha em lojas, escritórios, e outros ambientes de trabalho;
 - Casas rurais e por clientes em hotéis, motéis, e outros ambientes de tipo residencial;
 - Ambientes do tipo "bed & breakfast";
 - Aplicações de restauração e retalhistas semelhantes.

AVISO! Quaisquer componentes elétricos (ficha, cabo de alimentação, compressor, etc.) devem ser substituídos por um agente de serviço certificado ou por pessoal de reparação qualificado.

AVISO! A lâmpada fornecida com este aparelho é uma "lâmpada de utilização especial" utilizável apenas com o aparelho fornecido. Esta "lâmpada de utilização especial" não é utilizável para iluminação doméstica.¹

- O cabo de alimentação não deve ser esticado.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não está esmagado ou danificado pelas traseiras do aparelho. Um cabo esmagado ou danificado poderá sobreaquecer e causar um incêndio.
- Certifique-se de que consegue aceder à tomada principal do aparelho.
- Não puxe o cabo de alimentação.
- Se a tomada estiver solta, não insira a ficha de alimentação. Existe risco de choque elétrico ou incêndio.
- Não deverá utilizar o aparelho sem a lâmpada.
- Este aparelho é pesado. Deverá ter cuidado quando o mover.
- Não remova nem toque em artigos do compartimento do congelador com as suas mãos húmidas/molhadas, pois poderá causar abrasões na pele ou queimaduras de frio.
- Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar direta.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

- Não aplique calor nas peças de plástico no aparelho.
- Não coloque produtos alimentares diretamente contra a parede traseira.
- Os alimentos congelados não devem ser novamente congelados após descongelarem.¹
- Armazene alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante dos alimentos.¹
- As recomendações de armazenamento dos fabricantes de aparelhos devem ser estritamente seguidas. Consulte as instruções relevantes.
- Não coloque bebidas gaseificadas no compartimento de congelação, uma vez que se cria pressão sobre o recipiente, o que poderá causar a sua explosão, resultando em danos no aparelho.¹
- Os gelados podem causar queimaduras se consumidos diretamente após retirados do aparelho.¹
- De modo a evitar a contaminação de alimentos, siga as seguintes instruções.

- A abertura da porta durante períodos longos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
- Limpe regularmente superfícies que possam entrar em contacto com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.
- Limpe os depósitos de água que não tenham sido utilizados durante 48 horas; descarregue o sistema de água conectado a uma fonte de água se não tiver retirado água durante cinco dias.
- Armazene carne e peixe crus em recipientes adequados no frigorífico, de modo que não entrem em contacto nem pinguem sobre outros alimentos.
- Os compartimentos de alimentos congelados com duas estrelas (se apresentados no aparelho) são adequados para armazenar alimentos pré-congelados, armazenar ou fazer gelados e fazer cubos de gelo.
- Os compartimentos de uma, duas ou três estrelas (se apresentados no aparelho) não são adequados para a congelação de alimentos frescos.
- Se o aparelho for deixado vazio durante longos períodos, desligue-o, descongele-o, limpe-o, seque-o e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de bolor dentro do aparelho.

CUIDADOS E LIMPEZA

- Antes da manutenção, desligue o aparelho e desligue a ficha principal da tomada principal.
- Não limpe o aparelho com objetos metálicos.
- Não utilize objetos afiados para remover gelo do aparelho. Utilize um raspador de plástico.¹
- Examine regularmente o dreno no frigorífico para a água descongelada. Se necessário, limpe o dreno. Se o dreno estiver bloqueado, a água acumular-se-á no fundo do aparelho.²

INSTALAÇÃO

Importante! Para a ligação elétrica, siga cuidadosamente as instruções nos parágrafos específicos.

- Desembale o aparelho e verifique se tem danos. Não conecte o aparelho se estiver danificado. Comunique os possíveis danos imediatamente ao local onde o comprou. Nesse caso, conserve a embalagem.
- Recomenda-se que espere pelo menos quatro horas antes de conectar o aparelho, de modo a permitir que o óleo flua para o conversor.
- A circulação de ar em redor do aparelho deverá ser adequada; a sua ausência causa sobreaquecimento. Para obter ventilação suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação.
- Sempre que possível, os espaçadores do produto devem ser colocados contra uma parede de modo a evitar tocar em partes quentes (compressor, condensador) para evitar possíveis queimaduras.
- O aparelho não deve estar colocado perto de radiadores ou fogões.
- Certifique-se de que a ficha principal está acessível após a instalação do aparelho.

REPARAÇÃO

- Qualquer trabalho elétrico necessário para a reparação do aparelho deverá ser realizado por um eletricitista qualificado ou por uma pessoa competente.
- Este produto deve ser reparado por um Centro de Reparação autorizado e apenas peças sobressalentes genuínas devem ser utilizadas.

POUPANÇA ENERGÉTICA

- Não coloque comida quente no aparelho;
- Não embale os alimentos demasiado juntos, pois impede a circulação do ar;
- Certifique-se de que os alimentos não tocam na traseira do(s) compartimento(s);
- Se a eletricidade se desligar, não abra a(s) porta(s);
- Não abra a(s) porta(s) frequentemente;
- Não mantenha a(s) porta(s) aberta(s) durante muito tempo;
- Não coloque o termóstato numa temperatura fria excessiva;
- Alguns acessórios, tais como gavetas, podem ser removidos para obter um maior volume de armazenamento e menor consumo de energia.

PROTEÇÃO AMBIENTAL

Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, nem no seu circuito de refrigerante nem nos materiais de isolamento. O aparelho não deve ser descartado juntamente com resíduos urbanos e lixo. A espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deve ser descartado de acordo com os regulamentos do aparelho fornecido pelas suas autoridades locais. Evite danificar a unidade de refrigeração, especialmente o permutador de calor.

Os materiais utilizados neste aparelho marcados com o símbolo  são recicláveis.

O símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não pode ser tratado como resíduo doméstico. Em vez disso, deve ser levado para um ponto de recolha adequado para a reciclagem de equipamento elétrico e eletrónico. Ao garantir que este produto é adequadamente descartado, ajudará a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana, o que, caso contrário, poderiam ser causadas pelo descarte inadequado deste produto. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, contacte a sua junta local, o seu serviço de descarte de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.



MATERIAIS DE EMBALAMENTO

Os materiais com o símbolo  são recicláveis. Descarte a embalagem nos contentores de recolha adequados para a reciclar.

DESCARTE DO APARELHO

1. Desligue a ficha principal da tomada principal.
2. Corte o cabo de alimentação e descarte-o.



AVISO! Durante a utilização, manutenção e eliminação do aparelho, preste atenção aos símbolos semelhantes daquelas à esquerda, os quais estão localizados nas traseiras do aparelho (painel traseiro ou compressor) e a amarelo ou laranja.



É o símbolo de aviso de risco de incêndio. Existem materiais inflamáveis nos tubos de refrigerante e no compressor.

Por favor, mantenha-se afastado de fontes de incêndio durante a utilização, reparação e descarte.