

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

De modo a preservar sua segurança e para assegurar a utilização correta, antes de instalar e utilizar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual de utilizador, incluindo as suas dicas e avisos. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante assegurar que todas as pessoas que utilizem o aparelho estão completamente familiarizadas com o seu funcionamento e características de segurança. Guarde estas instruções e assegure-se de que são mantidas junto ao aparelho em caso de transporte ou venda, de modo que todos os seus utilizadores ao longo da sua vida sejam devidamente informados sobre a utilização e segurança do aparelho.

Para a segurança de pessoas e bens, mantenha as precauções destas instruções, uma vez que o fabricante não se responsabiliza por danos causados por omissão.

SEGURANÇA DE CRIANÇAS E PESSOAS VULNERÁVEIS

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com oito anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se estiverem a ser supervisionados ou receberam instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e percebem os perigos envolvidos.
- As crianças com idades entre os três e oito anos podem encher e esvaziar este aparelho.
- As crianças devem ser supervisionadas, de modo a certificar-se de que não brincam com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças, a menos que tenham oito anos de idade ou mais e sejam supervisionados.
- Mantenha todas as embalagens longe do alcance das crianças. Existe o risco de asfixia.
- Se descartar o aparelho, retire a ficha da tomada, corte o cabo de ligação (o mais próximo possível do aparelho) e retire a porta para evitar que crianças possam apanhar um choque elétrico ou fechar-se dentro dele.
- Se este aparelho, que tem vedações magnéticas na porta, se destinar a substituir um aparelho antigo com uma fechadura de mola (trinco) na porta ou tampa, certifique-se de que o fecho de mola não pode ser utilizado antes de descartar o aparelho antigo. Isto evitará que se torne um perigo fatal para as crianças

SEGURANÇA GERAL

-  **AVISO!** Mantenha as aberturas de ventilação, junto ao aparelho ou na estrutura embutida, desobstruídas.
-  **AVISO!** Não danifique o circuito de refrigerante.
-  **AVISO!** Não utilize outros aparelhos elétricos (tais como máquinas de fazer gelados) dentro de aparelhos de refrigeração, salvo se aprovados para este fim pelo fabricante.
-  **AVISO!** Não toque na lâmpada se estiver estado ligada durante bastante tempo pois poderá estar muito quente.¹
-  **AVISO!** Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não está preso ou danificado.
-  **AVISO!** Não coloque tomadas múltiplas portáteis ou fontes de alimentação portáteis nas traseiras do aparelho.

¹ Se houver uma luz no compartimento

 **AVISO!** Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não está preso ou danificado.

 **AVISO!** Não coloque tomadas múltiplas portáteis ou fontes de alimentação portáteis nas traseiras do aparelho.

- Não armazene neste aparelho substâncias explosivas tais como latas de aerossóis com um combustível inflamável.
- O circuito de refrigerante do aparelho contém o refrigerante isobutano (R-600a), um gás natural com um elevado nível de compatibilidade ambiental, o que é, no entanto, inflamável.
- Durante o transporte e instalação do aparelho, certifique-se de que nenhum dos componentes do circuito do refrigerante está danificado.
 - Evite chamas abertas e fontes de ignição
 - Ventile completamente o local onde o aparelho se encontra
- É perigoso alterar as especificações ou modificar este produto de qualquer forma. Quaisquer danos no cabo podem causar um curto-circuito, incêndio e/ou choque elétrico.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e semelhantes, tais como:
 - áreas de cozinha em lojas, escritórios, e outros ambientes de trabalho;
 - casas rurais e por clientes em hotéis, motéis, e outros ambientes de tipo residencial;
 - ambientes do tipo “*bed & breakfast*”;
 - aplicações de restauração e retalhistas semelhantes.

 **AVISO!** Quaisquer componentes elétricos (ficha, cabo de alimentação, compressor, etc.) devem ser substituídos por um agente de serviço certificado ou por pessoal de reparação qualificado.

 **AVISO!** A lâmpada fornecida com este aparelho é uma "lâmpada de utilização especial" utilizável apenas com o aparelho fornecido. Esta "lâmpada de utilização especial" não é utilizável para iluminação doméstica.¹

- O cabo de alimentação não deve ser esticado.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não está esmagado ou danificado pelas traseiras do aparelho. Um cabo esmagado ou danificado poderá sobreaquecer e causar um incêndio.
- Certifique-se de que consegue aceder à tomada principal do aparelho.
- Não puxe o cabo de alimentação.
- Se a tomada estiver solta, não insira a ficha de alimentação. Existe risco de choque elétrico ou incêndio.
- Não deverá utilizar o aparelho sem a lâmpada.
- Este aparelho é pesado. Deverá ter cuidado quando o mover.
- Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar direta.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

- Não aplique calor nas peças de plástico no aparelho.
- Não coloque produtos alimentares diretamente contra a parede traseira.
- As recomendações de armazenamento dos fabricantes de aparelhos devem ser estritamente seguidas. Consulte as instruções relevantes.
- De modo a evitar a contaminação de alimentos, siga as seguintes instruções.
- A abertura da porta durante períodos longos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho

¹ Se houver uma luz no compartimento

- Limpe regularmente superfícies que possam entrem em contacto com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.
- Armazene carne e peixe crus em recipientes adequados no frigorífico, de modo que não entrem

em contacto nem pinguem sobre outros alimentos.

- Se o aparelho for deixado vazio durante longos períodos, desligue-o, descongele-o, limpe-o, seque-o e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de bolor dentro do aparelho.

CUIDADOS E LIMPEZA

- Antes da manutenção, desligue o aparelho e desligue a ficha principal da tomada principal.
- Não limpe o aparelho com objetos metálicos.
- Examine regularmente o dreno no frigorífico para a água descongelada. Se necessário, limpe o dreno. Se o dreno estiver bloqueado, a água acumular-se-á no fundo do aparelho.²