

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de utilizar este produto, leia atentamente o manual de instruções e conserve-o para referência futura.

I. PERIGO

- Não coloque a Fritadeira em água nem o lave sob água corrente, uma vez que este contém componentes elétricos e de aquecimento.
- Não permita que água ou outros líquidos entrem no produto, uma vez que poderão ocorrer choques elétricos.
- Coloque sempre os ingredientes no cesto de fritura para fritar, evitando assim o seu contacto com os componentes de aquecimento.
- Enquanto o produto estiver a funcionar, não cubra as aberturas de entrada e saída de ar.
- Nunca coloque óleo na fritadeira, uma vez que poderá causar um incêndio.
- Não toque no interior do produto enquanto este estiver em funcionamento.

II. ADVERTÊNCIAS

- Antes de conectar o produto à corrente elétrica, verifique se a potência fornecida está de acordo com a potência nominal do produto.
- Se houver danos nas fichas, cabo de alimentação ou no produto, não deverá utilizar o produto.
- Se o cabo de alimentação estiver partido, de modo a evitar riscos, este deve ser substituído por Técnicos Qualificados do fabricante ou departamento semelhante.
- Este produto pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a oito anos ou pessoas com deficiências físicas, falta de experiência e conhecimento relevante (excepto pessoas com condições psicológicas), mas a pessoa especialmente designada deverá supervisionar e dirigir a sua utilização do produto, assegurando assim a sua segurança.
- Atente às crianças, não as deixe brincar com o produto como se fosse um brinquedo.
- Quando o produto estiver ligado ou a arrefecer, o produto e o cabo de alimentação devem ser colocados num local fora do alcance das crianças com idade inferior a oito anos.
- Nunca deixe o cabo de alimentação tocar em superfícies com temperaturas elevadas.
- Nunca insira mãos molhadas nas fichas e no painel de controlo do produto.
- O produto deverá ser ligado a uma tomada de terra e deverá certificar-se de que está corretamente inserido.
- Nunca ligue o produto com um temporizador externo, pois poderá representar um perigo.
- Nunca coloque o produto sobre ou perto de materiais inflamáveis, tais como toalhas de mesa ou cortinas, etc.

- Nunca coloque o produto contra uma parede ou outros eletrodomésticos. Deverá haver um espaço livre de pelo menos 10 cm na parte traseira, lado esquerdo / direito e parte superior da Fritadeira. Não coloque objetos cima da Fritadeira.
- Nunca utilize o produto para fins não ilustrados no manual.
- O produto deve ser supervisionado durante o seu funcionamento.
- Durante o período de fritura sem óleo, vapor de elevada temperatura sairá pela abertura de saída de ar. Deverá manter as mãos e o rosto afastado do vapor e da abertura de saída de ar. Deverá tomar atenção ao vapor e ar quente ao afastar o cesto da Fritadeira.
- Quando utilizar o produto, a superfície onde está colocado poderá ficar bastante quente.
- Se o produto libertar fumo, desligue-o imediatamente da corrente. Remova o cesto do produto após este parar de libertar fumo.

III. AVISO

- Coloque o produto numa superfície nivelada, regular e estável.
- O produto limita-se a utilização doméstica normal. Não deverá ser utilizado em refeitórios de lojas, escritórios, quintas ou outros ambientes de trabalho. E não deverá ser utilizado por clientes em hotéis, motéis, casas de hóspedes, bed & breakfast ou outros ambientes de alojamento.
- Se o cliente não utilizar corretamente o produto, utilizar o produto para fins profissionais ou semiprofissionais ou não seguir as instruções no manual durante a utilização, tal utilização indevida invalidará a garantia. Não nos responsabilizamos por danos causados pelo anterior.
- O produto deverá ser enviado para um centro de reparação autorizado pela nossa empresa para reparação. Não repare o produto por si mesmo. Tal ação invalidará a garantia.
- Desligue sempre da corrente após utilização.
- Antes de tratar ou limpar o produto, deverá esperar 30 minutos para que este arrefeça.
- Assegure-se de que os alimentos fritos no produto obtém uma cor dourada e não preta ou castanha. Os pedaços queimados devem ser descartados.