

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



¡Este producto es sólo para uso doméstico! Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este producto por primera vez y guárdelo para futuras consultas.

¡Esta advertencia sólo es válida para el mercado EUROPEO!

Cuando se utilice un aparato eléctrico, deben seguirse siempre unas precauciones básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

1. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
2. Los niños de 3 a 8 años pueden cargar y descargar aparatos frigoríficos.
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido pela Asistencia Técnica, para evitar riesgos.
4. **ADVERTENCIA:** Mantenga libres de obstrucciones las aberturas de ventilación de la caja del aparato o de la estructura empotrada.
5. **ADVERTENCIA:** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.
6. **ADVERTENCIA:** No dañe el circuito de refrigerante.
7. **ADVERTENCIA:** No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
8. No guarde sustancias explosivas en el aparato, como aerosoles con propelente inflamable.
9. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - Zonas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Granjas y por clientes de hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
 - Entornos tipo “bed and breakfast”;
 - Restauración y entornos no comerciales similares.

- 10.** Coloque el aparato contra una pared con una distancia libre no superior a 75 mm y superior a 50 mm.
- 11. ADVERTENCIA:** Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni sufra daños.
- 12. ADVERTENCIA:** No coloque varias tomas de corriente portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato.
- 13.** Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones:
- La apertura prolongada de la puerta puede provocar un aumento considerable de la temperatura en los compartimentos del aparato.
 - Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con los alimentos y los sistemas de desagüe accesibles.
 - Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el congelador, para que no estén en contacto con otros alimentos ni goteen sobre ellos.
 - Los compartimentos para alimentos congelados de dos estrellas son adecuados para almacenar alimentos congelados, guardar o preparar helados y hacer cubitos de hielo.
 - Los compartimentos de una, dos y tres estrellas no son aptos para la congelación de alimentos frescos.
 - Si el aparato ha estado vacío durante mucho tiempo, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar que se forme moho en su interior.
- 14.** Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no lo utilice, antes de poner o quitar piezas y antes de limpiarlo.
- 15.** Asegúrese de colocar el enchufe hasta el fondo en la toma de corriente cuando conecte el aparato.
- 16.** Inserte el enchufe en una sola toma con conexión a tierra.
- 17.** No utilice nunca el aparato en lugares donde se guarden materiales combustibles e inflamables.
- 18.** Por razones de seguridad, asegúrese que la reparación o sustitución de piezas sea realizada por la Asistencia Técnica.
- 19.** El motor está permanentemente lubricado y no necesita aceite.
- 20.** El aparato debe colocarse de forma que el enchufe sea accesible.
- 21.** Tenga en cuenta la normativa local sobre eliminación de gases inflamables. Antes de eliminar el aparato, retire las puertas para evitar que los niños queden atrapados.
- 22.** Asegúrese de que el congelador esté desenchufado antes de limpiarlo o si el producto no está en uso.
- 23.** Utilice sólo detergentes suaves o productos de limpieza de cristales para

limpiar el aparato. No utilice nunca detergentes ni disolventes agresivos.

- 24.**No se recomienda utilizar este congelador con un alargador o una placa de alimentación. Asegúrese de que el aparato está enchufado directamente a la toma de corriente.
- 25.**No guarde alimentos o bebidas calientes en el congelador. Deje que se enfríen primero a temperatura ambiente.
- 26.**Cierre la puerta inmediatamente después de guardar cualquier objeto para que la temperatura interior no aumente drásticamente.
- 27.**Mantenga el aparato alejado de cualquier fuente de calor o de la luz solar directa.
- 28.**Para una fijación estable, el aparato debe colocarse sobre una superficie plana y sólida. No debe colocarse sobre ningún material blando.
- 29.**No coloque ningún otro aparato encima del congelador. No lo moje.
- 30.**Para evitar lesiones o el fallecimiento por descarga eléctrica, no utilice el aparato con las manos mojadas, sobre una superficie mojada o dentro del agua.
- 31.**No utilice el aparato al aire libre ni en condiciones húmedas.
- 32.**Nunca tire del cable para desconectarlo de la toma. Sujete el enchufe y tire de él para desconectarlo de la toma de corriente.
- 33.**Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- 34.**Asegúrese de que el voltaje de la red eléctrica de su casa es el mismo que el indicado en la etiqueta de características de este producto.
- 35.**Conecta tu congelador a una toma de corriente independiente y utiliza un cable de tierra seguro.
- 36.**Cuando se quita la escarcha del congelador, o cuando no hay electricidad o cuando se deja de utilizar el congelador, hay que limpiarlo para evitar que huelan mal.
- 37.**Descongele el congelador al menos una vez al mes, ya que un exceso de escarcha puede afectar a la refrigeración.
- 38.**En caso de corte del suministro eléctrico, encienda la electricidad sólo después de 5 minutos. De lo contrario, el compresor podría resultar dañado.
- 39.**El aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- 40.**Este aparato se ha incorporado con un enchufe con toma de tierra. Asegúrese de que la toma de corriente de su casa está bien conectada a tierra.
- 41.**Se recomienda comprobar regularmente el cable de alimentación para detectar cualquier signo de posible deterioro. El aparato no debe utilizarse si el cable está dañado.

42. Eliminación del aparato: Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclalo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Y la eliminación sólo debe hacerse a través de puntos de recogida públicos. Los congeladores viejos pueden contener CFC que destruyen el ozono. Póngase en contacto con el centro de tratamiento de residuos más cercano a su domicilio para obtener más información sobre los procedimientos correctos de eliminación.

43. Este aparato frigorífico no está destinado a ser utilizado como aparato empotrado.

44. ¡ADVERTENCIA! Peligro de incendio - materiales inflamables. Mantenga el producto alejado de fuentes de fuego durante su uso, mantenimiento y eliminación. Hay materiales inflamables en la parte posterior del aparato.

