

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para su seguridad y para asegurar la utilización correcta, lea atentamente este manual de instrucciones, incluyendo sus consejos y avisos, antes de instalar y utilizar por primera vez el aparato. Con el objetivo de evitar equívocos y accidentes innecesarios, es importantes asegurar que todas las personas que utilicen este aparato estén totalmente familiarizadas con su funcionamiento y características de seguridad. Guarde estas instrucciones y asegúrese de que están con el aparato cuando éste se cambie de sitio o sea vendido, para que todos los que lo vayan a utilizar a lo largo de su vida estén debidamente informados sobre la utilización y seguridad del mismo.

Por su bien y de sus bienes conserve las precauciones de este manual de instrucciones, debido a que el fabricante no se hará cargo de los daños causados por omisión.

SEGURIDAD DE LOS NIÑOS Y PERSONAS VULNERABLES

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimiento, desde que estén supervisados o hayan recibido instrucciones cuanto a la utilización segura del mismo y entiendan los peligros que conlleva.
- Los niños con edades comprendidas entre los 3 y 8 años están autorizados a llenar y vaciar el aparato.
- Los niños deben de ser supervisados para garantizar que no juegan con el aparato.
- La limpieza y manutención no deben ser realizadas por niños a menos que tengan 8 años o más y estén supervisados.
- Mantenga todos los embalajes fuera del alcance de los niños. Existe peligro de asfixia.
- Si se va a deshacer del aparato, desenchúfelo, corte el cable de alimentación (lo más próximo posible al aparato) y retire la puerta para prevenir que los niños al jugar no sufran una descarga eléctrica o se queden atrapados dentro.
- Si este aparato con puertas con juntas magnéticas se destina a sustituir un aparato más antiguo con un cierre (pestillo) de resorte en la puerta o tapa, asegúrese de inutiliza el cierre de resorte antes de deshacerse del aparato antiguo. Esto evitará que se convierta en una trampa mortal para niños.

SEGURIDAD GENERAL



- **¡AVISO!** Mantenga las aperturas de ventilación de la carcasa del aparato o en la estructura de empotrado libres de obstrucciones.
- **¡AVISO!** No utilice dispositivos mecánicos o otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.

- **¡AVISO!** No dañe el circuito de refrigeración.
- **¡AVISO!** No utilice otros aparatos eléctricos (máquinas de helados) en el interior del aparato de refrigeración, a menos que el fabricante lo haya autorizado.
- **¡AVISO!** No toque en la bombilla se ésta estuviera por un largo periodo de tiempo encendida, ya que podría estar muy caliente.1)
- **¡AVISO!** Al posicionar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado o dañado.
- **¡AVISO!** No coloque regletas o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del aparato.
- No almacene sustancias explosivas en este aparato, como latas de aerosol con un propulsor inflamable.
- El circuito de refrigeración del aparato contiene el refrigerante isobutano (R-600a), un gas natural con un elevado nivel de compatibilidad ambiental, sin embargo, inflamable.
- Asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito de refrigeración se haya dañado durante el transporte y la instalación del aparato.
 - evite las llamas abiertas y fuentes de ignición
 - ventile bien el lugar donde se encuentra situado el aparato
- Alterar las especificaciones o modificar este producto de cualquier forma es peligro. Cualquier daño en el cable puede provocar un cortocircuito, incendio y/o descarga eléctrica.
- Este aparato se destina a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como:
 - áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;
 - casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes del tipo residencial;
 - ambientes del tipo desayuno incluido;
 - Restauración y aplicaciones similares no minorista.
- **¡AVISO!** Todos los componentes eléctricos (clavija, cable de alimentación, compresor, etc.) deben ser sustituidos por un agente de manutención certificado o personal de manutención cualificado.
- **¡AVISO!** La bombilla proporcionada con este aparato es una “bombilla de uso especial” que solo puede ser utilizada con el aparato con la cual ha sido proporcionada. Esta “bombilla de uso especial” no se puede utilizar en iluminación doméstica.1)
- No se debe alargar el cable de alimentación.
- Asegúrese de que la clavija no quede aplastada o dañada por la parte posterior del aparato. Una clavija aplastada o dañada puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Asegúrese de que la clavija del aparato quede accesible.
- No tire del cable de alimentación.
- Si el enchufe está suelto, no introduzca la clavija. Existe peligro de descarga eléctrica o incendio.
- No utilice el aparato sin la bombilla.
- Este aparato es pesado. Tenga cuidado al moverlo.

- No retire ni toque en objetos del compartimento del congelador si sus manos están húmedas/mojadas, ya que esto puede causar rozaduras o quemaduras de frío/congelación en la piel.
- Evite la exposición prolongada del aparato a luz solar directa.

UTILIZACIÓN DIARIA

- No aplique calor en las piezas de plástico del aparato.
- No vuelva a congelar alimentos una vez hayan sido descongelados.¹⁾
- Conserve los alimentos congelados preenvasados de acuerdo con las instrucciones del fabricante del producto congelado.¹⁾
- Las recomendaciones de conservación del fabricante deben respetarse estrictamente. Consulte las respectivas instrucciones.
- No coloque bebidas carbonatadas o con gas en el compartimento del congelador, ya que esto crea presión en el recipiente, lo que podría causar su explosión, resultando en daños en el aparato.
- Las paletas pueden causar quemaduras debido al frío si son consumidas recién sacadas del aparato.
- Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones
- Estar con la puerta abierta durante largos periodos de tiempo puede provocar un aumento de la temperatura en los compartimentos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con los alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.
- Conserve carne y pescado en recipientes adecuado en la nevera, para que no entren en contacto con otros alimentos o salpiquen sobre ellos.
- Los compartimentos para alimentos congelados de dos estrellas (si constan en el aparato) son adecuados para conservar alimentos precongelados, conservar y hacer helados o cubitos de hielos.
- Los compartimentos de una, dos y tres estrellas (si constan en el aparato) no son adecuados para conservar alimentos frescos.
- Si dejar el aparato vacío durante mucho tiempo, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar la formación de humedad en el interior.

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Apague y desenchufe el aparato antes de realizar la manutención.
- No limpie el aparato con objetos metálicos.
- No utilice objetos afilados para retirar el hielo del aparato. Utilice un raspador de plástico.
- Examine regularmente el desagüe de la nevera para verificar si hay agua de la descongelación. Si necesario, limpie el desagüe. Si el desagüe está obstruido, el agua se acumulará en la parte inferior del aparato.

INSTALACIÓN

¡Importante! Para la conexión eléctrica, siga cuidadosamente las instrucciones proporcionadas en los párrafos específicos.

- Desempaque el aparato y verifique si existen daños. No enchufe el aparato si éste está dañado. Notifique inmediatamente los daños posibles al local donde lo compró. En caso de daño, conserve el embalaje.
- Se aconseja esperar por lo menos cuatro horas antes de encender el aparato para permitir que el aceite vuelva a fluir para el compresor.
- Debe de existir una circulación de aire adecuada alrededor del aparato, caso contrario, puede sobrecalentarse. Para alcanzar una ventilación suficiente, siga las instrucciones relevantes para la instalación.
- Siempre que posible, los espaciadores del producto deben estar contra una pared para evitar tocar o coger partes calientes (compresor, condensador) para prevenir quemaduras.
- El aparato no debe colocarse cerca de los radiadores o fogones.
- Asegúrese de que el enchufe quede accesible después de la instalación del aparato.

MANUTENCIÓN

- Cualquier trabajo eléctrico necesario para realizar la manutenzione del aparato debe ser realizado por un electricista cualificado o por una persona competente.
- La manutenzione de este producto debe ser realizada por un Centro de Asistencia Técnica autorizado y solo se deben utilizar piezas de repuesto originales.

AHORRO DE ENERGÍA

- No coloque alimentos calientes en el aparato;
- No guarde los alimentos próximos unos de los otros, ya que esto impide la circulación del aire;
- Asegúrese de que los alimentos no tocan la parte posterior del (de los) compartimento(s);
- En caso de apagón, no abra la(s) puerta(s);
- No abra frecuentemente la(s) puerta(s);
- No mantenga la(s) puerta(s) abierta(s) durante demasiado tiempo;
- No ajuste el termostato para temperaturas demasiado bajas;
- Algunos accesorios, como as cajones, pueden ser retirados para obtener un mayor volumen de almacenamiento y un menor consumo de energía.