

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

AVISO: Se a porta ou vedantes da porta estiverem danificados, ou se o forno não estiver a funcionar adequadamente, não deve ser posto a funcionar até que o mesmo tenha sido reparado por uma entidade competente.

AVISO: É perigoso para qualquer pessoa, que não tenha competência para o efeito, efetuar qualquer assistência ou operação de reparação que envolva a remoção de uma tampa, que forneça proteção contra a exposição à energia do microondas; nunca remova a tampa do guia de onda.

AVISO: Os líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes selados, uma vez que correm o risco de explosão. Os biberões com tampa de rosca ou tetina são considerados recipientes selados.

1. Utilize, apenas, recipientes adequados para uso em fornos microondas.
2. Não são permitidos recipientes metálicos para alimentos e bebidas durante a cozedura no microondas.
3. Sempre que aquecer alimentos dentro de recipientes de plástico ou de papel, mantenha-se alerta, devido à possibilidade de incêndio.
4. O microondas está preparado para aquecer alimentos e bebidas. Secar alimentos ou roupas, aquecer almofadas, chinelos, esponjas, tecidos húmidos e similares com o mesmo, pode resultar em risco de ferimentos, combustão ou incêndio.
5. Se estiver a sair fumo, desligue o equipamento ou retire a ficha da rede e mantenha a porta fechada a fim de abafar quaisquer chamas. O aquecimento de bebidas dentro do microondas pode resultar na fervura retardada eruptiva; é preciso, por isso, cuidado quando se estiver a mexer no recipiente.
6. O conteúdo dos biberons e dos frascos de comida para bebés deve ser, sempre, mexido ou agitado e a temperatura deve ser controlada, antes do consumo, a fim de prevenir queimaduras.
7. Os ovos com casca, cozidos, não devem ser aquecidos dentro do microondas, uma vez que podem explodir, mesmo depois de terminado o aquecimento do mesmo.
8. A não manutenção do forno num estado de limpeza poderá conduzir à deterioração da superfície, que poderá afetar, de forma adversa, a vida útil do equipamento e resultar numa situação de risco.
9. O aparelho não deve ser colocado num armário.
10. Deve-se ter cuidado para não deslocar o prato giratório ao remover os recipientes do aparelho.
11. Não deve ser utilizado qualquer equipamento de limpeza a vapor.
12. O aparelho não deve ser instalado a uma altura igual ou superior a 900 mm acima do chão.
Altura mínima necessária de espaço livre acima da superfície superior do forno: 100mm.

ATENÇÃO: Quando o aparelho funciona no modo combinado, as crianças só devem utilizar o forno sob a supervisão de um adulto devido às temperaturas geradas.



CUIDADO: SUPERFÍCIE QUENTE

13. Se o cabo de alimentação estiver danificado, o mesmo deve ser substituído pela Assistência Técnica, ou um técnico qualificado, a fim de evitar o risco de choque elétrico.
14. Este equipamento pode ser utilizado por crianças com idades a partir dos oito anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham tido supervisão ou instruções na utilização, em segurança, do equipamento e compreendam os riscos envolvidos.

- 15.** As crianças não devem brincar com o equipamento.
- 16.** A limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças, a não ser que tenham mais de 8 anos de idade e sejam supervisionados.
- 17.** Este equipamento está preparado para ser utilizado em ambientes domésticos ou similares, tais como:
- Zonas de cozinha de pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
 - Residências em quintas.
 - Por cliente em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais.
 - Ambientes do tipo alojamentos com cama e pequeno-almoço.
- 18.** Não coloque o prato de vidro diretamente em água fria após o uso. É necessário colocar o prato de vidro por pelo menos 20 minutos e depois colocá-la na água para evitar rachaduras.
- 19.** Aparelho Grupo 2 Classe B
- Equipamentos ISM do Grupo 2: o grupo 2 contém todos os equipamentos ISM nos quais a energia de radiofrequência é gerada intencionalmente e/ou utilizada na forma de radiação eletromagnética para o tratamento de materiais, e equipamentos de eletroerosão e soldagem a arco.
- Os equipamentos de classe B são equipamentos adequados para utilização em estabelecimentos domésticos e em estabelecimentos diretamente ligados a uma rede de alimentação de baixa tensão que alimenta edifícios utilizados para fins domésticos.
- 20.** Luz LED de fonte de luz interna deste produto em <60lm.
- 21.** “Para estar em conformidade com EN 61000-3-11, o produto deve ser conectado apenas a uma fonte de impedância do sistema: $|Z_{sys}| = 0,40089$ ohms ou menos. Antes de conectar o produto à rede elétrica pública, consulte a autoridade local de fornecimento de energia para garantir que a rede elétrica atenda aos requisitos acima.”