

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por su seguridad y para asegurar el uso correcto, antes de instalar y utilizar por primera vez el aparato, lea atentamente este manual de instrucciones, incluyendo sus consejos y avisos. Para evitar equívocos y accidentes innecesarios, es importante que todos los usuarios del aparato estén familiarizados con su funcionamiento y características de seguridad. Conserve este manual de instrucciones y asegúrese de que están con el aparato en caso de venta o traslado, para que todos los futuros usuarios estén debidamente informados sobre su uso y seguridad.

Por su bien y de sus bienes, respete las precauciones de este manual de instrucciones, ya que el fabricante no se hará cargo de los daños causados por omisión.

SEGURIDAD DE LOS NIÑOS Y PERSONAS VULNERABLES

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones en el uso seguro del aparato y comprendan los peligros que conlleva.
- Los niños de entre 3 y 8 años están autorizados a cargar y descargar este aparato.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños a menos que tengan 8 años o más y estén supervisados.
- Mantenga todos los envases fuera del alcance de los niños. Existe peligro de asfixia.
- Si se va a deshacer del aparato, desenchúfelo, corte el cable de conexión (lo más cerca posible del aparato) y retire la puerta para evitar que los niños que jueguen sufran una descarga eléctrica o se quedan atrapados dentro.
- Si este aparato con puertas con juntas magnéticas se destina a sustituir a un aparato antiguo con cierre de muelle (pestillo) en la puerta o la tapa, asegúrese de inutilizar el cierre de muelle antes de desechar el aparato antiguo. Esto evitará que se convierta en una trampa mortal para niños.

SEGURIDAD GENERAL

-  **¡ADVERTENCIA!** Mantenga libres de obstrucciones las aberturas de ventilación de la caja del aparato o de la estructura integrada.
-  **¡ADVERTENCIA!** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.
-  **¡ADVERTENCIA!** No dañe el circuito de refrigeración.
-  **¡ADVERTENCIA!** No utilice otros aparatos eléctricos (como heladeras) dentro de aparatos de refrigeración, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
-  **¡ADVERTENCIA!** No toque en la bombilla si ha estado encendida durante largos periodos de tiempo, ya que puede estar muy caliente.
-  **¡ADVERTENCIA!** Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni sufra daños.
-  **¡ADVERTENCIA!** No coloque varios enchufes portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del aparato.
- No almacene sustancias explosivas, como aerosoles con propelente inflamable, en este aparato.
- El circuito de refrigeración del aparato contiene el refrigerante isobutano (R-600a), un gas natural inflamable de alta compatibilidad medioambiental.
- Asegúrese de que ninguna pieza del circuito de refrigeración resulte dañada durante el transporte y la instalación del aparato.
 - evite llamas abiertas y fuentes de ignición
 - ventile bien la habitación en la que está instalado el aparato
- Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto de cualquier forma. Cualquier daño en el cable puede provocar un cortocircuito, un incendio y/o una descarga eléctrica.
- Este aparato está diseñado para su uso en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - zonas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - casas rurales y por clientes de hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
 - entornos tipo bed & breakfast;
 - restauración y aplicaciones no comerciales similares.

 **¡ADVERTENCIA!** Todos los componentes eléctricos (enchufes, cables de alimentación, compresores, etc.) deben ser sustituidos por un técnico certificado o personal de servicio cualificado.

 **¡ADVERTENCIA!** La bombilla suministrada con este aparato es una “bombilla de uso especial” que sólo puede utilizarse con el aparato suministrado. Esta “bombilla de uso especial” no debe utilizarse para la iluminación doméstica.

- No se debe alargar el cable de alimentación.
- Asegúrese de que el enchufe de alimentación no quede aplastado o dañado por la parte trasera del aparato. Un enchufe aplastado o dañado puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Asegúrese de que el enchufe del aparato quede accesible.
- No tire del cable de alimentación.
- Si la toma de corriente está suelta, no inserte el enchufe. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- No utilice el aparato sin la bombilla.
- Este aparato es pesado. Tenga cuidado al moverlo.
- No retire ni toque objetos del compartimento congelador si tiene las manos húmedas/mojadas, ya que podría sufrir abrasiones en la piel o quemaduras por congelación.
- Evite la exposición prolongada a la luz solar directa.

USO DIARIO

- No aplique calor a las piezas de plástico del aparato.
- Deben observarse estrictamente las recomendaciones de almacenamiento del fabricante del aparato. Consulte las instrucciones correspondientes.
- La apertura prolongada de la puerta puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con los alimentos y los sistemas de desagüe accesibles.
- Si el aparato permanece vacío durante largos periodos de tiempo, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar que la aparición de moho en su interior.

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Antes del mantenimiento del aparato, apáguelo y desenchúfelo de la toma de corriente.
- No limpie el aparato con objetos metálicos.
- No utilice objetos afilados para retirar el hielo del aparato. Utilice un rascador de plástico.
- Examine regularmente si hay agua descongelada en el desagüe de la vinoteca. Si es necesario, limpie el desagüe. Si el desagüe está obstruido, el agua se acumulará en la parte inferior del aparato.

INSTALACIÓN

¡Importante! Para la conexión eléctrica, siga atentamente las instrucciones indicadas en los párrafos específicos.

- Desembale el aparato y compruebe si existen daños. No conecte el aparato si está dañado. Notifique inmediatamente cualquier daño al lugar donde lo compró. Si está dañado, conserve el embalaje.
- Es aconsejable esperar al menos cuatro horas antes de conectar el aparato para permitir que el aceite vuelva al compresor.
- Debe haber una circulación de aire adecuada alrededor del aparato, caso contrario, puede sobrecalentarse. Para alcanzar una ventilación adecuada, siga las instrucciones de instalación correspondientes.
- Siempre que sea posible, los separadores de productos deben colocarse contra una pared para evitar tocar o entrar en contacto con piezas calientes (compresor, condensador) y evitar posibles quemaduras.
- El aparato no debe colocarse cerca de radiadores o estufas.
- Asegúrese de que el enchufe de alimentación esté accesible después de instalar el aparato.

MANTENIMIENTO

- Cualquier operación de mantenimiento o reparación del aparato debe ser realizado por un profesional cualificado o una persona competente.
- Este producto debe ser revisado por un Centro de Servicio Técnico autorizado y sólo deben utilizarse piezas de repuesto originales.

AHORRO DE ENERGÍA

- En caso de corte de corriente, no abra la(s) puerta(s);
- No abra la(s) puerta(s) con frecuencia;
- No deje la(s) puerta(s) abierta(s) durante largos periodos de tiempo;
- No ajuste el termostato para temperaturas demasiado bajas;

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

☑ Este aparato no contiene gases que puedan dañar la capa de ozono, ni en su circuito de refrigeración ni en los materiales aislantes. El aparato no debe desecharse con los residuos urbanos ni con la basura. La espuma aislante contiene gases inflamables: el aparato debe desecharse de acuerdo con la normativa sobre aparatos que puede obtener en las autoridades locales. Evite dañar el aparato de refrigeración, especialmente el intercambiador de calor.

Los materiales utilizados en este aparato señalados con el símbolo ♻ son reciclables.



Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe desecharse como residuo doméstico. En su lugar, debe llevarse a un punto de recogida adecuado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Al desechar este producto correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que, de lo contrario, podrían derivarse de una manipulación inadecuada de los residuos de este producto.

Para obtener información más detallada sobre cómo reciclar este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de residuos domésticos o la tienda donde compró el producto.

MATERIALES DE EMBALAJE

Los materiales con el símbolo son reciclables.

Deseche los envases en contenedores de recogida adecuados para su reciclado.

DESECHAR DEL DISPOSITIVO

1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Corte el cable de alimentación y deséchelo.



¡ADVERTENCIA! Durante el uso, el mantenimiento y la desecho del aparato, busque el símbolo amarillo o naranja similar al de la izquierda, situado en la parte posterior del aparato (panel trasero o compresor).

Este es un símbolo de advertencia de peligro de incendio. Hay materiales inflamables en las tuberías de refrigerante y en el compresor.

Manténgalo alejado de fuentes de calor durante su uso, mantenimiento y desecho.

ADVERTENCIAS Y CONSEJOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea atentamente y en su totalidad estas instrucciones de uso antes de instalar y utilizar la vinoteca.

Es importante conservar este manual junto con la vinoteca para futuras consultas.

Si la vinoteca se entrega a otra persona, asegúrese de incluir el manual de

instrucciones con la vinoteca para que el nuevo propietario pueda instalarla y usarla correctamente.



Por favor, recicle. Al final de la vida útil del producto, considere llevarlo a un punto de recogida o depositarlo en un centro de reciclaje cercano a su domicilio.

A continuación, se describe el significado de estos símbolos en este manual de instrucciones.

	Información importante sobre su seguridad personal y cómo evitar daños en la vinoteca.
	Información general y consejos
	Información medioambiental
	Peligro de incendio
	Peligro de descarga eléctrica

SEGURIDAD GENERAL



Por su seguridad y la de los demás, lea atentamente estas instrucciones de seguridad antes de instalar y utilizar su vinoteca.

- Esta vinoteca está diseñada para su uso en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - zonas de cocina en oficinas y otros entornos de trabajo;
 - hoteles (para uso de los clientes), moteles y otros entornos residenciales.
- Esta vinoteca no debe utilizarse para fines comerciales o industriales ni para ningún otro fin distinto de aquel para el que ha sido diseñada. Esta vinoteca está diseñada para almacenar vino.
- No utilice la vinoteca al aire libre.
- Antes de insertar el enchufe en la toma de corriente, compruebe que el voltaje del producto coincide con el de su fuente de alimentación.
- Compruebe regularmente el estado de su vinoteca. No utilícela si está dañada.
- Desenchufe siempre la vinoteca antes de limpiarla; descongelarla; substituir la bombilla (si es sustituible); mover la vinoteca o limpiar el suelo debajo de la vinoteca.
- No retire el enchufe tirando del cable. Para retirarlo, sujete el enchufe y retíralo con cuidado de la toma de corriente.



AVISO: No desmonte ni dañe de ningún modo el sistema de refrigeración.

AVISO: Peligro de incendio. Contiene gas refrigerante.

- El gas refrigerante contenido en este aparato es isobutano (R600a). Se trata de un gas inflamable. Asegúrese de que ninguna pieza del sistema de refrigeración resulte dañada durante el transporte y la instalación del aparato.
- No utilice objetos afilados para retirar el hielo del aparato.
- No utilice aparatos eléctricos dentro de la vinoteca.
- Si el sistema de refrigeración está dañado:
 - No utilice una llama cerca del aparato.
 - Evita las chispas: no encienda un aparato o una lámpara eléctricos.
 - Ventile la habitación inmediatamente.

POR SU SEGURIDAD, SIGA ESTAS RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:

La habitación donde se instalará la vinoteca debe tener al menos 1 m³ por cada 8 gramos de gas refrigerante. La cantidad de gas refrigerante que contiene esta vinoteca se indica en gramos en la etiqueta de clasificación de la parte trasera de la vinoteca.

SEGURIDAD DE LOS NIÑOS



Esta vinoteca puede ser utilizada por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro de la vinoteca y comprendan los peligros que conlleva.

La vinoteca no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para garantizar un uso correcto de la vinoteca.

La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

CONEXIÓN

- Compruebe regularmente que el enchufe y el cable de alimentación no estén dañados.
- No utilice el aparato si el cable de alimentación o la toma de corriente están dañados.



ADVERTENCIA: Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio posventa u otras personas con cualificación similar para evitar peligros.



SEGURIDAD ELÉCTRICA

- No conecte la vinoteca a una toma de corriente que no esté protegida contra sobrecargas.
- No utilice nunca cables alargadores con varias tomas para conectar el aparato.
- **ADVERTENCIA:** No sumerja el cable en agua, no manipule los componentes eléctricos ni los agarre con las manos mojadas.
- La toma de corriente a la que está conectada la vinoteca debe ser fácilmente accesible para poder desconectarla rápidamente en caso de emergencia.
- No desconecte la vinoteca tirando del cable y no enrolle el cable alrededor de la vinoteca.
- Apague la vinoteca antes de desenchufar el cable de alimentación.
- Desconecte siempre la vinoteca antes de limpiarla.
- En caso de incendio, desconecte el cable de alimentación si es seguro hacerlo, o retire la unidad de la habitación por otros medios antes de tomar medidas contra incendios.
- Esta vinoteca no está diseñada para ser activada por un temporizador externo, un sistema de control remoto independiente o cualquier otro dispositivo que encienda automáticamente el aparato.
- Si no va a utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo, apáguelo y desconéctelo de la red eléctrica.
- No almacene materiales explosivos, como aerosoles con propelente inflamable, en este aparato.
- Cualquier operación de mantenimiento o reparación del aparato debe ser realizada por un profesional cualificado. No intente reparar el aparato usted mismo.

ADVERTENCIA: Existe peligro de electrocución.

ADVERTENCIA: Las aberturas de ventilación de la carcasa de la vinoteca no deben taparse. Tenga cuidado de no bloquearlas.

ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos en el interior de la vinoteca.

ADVERTENCIA: No desmonte ni dañe el sistema de refrigeración.

ADVERTENCIA: No utilice en la vinoteca aparatos eléctricos distintos de los recomendados por el fabricante.

INSTALACIÓN

- Esta vinoteca es pesada. Tenga cuidado al moverla.
- Al transportar la vinoteca, tenga cuidado de no dañar ninguna pieza del sistema de refrigeración.

- ¡Importante! Deje el aparato en posición vertical durante 24 horas antes de enchufarlo por primera vez para que el gas refrigerante se equilibre.
- Si su aparato está horizontal durante el transporte, espera 48 horas antes de encenderlo.
- Después de la instalación, asegúrese de que la vinoteca no está apoyada sobre el cable de alimentación.

LIMPIEZA

- No limpie nunca el aparato con productos inflamables. Los vapores pueden provocar un incendio o una explosión.
- Para obtener información sobre el uso, manejo, limpieza y desecho del aparato, consulte los siguientes capítulos del manual de instrucciones.

ADVERTENCIA: No utilice aparatos eléctricos para limpiar su vinoteca.