

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para evitar la posibilidad de incendio, no deje tostador desatendido durante su uso.

Limpiar frecuentes las migajas acumuladas para evitar el riesgo de incendio o mal funcionamiento de la tostadora.

El pan puede quemarse durante el tostado. Esto hay que verlo.

El piloto se enciende, lo que indica que la unidad está encendida. Cuando termina el tiempo, la unidad se apaga automáticamente, la luz piloto se apaga, una señal acústica.

La operación se puede cancelar en cualquier momento pulsando el botón "Off".