

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de utilizar, certifique-se de que lê todas as instruções abaixo para evitar lesões ou danos e para obter os melhores resultados do aparelho. Certifique-se de que mantém este manual num local seguro. Se oferecer ou transferir este aparelho para outra pessoa, certifique-se de que também inclui este manual.

Em caso de danos causados pelo incumprimento das instruções neste manual pelo utilizador, a garantia será inválida. O fabricante / importador não aceita qualquer responsabilidade pelos danos causados pelo incumprimento das instruções no manual, pela utilização negligente ou pela utilização não conforme os requisitos deste manual.

1. Leia e conserve estas instruções. Atenção: as imagens nas instruções são meramente para referência.
2. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a oito anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, se supervisionadas ou instruídas quanto ao uso do aparelho em segurança e se compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
3. Crianças com idade entre os três e os oito anos de idade não devem carregar e descarregar aparelhos de refrigeração.
4. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante ou por pessoas com qualificadas, de modo a evitar um perigo.
5. **AVISO:** Mantenha as aberturas de ventilação, no recinto do aparelho ou na estrutura encastrada, livre de obstruções.
6. **AVISO:** Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento que não os recomendados pelo fabricante.
7. **AVISO:** Não danifique o circuito de refrigeração.
8. **AVISO:** Não utilize aparelhos elétricos dentro do compartimento de armazenamento de alimentos do aparelho, salvo se forem do tipo recomendado pelo fabricante.
9. Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol com propulsor inflamável, neste aparelho.
10. Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e semelhantes, tais como:
 - áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - casas rurais e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial;
 - ambientes do tipo bed&breakfast;
 - aplicações de restauração e outras não retalhistas semelhantes.

- 11. AVISO:** Ao posicionar o aparelho, assegure-se de que o cabo de alimentação não está preso ou danificado.
- 12. AVISO:** Não coloque múltiplas tomadas portáteis ou fontes de alimentação portáteis nas traseiras do aparelho.
- 13.** De modo a evitar a contaminação dos alimentos, respeite as seguintes instruções:
 - Abrir a porta durante longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
 - Limpe regularmente as superfícies e sistemas de drenagem acessíveis.
 - Se o aparelho de refrigeração for deixado vazio durante longos períodos de tempo, desligue-o, descongele-o, limpe-o, seque-o e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de bolor dentro do aparelho.
- 14.** Este aparelho de refrigeração não se destina a ser utilizado como aparelho encastrado.
- 15.** Classe climática:
 - Temperado alargado (SN): “este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado em temperaturas ambiente entre 10°C e 32°C”;
 - Temperado (N): “este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado em temperaturas ambiente entre 16°C e 32°C”;
 - Subtropical (ST): “este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado em temperaturas ambiente entre 16°C e 38°C”;
 - Tropical (T): “este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado em temperaturas ambiente entre 16°C e 43°C”.
- 16.** Este aparelho destina-se a ser utilizado exclusivamente para o armazenamento de vinho.
- 17.** Este aparelho de refrigeração não é adequado para congelar alimentos.
- 18.** Não o utilize no exterior. Mantenha-o afastado de fontes de calor, luz solar direta e humidade.
- 19.** As crianças devem ser supervisionadas para se assegurar de que não brincam com o aparelho.
- 20.** Recomenda-se que verifique regularmente se o cabo de alimentação apresenta quaisquer sinais de possível deterioração e o aparelho não deve ser utilizado se o cabo estiver danificado.
- 21.** Este aparelho não deve ser utilizado para fins comerciais ou industriais ou para qualquer fim que não aquele para o qual foi concebido. Este aparelho destina-se ao armazenamento de vinho.
- 22.** Antes de inserir a ficha na tomada de alimentação, verifique se a tensão e a frequência estão em conformidade com as especificações na etiqueta de classificação.
- 23.** Para remover a ficha da tomada, puxe a ficha. Não puxe o cabo de alimentação.

24. Não enrole o cabo em volta do aparelho e não o dobre.
25. Não ligue o aparelho a uma tomada que não esteja protegida contra sobrecarga.
26. Nunca utilize extensões com várias tomadas para ligar o aparelho.
27. **AVISO:** Não submerja o cabo em água, não manuseie os componentes elétricos nem os agarre com mãos molhadas.
28. A tomada à qual o aparelho é ligado deve ser de fácil acesso, para que possa ser rapidamente desligada em caso de emergência.
29. Desligue o aparelho antes de desligar o cabo de alimentação da tomada.
30. Este aparelho não se destina a ser ativado por um temporizador externo, por um sistema de controlo remoto separado ou por qualquer outro dispositivo que ligue automaticamente o aparelho.
31. Se não utilizar o aparelho por um longo período de tempo, desligue-o e desconecte-o da fonte de alimentação.
32. Não armazene materiais explosivos, como latas de aerossol com propulsor inflamável, neste aparelho.
33. Qualquer manutenção ou reparação do aparelho deve ser realizada por um profissional qualificado. Não tente reparar o aparelho por si próprio.
34. **AVISO:** As aberturas de ventilação no invólucro do aparelho não devem ser tapadas. Tenha cuidado para não as bloquear.
35. **AVISO:** Não utilize dispositivos mecânicos dentro do aparelho.
36. **AVISO:** Não desmonte ou danifique o sistema de refrigeração.
37. Este aparelho é pesado. Tenha cuidado ao movê-lo.
38. Ao transportar o aparelho, tenha cuidado para não danificar qualquer peça do sistema de refrigeração.
39. Importante! Deixe o seu aparelho na vertical durante 24 horas antes de o ligar à tomada pela primeira vez para que o gás refrigerante possa equalizar.
40. Se o seu aparelho estiver na horizontal durante o transporte, aguarde 48 horas antes de o ligar.
41. Após a instalação, certifique-se de que o aparelho não está pousado sobre o cabo de alimentação.
42. Nunca limpe o aparelho com produtos inflamáveis. Os fumos podem causar um incêndio ou explosão.
43. **AVISO:** Não utilize dispositivos elétricos para limpar o seu aparelho.
44. No concernente às informações quanto à instalação, manuseio, utilização, reparação, substituição de lâmpadas (se aplicável), limpeza e descarte do aparelho, consulte o parágrafo abaixo do manual.



AVISO: RISCO DE INCÊNDIO / MATERIAIS INFLAMÁVEIS

O circuito de refrigeração desta unidade contém o refrigerante isobutano (R600a), um gás natural inflamável e com alta compatibilidade ambiental. Certifique-se de que nenhuma peça do circuito de refrigeração é danificada durante o transporte e instalação do aparelho.

Se o circuito de refrigeração for danificado:

- evite quaisquer chamas abertas e fontes de ignição;
- desligue da ficha;
- ventile bem o compartimento no qual o aparelho está instalado e contacte um técnico autorizado.