

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



Este produto destina-se exclusivamente a uso doméstico! Leia atentamente estas instruções antes da primeira utilização deste produto e guarde este manual para referência futura.

Este aviso destina-se apenas ao mercado europeu!

Ao utilizar um aparelho elétrico, devem ser sempre respeitadas as precauções básicas, incluindo as seguintes:

1. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
2. As crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 8 anos são autorizadas a carregar e descarregar aparelhos de refrigeração.
3. Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pela Assistência Técnica, de modo a evitar perigos.
4. **AVISO:** Mantenha as aberturas de ventilação, no invólucro do aparelho ou na estrutura incorporada, livres de obstruções.
5. **AVISO:** Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação, para além dos recomendados pelo fabricante.
6. **AVISO:** Não danifique o circuito de refrigeração.
7. **AVISO:** Não utilize aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de conservação de alimentos do aparelho, a não ser que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
8. Não armazene substâncias explosivas, tais como latas de aerossol com um propulsor inflamável, neste aparelho.
9. Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como:
 - Áreas de cozinha dos funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;

- Casas de campo e clientes de hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - Ambientes do tipo "bed and breakfast";
 - Restauração e aplicações similares não retalhistas.
- 10.** Coloque o aparelho contra uma parede com uma distância livre não superior a 75 mm e superior a 50 mm
- 11. AVISO:** Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não fica preso ou danificado.
- 12. AVISO:** Não coloque várias tomadas de corrente portáteis ou fontes de alimentação portáteis na parte de trás do aparelho.
- 13.** Para evitar a contaminação dos alimentos, respeite as seguintes instruções:
- A abertura da porta durante longos períodos pode provocar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
 - Limpe regularmente as superfícies que podem entrar em contacto com os alimentos e os sistemas de drenagem acessíveis.
 - Guarde a carne e o peixe crus em recipientes adequados no congelador, para que não entrem em contacto com outros alimentos ou pinguem sobre eles.
 - Os compartimentos para alimentos congelados de duas estrelas são adequados para armazenar alimentos pré-congelados, armazenar ou fazer gelados e cubos de gelo.
 - Os compartimentos de uma, duas e três estrelas não são adequados para a congelação de alimentos frescos.
 - Se o aparelho de refrigeração for deixado vazio durante longos períodos, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar a formação de bolor no interior do aparelho.
- 14.** Desligue o aparelho da tomada quando não estiver a ser utilizado, antes de colocar ou retirar peças, antes de limpar.
- 15.** Certifique-se de que coloca a ficha totalmente na tomada quando ligar o seu aparelho.
- 16.** Introduza a ficha numa única tomada com ligação à terra.
- 17.** Nunca utilize o aparelho num local onde se encontrem materiais combustíveis e inflamáveis.
- 18.** Por razões de segurança, certifique-se de que reparação ou substituição das peças seja feita pela Assistência Técnica.

- 19.** O motor está permanentemente lubrificado e não necessita de óleo.
- 20.** O aparelho deve ser colocado de forma a que a ficha esteja acessível.
- 21.** Respeite os regulamentos locais relativos ao descarte do aparelho devido ao seu gás de sopro inflamável. Antes de desmontar o aparelho, retire as portas para evitar que as crianças fiquem presas.
- 22.** Certifique-se de que o congelador está desligado da tomada antes de o limpar ou se o produto não estiver a ser utilizado.
- 23.** Para limpar o aparelho, utilize apenas detergentes suaves ou produtos de limpeza de vidros. Nunca utilize detergentes ou solventes agressivos.
- 24.** Não se recomenda a utilização deste congelador com uma extensão ou um quadro elétrico. Certifique-se de que o aparelho está ligado diretamente à tomada elétrica.
- 25.** Não coloque alimentos ou bebidas quentes no congelador antes de estes arrefecerem até à temperatura ambiente.
- 26.** Feche a porta imediatamente após a colocação de quaisquer objetos para que a temperatura interior não aumente drasticamente.
- 27.** Mantenha o aparelho afastado de qualquer fonte de calor ou da luz solar direta.
- 28.** Para uma fixação estável, o aparelho deve ser colocado sobre uma superfície plana e sólida. Não deve ser colocado sobre um material maleável.
- 29.** Não coloque nenhum outro aparelho em cima do congelador e não o molhe.
- 30.** Para evitar ferimentos ou morte por choque elétrico, não utilize o aparelho com as mãos molhadas, enquanto estiver sobre uma superfície molhada ou enquanto estiver dentro de água.
- 31.** Não o utilize ao ar livre ou em condições de humidade.
- 32.** Nunca puxe o cabo para o desligar da tomada. Segure a ficha e puxe-a da tomada.
- 33.** Mantenha o cabo afastado de superfícies aquecidas.
- 34.** Verifique se a tensão da fonte de alimentação em sua casa é a mesma que a tensão indicada na etiqueta de classificação deste produto.
- 35.** Ligue o seu congelador a uma tomada elétrica independente e utilize um fio de terra seguro.

- 36. Quando o gelo do congelador é retirado, ou quando não há eletricidade ou quando o congelador deixa de ser utilizado, deve ser limpo para evitar que cheire mal.
- 37. Descongele o congelador pelo menos uma vez por mês, pois o excesso de gelo pode afetar a refrigeração.
- 38. Ligue a eletricidade apenas 5 minutos depois de a eletricidade ser desligada. Caso contrário, o compressor pode ficar danificado.
- 39. O aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado.
- 40. Este aparelho foi incorporado com uma ficha com ligação à terra. Certifique-se de que a tomada de parede da sua casa está bem ligada à terra.
- 41. Recomenda-se a verificação regular do cabo de alimentação para detetar qualquer sinal de possível deterioração e o aparelho não deve ser utilizado se o cabo estiver danificado.
- 42. Descarte do aparelho: Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes de um descarte descontrolado dos resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. E o descarte só deve ser feito através de pontos de recolha públicos. O congelador antigo pode conter CFC que destroem o ozono; contacte o centro de tratamento de resíduos mais próximo da sua residência para obter mais informações sobre os procedimentos corretos de descarte.
- 43. Este aparelho de refrigeração não se destina a ser utilizado como aparelho embutido.

- 44. **AVISO!** Risco de incêndio - material inflamável. Mantenha o produto afastado de fontes de fogo durante a utilização, manutenção e descarte. Existem materiais inflamáveis na parte de trás do aparelho.

