

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

ESTES AVISOS SÃO FORNECIDOS POR RAZÕES DE SEGURANÇA. LEIA-AS ATENTAMENTE ANTES DE INSTALAR OU UTILIZAR O APARELHO.

Para manter a EFICIÊNCIA e a SEGURANÇA deste aparelho, recomenda-se que:

- Contacte apenas os centros de assistência autorizados pela loja onde comprou o forno.
 - Utilize sempre peças sobresselentes originais.
1. Quando o forno é ligado pela primeira vez, pode emitir um cheiro desagradável. Este facto deve-se ao agente de ligação utilizado para isolar painéis dentro do forno. Para limpar as impurezas de óleo no interior, o novo produto vazio deve ser colocado em funcionamento com a função de cozedura convencional a 250°C, durante 90 minutos.
 2. Durante a primeira utilização, é perfeitamente normal que haja um ligeiro fumo e odor. Se isso acontecer, deve esperar que o cheiro desapareça antes de colocar os alimentos no forno.
 3. Utilize o produto num ambiente aberto.
 4. O aparelho e as suas partes acessíveis aquecem durante a utilização. Tenha cuidado para não tocar nos elementos de aquecimento. As crianças com menos de 8 anos de idade devem ser mantidas afastadas, exceto se forem permanentemente supervisionadas.
 5. Se a superfície estiver rachada, desligue o aparelho para evitar o perigo de choque elétrico.
 6. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham sido supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças não supervisionadas.
 7. O aparelho aquece durante a utilização. Tenha cuidado para não tocar nos elementos de aquecimento no interior do forno.
 8. Não permita que as crianças se aproximem do forno quando este está a funcionar, especialmente quando o grelhador está ligado.
 9. Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada de forno para evitar o perigo de choque elétrico.
 10. Os meios de desconexão devem ser incorporados na cablagem fixa, em conformidade com as especificações da cablagem.
 11. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
 12. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que tenham sido supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

13. As peças acessíveis aquecem durante a utilização. Mantenha as crianças afastadas.
14. Deve ser incorporado na cablagem fixa um meio de desconexão de vários polos, em conformidade com as regras de cablagem.
15. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência técnica ou por pessoas com qualificações semelhantes, para evitar perigos.
16. Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou raspadores de metal afiados para limpar o vidro da porta do forno, uma vez que podem riscar a superfície, o que pode provocar a quebra do vidro.
17. Utilize apenas a sonda de temperatura recomendada para este forno.
18. Não utilize uma máquina de limpeza a vapor.
19. O aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado.
20. O manual de instruções dos fornos com prateleiras deve incluir pormenores que indiquem a correta instalação das prateleiras.
21. Não utilize o forno se não estiver a usar algo nos pés. Não toque no forno com as mãos ou os pés molhados ou húmidos.
22. Para o forno: A porta do forno não deve ser aberta com demasiada frequência durante o período de cozedura.
23. O aparelho deve ser instalado por um Técnico Qualificado e colocado em funcionamento. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos que possam ser causados por uma colocação defeituosa e por uma instalação efetuada por pessoal não autorizado.
24. Quando a porta do forno estiver aberta, não deixe nada sobre ela, pois pode desequilibrar o aparelho ou partir a porta.
25. Algumas partes do aparelho podem permanecer quentes durante muito tempo; é necessário esperar que arrefeça antes de tocar nos pontos que estão diretamente expostos ao calor.
26. Se não utilizar o aparelho durante um longo período de tempo, é aconselhável desligá-lo da corrente elétrica.

