

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

WARNING

Lea detenidamente y entienda estas instrucciones de seguridad antes de utilizarla. Lo aquí contenido son medidas de seguridad muy importantes que deben respetarse. No nos responsabilizamos por daños causados por el no cumplimiento de los avisos e instrucciones de seguridad o resultantes de un uso o funcionamiento incorrecto.

La limpieza y la manutención por parte del usuario no debe ser realizada por niños sin supervisión. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados, a menos que estén continuamente supervisados. Deben utilizarse el kit de mangueras nuevas proporcionado con la máquina y el antiguo kit no debe ser reutilizado.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben estar vigilados para evitar que jueguen con el aparato.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y conozcan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

- zonas de cocina de tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- cocinas de granjas;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- entornos de tipo alojamiento y desayuno incluido;
- zonas de uso común en bloques de pisos o lavanderías.

Para las lavadoras-secadoras que tienen aberturas de ventilación en la base, no pueden estar sobre alfombras.

SEGURIDAD TÉCNICA

- Antes de configurar la lavadora-secador, verifique si existen daños externos visibles. No instale o utilice una lavadora-secadora dañada.
- Antes de conectar la lavadora-secadora, asegúrese de que los datos de conexión que figuran en la placa (tensión e intensidad) coinciden con los de la red eléctrica. En caso de duda, consulte a un electricista cualificado.
- La seguridad eléctrica de esta lavadora-secadora solo puede garantizarse cuando existe una continuidad completa entre ella y un sistema de puesta a tierra eficaz que cumpla con la normativa de seguridad local y nacional vigente. Es muy importante que este requisito básico de seguridad esté presente y se compruebe regularmente, y en caso de duda el sistema de cableado doméstico debe ser inspeccionado por un electricista cualificado. El fabricante no se hace responsable de las consecuencias de un sistema de toma de tierra inadecuado.
- No conecte la lavadora-secadora a la red eléctrica mediante un alargador. Los alargadores no garantizan la seguridad necesaria para el aparato.

- Las reparaciones no autorizadas podrían ocasionar peligros imprevistos para el usuario, de los cuales el fabricante no se hace responsable. Las reparaciones solo deben ser realizadas por un servicio técnico autorizado. Asegúrese de que no se suministra corriente a la máquina hasta que se hayan realizado los trabajos de mantenimiento o reparación.
- Si el cable de conexión está dañado o roto, solo debe ser sustituido por un técnico de servicio autorizado para proteger al usuario de cualquier peligro.
- Los componentes defectuosos solo deben sustituirse por piezas de repuesto originales del fabricante. La seguridad de la máquina solo está garantizada si se montan estas piezas.

NOTA: ESTA lavadora-secadora DEBE ESTAR CONECTA A TIERRA.

USO CORRECTO

- Para evitar el riesgo de lesiones personales o daños a la lavadora-secadora, no la instale en lugares húmedos y expuestos a la lluvia.
- No instale la lavadora-secadora en lugares donde le dé el sol directamente, ya que se dañarán los plásticos o los componentes. Esto acortará la vida útil de su lavadora-secadora.
- No instale la lavadora-secadora en lugares donde puedan producirse temperaturas bajo cero. Es posible que las mangueras congeladas revienten o se rompan. La fiabilidad de la unidad de control electrónico puede verse afectada a temperaturas bajo cero.
- No rocíe la lavadora-secadora con agua cuando la limpie.
- Mantenga la lavadora-secadora alejada del fuego o de fuentes de calor.
- Antes de utilizar la lavadora-secadora por primera vez, asegúrese de haber retirado los pernos de transporte situados en la parte trasera de la máquina. Si los pernos de transporte siguen colocados durante el centrifugado, pueden producirse daños tanto en la máquina como en los muebles o electrodomésticos adyacentes.
- Cierre el grifo si va a utilizar la máquina durante un periodo de tiempo prolongado (por ejemplo, durante las vacaciones), especialmente si no hay un desagüe en el suelo (sumidero) en las inmediaciones.
- Procure que no entren objetos extraños (clavos, alfileres, monedas, clips, etc.) en la lavadora junto con la ropa. Podrían dañar componentes de la máquina (por ejemplo, el tambor), lo que a su vez podría dañar la colada.
- No lave objetos que repelan el agua (por ejemplo, impermeables) en la lavadora-secadora.
- Saque la ropa de la lavadora-secadora solo cuando el tambor haya dejado de girar. Introducir la mano en un tambor en movimiento es extremadamente peligroso y podría provocar lesiones.

SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS

- Mantenga a los niños alejados de la lavadora-secadora en todo momento. Para evitar el riesgo de lesiones, no permita que los niños jueguen encima o cerca de ella, ni que manipulen sus controles. Supervise a los niños mientras la utiliza.
- Los niños mayores solo podrán utilizar la lavadora-secadora si se les ha explicado claramente su funcionamiento y son capaces de utilizarla con seguridad, reconociendo los peligros de un mal uso.
- Para las máquinas con puerta de ojo de buey, recuerde que el cristal del ojo de buey estará caliente cuando el lavado se realice a temperaturas muy altas. No deje que los niños lo toquen.