

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre cómo utilizar el aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén constantemente supervisados.
- Los niños de entre 3 y 8 años sólo pueden encender y apagar el aparato si se ha colocado o instalado en su posición normal de funcionamiento y si están supervisados o han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros que conlleva. Los niños de entre 3 y 8 años no deben encender, ajustar o limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento.
- **PRECAUCIÓN** - Algunos elementos de este producto pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. Debe prestarse especial atención en presencia de niños y personas vulnerables.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o por un técnico cualificado para evitar cualquier peligro.
- El Convector no debe colocarse inmediatamente debajo de un enchufe.
- No utilice este Convector cerca de una bañera, ducha o piscina.
- **PRECAUCIÓN:** Para evitar el peligro de una reactivación involuntaria debido a una desconexión térmica, este aparato no debe alimentarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que sea encendido y apagado regularmente de la red eléctrica.
- **ADVERTENCIA:** Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el Convector. 
- **ADVERTENCIA:** Este Convector no está equipado con un dispositivo de control de la temperatura ambiente. No utilice este Convector en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan salir solas de la habitación, a menos que estén constantemente supervisadas.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana, estable y resistente al calor. Utilizar el producto en cualquier otra posición puede causar peligros.
- Puede haber trazas de olor durante los primeros minutos de uso. Esto es normal y desaparece rápidamente.
- Mantenga los materiales combustibles como muebles, cojines, ropa de cama, papel, ropa, cortinas, etc. a una distancia mínima de 1 m del calefactor.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado como fuente de calor suplementaria y no como fuente de calor principal.
- No utilice este Convector con un programador, temporizador, sistema de control independiente o cualquier otro dispositivo que encienda el Convector automáticamente, ya que existe peligro de incendio si el Convector se tapa o se coloca de forma incorrecta.
- **PRECAUCIÓN** - Si utiliza un cable de extensión, asegúrese de no superar la potencia/carga nominal máxima de funcionamiento del cable de extensión.
- **ADVERTENCIA:** Este producto sólo debe utilizarse en posición vertical.
- No utilice este Convector si se ha caído.

- No utilice el Convector si presenta daños visibles.
- Utilice este Convector sobre una superficie estable y horizontal.
- **ADVERTENCIA:** No utilice este aparato en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan salir solas de la habitación, a menos que estén constantemente supervisadas.
- **ADVERTENCIA:** Para reducir el peligro de incendio, mantenga los textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.
- No utilice este aparato en un entorno polvoriento, especialmente en la zona del taller (serrín, polvo de yeso, etc.).