

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Quando o forno for ligado pela primeira vez, poderá libertar um cheiro desagradável. Isto é devido ao agente de ligação usado para os painéis de isolamento no interior do forno. Esta situação é completamente normal ocorrer, simplesmente espere que o cheiro desapareça antes de colocar os alimentos no forno.
- O aparelho e as peças acessíveis poderão ficar quentes durante a sua utilização.
- Cuidados devem ser tomados para evitar tocar nos elementos de aquecimento.
- Crianças com menos de 8 anos de idade devem ser mantidas longe do aparelho a menos que sejam continuamente supervisionadas.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idades entre os 8 anos ou mais, e por pessoas com mobilidade reduzida, capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e percebendo os perigos envolventes. As crianças não devem brincar com o forno. A Limpeza e Manutenção do aparelho não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou metálicos, para limpar o vidro do forno. Isso poderá riscar e danificar a sua superfície.
- Durante a sua utilização, o aparelho fica muito quente. Cuidados devem ser tomados para evitar tocar nos elementos de aquecimento no interior do forno.
- Não deixe as crianças perto do forno quando este está a funcionar, especialmente quando o grelhador está ativado.
- Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada do forno para evitar a possibilidade de choque elétrico.
- Os meios de desconexão devem ser incorporados na cablagem fixa, de acordo com as especificações de fixação.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Não use o forno, se estiver descalço. Não toque no forno com as mãos ou os pés molhados ou húmidos.
- Forno: A porta do forno não deve ser aberta muitas vezes durante o período de funcionamento.
- O aparelho deve ser instalado por um Técnico Qualificado e colocado a funcionar. O produtor não se responsabiliza por qualquer dano que possa ocorrer e que seja causado por uma instalação defeituosa ou feita por pessoas não qualificadas para o efeito.
- Quando a porta do forno estiver aberta não deixe nada sobre ela, pode desequilibrar o aparelho ou danificar a porta.
- Algumas partes do aparelho podem manter o calor por muito tempo, pelo que é recomendado aguardar que o mesmo arrefeça antes de tocar em pontos que são diretamente expostos ao calor.
- Se não for utilizar o aparelho por um longo período de tempo, é aconselhável desligá-lo da corrente.