

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

UTILIZAÇÃO

As seguintes diretrizes de segurança destinam-se a prevenir riscos imprevistos ou danos devido à operação imprópria e incorreta do aparelho. Verifique a embalagem e o aparelho após a sua receção para se certificar de que tudo está intacto, de modo a assegurar um funcionamento seguro. Se encontrar quaisquer danos, contacte a Assistência Técnica. Atente que modificações ou alterações ao aparelho não estão permitidas para sua segurança. A utilização não prevista pode causar perigos e perda de direitos de garantia.

EXPLICAÇÃO DE SÍMBOLOS

Perigo



Este símbolo indica que existe perigo para a vida e saúde das pessoas devido a gás extremamente inflamável.



Aviso de tensão elétrica

Este símbolo indica que existe perigo para a vida e saúde das pessoas devido a tensão.



Aviso

Este símbolo indica um perigo com um nível de risco médio que, se não for evitado, poderá resultar na morte ou lesão grave.



Cuidado

Este símbolo indica um perigo com um nível de risco baixo que, se não for evitado, poderá resultar em lesões ligeiras ou moderadas.



Atenção

Este símbolo indica informações importantes (ex. danos materiais), mas não um perigo.

Cumprir as instruções



Este símbolo indica que apenas um Técnico Qualificado pode instalar e reparar este aparelho, em conformidade com as instruções de funcionamento.

Leia cuidadosa e atentamente as presentes instruções de funcionamento antes de utilizar / colocar em funcionamento a unidade e mantenha-as perto do local de instalação ou da unidade para utilização futura!

AVISOS DE SEGURANÇA

A sua segurança é importante para nós. Leia as presentes informações antes de utilizar a sua placa.

INSTALAÇÃO

Perigo de Choque Elétrico

- Desligue o aparelho da rede elétrica antes de realizar quaisquer trabalhos ou manutenção.
- A ligação a um bom sistema de conexão à terra é essencial e obrigatória.
- As alterações ao sistema de cablagem doméstico devem apenas ser realizadas pela Assistência Técnica.
- O incumprimento destas recomendações pode resultar em choque elétrico ou morte.

Perigo de Corte

- Tenha cuidado – as bordas do painel são afiadas.
- A falta de cuidado pode resultar em lesões ou cortes.

Instruções de Segurança Importantes

- Leia atentamente as presentes instruções antes de instalar ou utilizar este aparelho.
- Nunca deve colocar materiais ou produtos combustíveis em cima deste aparelho.
- Disponibilize as presentes informações ao responsável pela instalação do aparelho, uma vez que tal poderá reduzir os seus custos de instalação.
- De modo a evitar um perigo, este aparelho deve ser instalado em conformidade com as presentes instruções de instalação.
- Este aparelho deve ser devidamente instalado e ligado à terra apenas pela Assistência Técnica ou um Técnico Qualificado.
- Este aparelho deve ser ligado a um circuito que incorpore um interruptor de isolamento, oferecendo uma total desconexão da fonte de alimentação.
- A instalação incorreta do aparelho poderá invalidar qualquer garantia ou pedidos de indemnização.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a oito anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se supervisionadas ou instruídas quanto à utilização do aparelho de forma segura e se compreenderem os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças não supervisionadas.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pela Assistência Técnica ou um Técnico Qualificado, de modo a evitar um perigo.

- **AVISO:** Se a superfície estiver rachada, desligue o aparelho para evitar o risco de choque elétrico em superfícies de placas vitrocerâmica ou material semelhante que protege as peças eletrificadas.
- Objetos metálicos, tais como facas, garfos, colheres e testos, não devem ser colocados na superfície da placa, uma vez que podem aquecer.
- Não pode utilizar uma máquina de limpeza a vapor.
- Não utilize uma máquina de limpeza a vapor para limpar a sua placa.
- O aparelho não se destina a ser utilizado através de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado.
- **AVISO:** Perigo de incêndio: não armazene objetos nas superfícies de aquecimento.
- O processo de aquecimento deve ser supervisionado. Um processo de aquecimento curto deve ser supervisionado continuamente.
- **AVISO:** Um aquecimento não supervisionada numa placa com gordura ou óleo pode ser perigosa e causar um incêndio. NUNCA tente extinguir um incêndio com água. Desligue o aparelho e cubra a chama, com uma tampa ou um cobertor antifogo, por exemplo.

FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO

Perigo de Choque Elétrico

- Não cozinhe numa placa partida ou rachada. Se a superfície da placa partir ou rachar, desligue imediatamente o aparelho da rede elétrica (tomada de parede) e contacte a Assistência Técnica.
- Desligue a placa da tomada antes de ações de limpeza ou manutenção.
- O incumprimento destas recomendações pode resultar em choque elétrico ou morte.

Perigo de Saúde

- Este aparelho está em conformidade com as normas de segurança eletromagnética.
- Não obstante, pessoas com pacemakers cardíacos ou outros implantes elétricos (como bombas de insulina) devem consultar o seu médico ou fabricante do implante antes de utilizar este aparelho, de modo a certificarem-se de que os seus implantes não serão afetados pelo campo eletromagnético.
- O incumprimento destas recomendações pode resultar na morte.

Perigo de Superfície Quente

- Durante a utilização, as peças acessíveis deste aparelho ficarão quentes o suficiente para causar queimaduras.
- Não permita que o seu corpo, vestuário ou qualquer objeto que não painéis adequadas entrem em contacto com a placa de vitrocerâmica até a superfície arrefecer.
- Mantenha as crianças afastadas.

- As pegas das painéis podem estar quentes ao toque. Certifique-se de que as pegas das painéis não estão colocadas acima de outras zonas de aquecimento que estejam ligadas. Mantenha as pegas fora do alcance das crianças.
- O incumprimento destas recomendações pode resultar em queimaduras e escaldões.

Perigo de Corte

- A lâmina afiada de um raspador de placas está exposta quando a tampa de segurança é recolhida. Utilize-o com extremo cuidado e armazene-o sempre em segurança e fora do alcance das crianças.
- A falta de cuidado pode resultar em lesões ou cortes.

Instruções de Segurança Importantes

- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver a ser utilizado. Os salpicos de água a ferver causam fumo e derrames gordurosos podem pegar fogo.
- Nunca utilize o seu aparelho como superfície de trabalho ou armazenamento.
- Nunca deixe quaisquer objetos ou utensílios no aparelho.
- Não coloque ou deixe quaisquer objetos magnetizáveis (ex. cartões de crédito, cartões de memória) ou dispositivos eletrônicos (ex. computadores, MP3) junto ao aparelho, uma vez que podem ser afetados pelo seu campo eletromagnético.
- Nunca utilize o seu aparelho para aquecer a divisão.
- Após utilização, desligue sempre as zonas de aquecimento e a placa conforme descrito neste manual (ou seja, ao tocar nas teclas táteis).
- Não confie na funcionalidade de deteção de painéis para desligar as zonas de aquecimento quando remove as painéis, (dependendo dos modelos).
- Não permita que as crianças brinquem com o aparelho nem se sentem, ponham de pé ou trepem para o mesmo.
- Não armazene artigos de interesse para as crianças nos armários acima do aparelho. As crianças que trepem para a placa podem sofrer lesões graves.
- Não deixe crianças sozinhas ou sem vigilância numa área onde o aparelho esteja a ser utilizado.
- Crianças ou pessoas com uma deficiência que limite a sua capacidade de utilizar o aparelho devem ter uma pessoa responsável e competente a instruí-las sobre a sua utilização. O instrutor deve ter a certeza de que conseguem utilizar o aparelho sem constituírem um perigo para si mesmos ou para o seu entorno.
- Não repare ou substitua qualquer peça do aparelho, salvo se especificamente recomendado no manual. Todas as restantes reparações devem ser realizadas pela Assistência Técnica.
- Não coloque ou deixe cair objetos pesados na sua placa.
- Não se coloque em cima da sua placa.
- Não utilize painéis com bordas afiadas nem as arraste pela superfície da placa vitrocerâmica, uma vez que pode arranhar o vidro.
- Não utilize esfregões ou outros agentes de limpeza abrasivos para limpar a sua placa, uma vez que podem arranhar a placa vitrocerâmica.

- Este aparelho destina-se a ser utilizado em habitações domésticas e semelhantes, tais como:
 - Áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - Casas rurais;
 - Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
 - Ambientes do tipo bed&breakfast.
- **AVISO:** O aparelho e as suas peças acessíveis tornam-se quentes durante a utilização.
- Deverá ter cuidado para evitar tocar nos elementos de aquecimento.
- Crianças com idade inferior a 8 anos devem ser mantidas afastadas, salvo se continuamente supervisionadas.
- Este aparelho pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instrução sobre o uso do aparelho de forma segura e compreender os perigos envolvido.
- As crianças não devem brincar com o aparelho. Limpeza e manutenção do usuário não deve ser feito por crianças sem supervisão.