

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIÓN

- El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de una instalación incorrecta o inadecuada.
- Lea este manual de instrucciones antes de instalar y utilizar la campana extractora. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.
- Solo un Técnico de Servicio Cualificado y formado puede realizar los trabajos de instalación y mantenimiento.
- Compruebe que la tensión de red corresponde a la indicada en la placa de características fijada en el interior de la campana.
- Si la campana se utiliza junto con aparatos no eléctricos (por ejemplo, aparatos de gas), debe garantizarse un grado suficiente de ventilación en el local para evitar el reflujo de los gases de escape. La cocina debe tener una abertura directa con el exterior para garantizar la entrada de aire limpio.
- La distancia mínima entre la campana extractora y una placa de gas es de 750 mm, y de 650 mm con respecto a una placa eléctrica. Si las instrucciones de instalación de las placas de gas especifican una distancia mayor, deberá tenerse en cuenta.

AVISO: Se necesitan dos o más personas para instalar o mover este aparato. De lo contrario, pueden producirse lesiones físicas.

UTILIZACIÓN

- La campana extractora ha sido diseñada únicamente para uso doméstico con el fin de eliminar los humos de la cocina.
- No utilice nunca la campana para fines distintos para los que no ha sido diseñada.
- Nunca deje llamas libres bajo la campana cuando esté en funcionamiento.
- Ajuste la intensidad de la llama para dirigirla solo al fondo de la sartén; asegúrese de que no engulla las paredes de la sartén.
- La freidora debe vigilarse continuamente durante su uso: el aceite sobrecalentado puede estallar en llamas.
- La campana no debe ser utilizada por niños o personas no instruidas en su correcta utilización

MANTENIMIENTO

- El mantenimiento adecuado de la campana extractora garantizará el correcto funcionamiento de la unidad.
- Desenchufe antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento.
- Limpie y/o sustituya los filtros de grasa de aluminio y los filtros de carbón activo después del período de tiempo especificado.
- Limpie la campana con un paño húmedo y un detergente líquido neutro.
- **ELIMINACIÓN:** No elimine este producto como residuo municipal sin clasificar. Es necesario recoger estos residuos por separado para su tratamiento especial.

!!!ADVERTENCIA!!!

En determinadas circunstancias, los aparatos eléctricos pueden suponer un peligro.

- No compruebe el estado de los filtros mientras la campana extractora esté en funcionamiento.
- No toque la bombilla después de utilizar el aparato.
- No desconecte el aparato con las manos mojadas.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice este ventilador con ningún aparato de estado sólido.
- Evite la llama libre, ya que dañaría los filtros por riesgo de incendio
- Compruebe constantemente los alimentos que se fríen para evitar que el aceite sobrecalentado pueda convertirse en un peligro de incendio.
- Desenchufe antes de cualquier operación de mantenimiento o revisión.
- Los niños no reconocen los riesgos de los aparatos eléctricos. Por lo tanto, utilice o mantenga el aparato solo bajo la supervisión de adultos y fuera del alcance de los niños.
- **PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES PERSONALES, CUMPLA LO SIGUIENTE:**
 - a) Los trabajos de instalación y el cableado eléctrico deben ser realizados por personal cualificado de conformidad con todos los códigos y normas aplicables, incluida la construcción ignífuga.
 - b) Se necesita aire suficiente para que la combustión y la extracción de gases a través del conducto de humos (chimenea) de los equipos de combustión de combustible sean correctas, a fin de evitar las corrientes de retorno.
 - c) Al cortar o taladrar en la pared o el techo, no dañe el cableado eléctrico ni otras instalaciones ocultas.
 - d) Los ventiladores con conductos deben ventilarse siempre al exterior.
- No utilice este producto en el exterior.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas a la utilización del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.
- Cuando la campana extractora se utilice al mismo tiempo que aparatos de gas u otros combustibles, el local deberá estar suficientemente ventilado.
- Existe riesgo de incendio si la limpieza no se realiza de acuerdo con las instrucciones.
- El aire de extracción no se debe extraer a través de chimenea que se utilice para extraer humos de aparatos que quemen gas u otros combustibles.