

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén continuamente supervisados.
2. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar con el fin de evitar un peligro.
3. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén supervisadas o hayan sido instruidas acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.
4. Las aberturas no deben estar obstruidas por una alfombra.
5. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - casas de campo;
 - por clientes de hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - entornos con desayuno incluido;
 - áreas de uso común en bloques de viviendas o en lavanderías
6. La lavadora no debe utilizarse si se han utilizado productos químicos industriales para la limpieza.
7. El filtro de la bomba de desagüe debe limpiarlo una vez al mes.
8. No deje que se acumulen pelusas alrededor de la lavadora.
9. Debe preverse una ventilación adecuada.
10.
 - Las prendas que se hayan ensuciado con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, aguarrás, ceras y quitaceras deben lavarse en agua caliente y corriente con una cantidad extra de detergente antes de colocarlas en la lavadora.
 - Los suavizantes o productos similares, deben usarse como se especifica en las instrucciones del mismo.
 - Retire todos los objetos de los bolsillos, como mecheros y cerillas.
11.
 - ADVERTENCIA: El aparato no debe alimentarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que sea encendido y apagado regularmente por una compañía eléctrica.

12.

- Los aparatos con aberturas de ventilación en la base no deben tener una alfombra obstruyendo las aberturas.
- El aparato no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corredera o una puerta con una bisagra en el lado opuesto al de la lavadora, de forma que quede restringida la apertura total de la puerta de la lavadora.

PRECAUCIONES

SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DAÑADO, DEBE SER SUSTITUIDO POR EL FABRICANTE, SERVICIO TECNICO O POR UNA PERSONA CUALIFICADA CON EL FIN DE EVITAR UN PELIGRO.

1. Peligro eléctrico:

- a) Utilice una toma de corriente especial con buena conexión a tierra.
- b) Enchufe y desenchufe el cable de alimentación. No utilice cables dañados. Si hay suciedad en la clavija del cable de alimentación, límpiela con un paño seco.
- c) No enchufe ni desenchufe el cable de alimentación con las manos mojadas.
- d) Después del uso, desenchufe el cable de alimentación para su mantenimiento o limpieza.

2. Peligro de incendio o fuga eléctrica:

- a) No deje la lavadora cerca de una fuente de fuego, ni coloque cigarrillos encendidos, velas o materiales volátiles sobre la lavadora.
- b) No derrame agua directamente sobre el panel de control de la lavadora.
- c) No coloque la lavadora en lugares con mucha agua y humedad.
- d) Coloque adecuadamente el tubo de desagüe antes de su uso, y asegúrese de que el desagüe no está obstruido.

3. Riesgo de quemaduras debido a la alta temperatura:

- a) Al lavar a alta temperatura, el cristal de la puerta se calentará. No toque el cristal de la puerta, especialmente los niños.
- b) Cuando sea necesario abrir la puerta durante el lavado a alta temperatura, espere a que la temperatura descienda hasta el nivel de seguridad y el bloqueo de la puerta se desbloqueará automáticamente.

4. Riesgo de lesiones personales:

- a) Deshágase del embalaje desmontado lo más rápido posible. No deje que los niños lo toquen ni lo traguen.
- b) Los niños no pueden manejar la lavadora ni subirse a ella para jugar.
- c) Cierre la puerta cuando no utilice la lavadora para evitar que los niños entren en la cuba de lavado.

5. Riesgo de daños en la lavadora:

- a) No coloque objetos pesados sobre la lavadora.
- b) Se necesitan dos personas para mover o manipular la lavadora.
- c) No permita que personas no profesionales reparen o modifiquen la máquina.

6. Riesgo de daños en la ropa:

- a) No lave ropa impermeable, como impermeables, plumones, sacos de dormir, etc.
- b) Solo se puede lavar la ropa que se pueda lavar a máquina. En caso de duda, siga las indicaciones de lavado de la ropa.

7. Riesgo de explosión:

- a) No lave ni deshidrate la ropa manchada con queroseno, gasolina, diluyente y otros materiales inflamables.
- b) No haga funcionar la lavadora cuando haya una fuga de gas.

8. Cuando desenchufada, el cierre de la puerta puede abrirse, aunque el nivel de agua en la cuba sea alto. Por lo tanto, en cualquier caso, confirme el nivel de agua en la cuba antes de abrir la puerta. Si el nivel de agua es alto, no abra la puerta para evitar pérdidas innecesarias causadas por el desbordamiento del agua.