



MANUAL DE INSTRUCCIONES

PICADORA Y VASO MEZCLADOR



CH-7103A

La **JOCEL**® congratula-a (o) por elegir esta Picadora y Vaso Mezclador.
Por favor lea con atención las Instrucciones de este Manual.

Gracias por adquirir este robot de cocina y licuadora. Lea estas instrucciones detenidamente para obtener los mejores resultados de este producto. Una vez que esté familiarizado con su uso, descubrirá que le permite ahorrar tiempo una y otra vez.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- A – MOTOR**
- B – RECIPIENTE**
- C – CHUCHILLA PARA PICAR**
- D – TAPA**



INFORMACIÓN TÉCNICA

- Voltaje Nominal 230V
- Potencia 750W
- Capacidad 250 g
- Peso: 2050 g
- Dimensiones: 18 cm x 18 cm x 24 cm
- Mecanismo especial para una fácil extracción de la cuchilla. Puede utilizarse con un sistema de pulsaciones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Controle que el voltaje en la placa de datos de servicio del artefacto se corresponda con el voltaje indicado en el medidor de corriente.

ENSAMBLAJE

- Coloque la base sobre la mesa.
- Coloque los ingredientes que se van a mezclar en el vaso mezclador.
- Coloque la tapa.
- Conecte el artefacto.
- Presione la tapa con la mano.
- Después de procesar, libere la tapa para detener la máquina.

LIMPIEZA

Para limpiar el vaso mezclador, llénelo con agua caliente. Coloque la tapa y ponga en funcionamiento el artefacto durante unos segundos. Vacíe el artefacto y déjelo secar boca abajo.

ANTES DE UTILIZAR POR LA PRIMERA VEZ

A medida que desembala el producto, puede familiarizarse con él y sus accesorios.

UTILIZACIÓN DE LA PICADORA MULTIPROCESSADORA

- Coloque la unidad de motor sobre la mesa.
- No conecte la picadora.
- Coloque el recipiente (C) sobre la unidad de motor (A).
- Dentro del recipiente, coloque la cuchilla (D) en el soporte central para cuchilla presionando la parte blanca hasta que escuche que encaja en su lugar.
- Ahora puede conectar su picadora.
- Pulse la tapa (D) para que la picadora comience a funcionar de inmediato.
- Libere la tapa para detener la picadora. Gracias al motor de freno, el artefacto se detiene rápidamente.
- Nunca retire la tapa hasta que la cuchilla se haya detenido por completo.
- Desconecte el artefacto.
- Destrabe la tapa girándola en sentido opuesto a la flecha y retírela.

- Para retirar la cuchilla, primero tome el recipiente con ambas manos, pulse el botón de la cuchilla con su dedo índice y retire conjuntamente el recipiente para picar y la cuchilla.
- A continuación, retire la cuchilla del interior del recipiente después de retirar los alimentos picados.

CONSEJOS PRÁCTICOS

- Para obtener carne picada fina y de forma pareja, distribuya la carne de manera uniforme en el recipiente con una espátula.
- Puede que sea necesario reemplazar la cuchilla después de un uso intensivo. Una nueva cuchilla le brindará resultados óptimos.
- Permita que el artefacto se enfríe después de cada uso.

NOTAS IMPORTANTES:

- No utilice la picadora cuando el artefacto esté vacío.
- Comentario: se obtienen mejores resultados cuando se utiliza el sistema de pulsaciones.
- Su picadora puede picar lo siguiente:

ALIMENTOS	CANTIDAD MÁXIMA	TIEMPO MÁXIMO (SEGUNDOS)
Perejil	20 g	6 Segundos
Cebollas	150 g	9 Segundos
Chalotes	150 g	9 Segundos
Ajo	60 g	5 Segundos
Galletas	50 g	5 Segundos
Almendras	200 g	8 Segundos
Castañas	200 g	12 Segundos
Queso Gruyere, Cheddar	200 g	10 Segundos
Huevos duros	200 g	5 Segundos
Carne (magra)	200 g	6 Segundos



Esto corresponde a la función de picado



Esto corresponde a la función de mezclador

UTILIZACIÓN DEL VASO MEZCLADOR

- Coloque la base sobre la mesa.
- No conecte el artefacto
- Coloque los ingredientes que se van a mezclar en el vaso mezclador.
- Coloque la tapa.
- Conecte el artefacto.
- Presione la tapa con la mano.
- Después de procesar, libere la tapa para detener la máquina.

PARA MEZCLAR:

- Añada 400 g de zanahorias en 600 g de agua. Las zanahorias deben dejarse en remojo durante 24 horas y cortarse en cubos que no superen los 1,5 mm.
- Encender 3 minutos y apagar 1 minuto. No haga funcionar la licuadora más de 10 veces.

NOTAS IMPORTANTES:

Siga las instrucciones que figuran a continuación como medida de seguridad cuando utilice la picadora.

- 1) Desconecte el artefacto después de su uso.
- 2) Apague el artefacto antes de limpiarlo o cambiar piezas.
- 3) No limpie el motor debajo del agua corriente ni lave en un lavavajillas. Sólo límpielo con un paño húmedo.
- 4) Sólo para uso en interiores y doméstico.
- 5) No permita que los niños utilicen el artefacto.
- 6) Este artefacto puede funcionar de manera continua durante tres ciclos. Dejar reposar al menos durante 2 minutos.
- 7) Sea cuidadoso al manipular las cuchillas de corte, en especial cuando retire la cuchilla del recipiente, cuando vacíe el recipiente y durante su limpieza.
- 8) Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante o su agente de servicio técnico o persona con conocimientos similares debe cambiarlo para evitar peligros.
- 9) Existe el riesgo de electrocución. Asegúrese de que no haya ningún tipo de líquido dentro del recipiente antes de su uso.

MANTENIMIENTO

Si el cable de alimentación está dañado, llévelo al servicio técnico para que lo reemplace.

Qué hacer si su artefacto no funciona.

Primero controle que esté conectado correctamente.

Si ha seguido todas las instrucciones cuidadosamente y el artefacto todavía no funciona, póngase en contacto con su servicio técnico más cercano.

TÉRMINOS DE LA GARANTIA

1. La garantía es valida sólo en la presentación de la factura de compra del producto.
2. Esta garantía se limita exclusivamente a las piezas de repuesto ineficaz debido a defectos de fabricación.
3. La eliminación de varias fallas en garantía se realiza para la reparación o el reemplazo de piezas defectuosas, de acuerdo a la discreción de nuestros servicios técnicos. Las piezas defectuosas son de nuestra propiedad.
4. No están cubiertos por la garantía los daños causados durante el transporte, negligencia o mal uso, montaje o instalación incorrecta, así como las influencias externas, tales como: rayos atmosféricos o eléctricos, inundaciones, humedad, etc.
5. Pierden la garantía todos los aparatos que no están a ser utilizados de acuerdo a las instrucciones o conectadas a las REDES DE AEREAS DE ALIMENTACIÓN, que no garantizan una tensión constante de 220/240V.
6. La garantía no cubre lesiones personales o daños causados directa o indirectamente.
7. Esta garantía termina cuando se descubre que han sido sometidas a reparaciones, reformas o intervenciones por cualquier persona no autorizada por JOCEL.

LA GARANTIA TERMINA

1. Con la modificación o desaparecimiento de la placa de identificación del aparato.
2. Superado el período de 2 años para la línea doméstica e 6 meses para la hosteleria, la garantía expira y la asistencia técnica se hará mediante adeudo en los costos de mano de obra en función de las tasas vigentes.

ASISTENCIA TÉCNICA

1. Cualquier información, nuestros servicios técnicos está disponibles para los usuarios de nuestros productos.
2. Cuando se le solicite, elaboramos presupuesto previo de la reparación.

PERÍODO GARANTIA:

- **02 AÑOS LÍNEA DOMÉSTICA**
- **06 MESES LÍNEA HOSTELARIA**



ASISTENCIA TÉCNICA

Telef. 00 351 252 910351

Fax: 00 351 252 910367

E-mail: assistencia@jocel.pt

[Http://www.jocel.pt](http://www.jocel.pt)