

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ESTAS ADVERTENCIAS SE PROPORCIONAN EN INTERÉS DE LA SEGURIDAD. LÉALAS DETENIDAMENTE ANTES DE INSTALAR O UTILIZAR EL APARATO.

Para mantener la EFICIENCIA y SEGURIDAD de este aparato, recomendamos:

- Llame solo a los Centros de Servicio autorizados por la tienda donde compró el horno.
- Utilice siempre recambios originales.
- 1. Al encender el horno por primera vez, es posible que desprenda un olor desagradable. Esto se debe al agente adhesivo utilizado en los paneles aislantes del interior del horno. Póngalo en funcionamiento con la función de horneado convencional, a 250°C, durante 90 minutos para limpiar las impurezas de aceite del interior de la cavidad.
- 2. Durante el primer uso, es completamente normal que se produzca un ligero humo y olor. Si esto ocurre, debe esperar a que desaparezca el olor antes de introducir alimentos en el horno.
- 3. Utilice el producto en un entorno abierto.
- 4. El aparato y sus partes accesibles se calientan durante su uso. Evite tocar los elementos de calentamiento. Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados continuamente.
- 5. Si la superficie está resquebrajada, apague el aparato para evitar la posibilidad de descarga eléctrica.
- 6. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- 7. Durante su utilización, el aparato se calienta mucho. Tenga cuidado de no tocar los elementos de calentamiento del interior del horno.
- 8. No permita que los niños se acerquen al horno cuando esté en funcionamiento, especialmente cuando el grill esté encendido.
- 9. Asegúrese de que el aparato está apagado antes de sustituir la bombilla del horno para evitar la posibilidad de descarga eléctrica.
- 10. Los medios de desconexión deben incorporarse en el cableado fijo de acuerdo con las especificaciones del cableado.
- 11. Los niños deben estar vigilados para que no jueguen con el aparato.
- 12. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- 13. Las piezas accesibles pueden calentarse durante su uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados.
- 14. Debe incorporarse un medio de desconexión omnipolar en el cableado fijo de acuerdo con las normas de cableado.

- 15.** Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personal cualificado para evitar situaciones peligrosas.
- 16.** No utilice limpiadores abrasivos fuertes o rascadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede provocar la rotura del cristal.
- 17.** Utilice únicamente el sensor de temperatura recomendado para este horno.
- 18.** No se debe utilizar un limpiador de vapor.
- 19.** El aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- 20.** Las instrucciones de los hornos que dispongan de estantes incluirán detalles que indiquen la correcta instalación de los mismos.
- 21.** No utilice el horno descalzo. No toque el horno con las manos o los pies mojados o húmedos.
- 22.** Para el horno: La puerta del horno no debe abrirse con frecuencia durante el horneado.
- 23.** El aparato debe ser instalado y puesto en funcionamiento por un Técnico Calificado. El fabricante no se hace responsable de los daños que puedan ser causados por una colocación incorrecta y una instalación realizada por personal no autorizado.
- 24.** Nunca deje nada sobre la puerta del horno cuando esté abierta, ya que podría desequilibrar el aparato o romper la puerta.
- 25.** Algunas partes del aparato pueden permanecer calientes durante mucho tiempo, por lo que es necesario esperar a que se enfríen antes de tocar directamente los puntos expuestos al calor.
- 26.** Si no va a utilizar el aparato durante mucho tiempo, se aconseja desenchufarlo.