

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

LEA detenidamente estas advertencias antes de instalar o utilizar la placa de cocina.

Si el cable de alimentación está deteriorado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o Técnicos Acreditados a fin de evitar riesgos. Este aparato no ha sido diseñado para que lo utilicen personas (niños incluidos) con reducidas capacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso de este electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no juegan con este aparato.

INSTALACIÓN

- Antes de proceder a su instalación, asegúrese de que las condiciones locales de suministro (naturaleza y presión del gas) y la configuración del aparato son compatibles.
- Las condiciones de configuración de este aparato se indican en la placa de características
- Este aparato no está conectado a ningún dispositivo de evacuación de los productos de combustión. Deberá ser instalado y conectado de conformidad con las normas de instalación en vigor en su país. Preste especial atención a los requisitos relevantes en cuanto a ventilación.
- Este aparato deberá ser instalado y revisado por un Técnico Acreditado.
- Este aparato deberá ser instalado de conformidad con las normas en vigor y utilizado únicamente en un lugar bien ventilado.
- Retire todo el material de embalaje antes de utilizar la placa de cocina
- Asegúrese de que el suministro eléctrico y de gas se corresponden con el tipo indicado en la placa de características.
- No intente modificar la placa de cocina de ninguna manera.

Seguridad infantil

- Esta placa de cocina ha sido diseñada para que la utilicen personas adultas. No permita que los niños jueguen con la placa ni cerca de ella.
- La placa de cocina se calienta cuando está funcionando.
- Mantenga alejados a los niños hasta que se haya enfriado.
- Los niños también se pueden lesionar al tirar de las sartenes o cazos que se encuentren sobre la placa.

Durante su utilización

- Esta placa de cocina ha sido diseñada para su uso doméstico exclusivamente. No ha sido diseñada para su uso comercial o industrial.
- Este aparato no está conectado a ningún dispositivo de evacuación de los productos de combustión. Deberá ser instalado y conectado de conformidad con las normas de instalación en vigor en su país. Preste especial atención a los requisitos relevantes en cuanto a ventilación.
- Cuando están funcionando, los aparatos de cocina a gas producen calor y humedad en el lugar donde han sido instalados. Asegúrese de que haya una entrada de aire continua manteniendo los orificios de ventilación en buen estado o instalando una campana extractora con tubo de ventilación.

- Cuando utilice la placa de cocina durante un tiempo prolongado, mejore la ventilación abriendo una ventana o aumentando la velocidad del extractor.
- No utilice la placa de cocina si está en contacto con agua. No ponga la placa en funcionamiento con las manos mojadas.
- Asegúrese de que los mandos están cerrados cuando no esté utilizando la placa de cocina.
- Cuando utilice otros aparatos eléctricos, asegúrese de que el cable no esté en contacto con las superficies calientes de la placa.
- No utilice cacharros de cocina inestables o deformes sobre los quemadores, ya que podrían provocar un accidente al volcarse y derramar su contenido.
- Nunca deje la placa sin vigilancia cuando esté cocinando con aceite o grasas.
- Nunca utilice bandejas de plástico o aluminio sobre los quemadores.
- Los alimentos perecederos, artículos de plástico y aerosoles podrían verse afectados por el calor; no los guarde encima ni debajo de la cocina.

Reparación

- La placa de cocina deberá ser reparada por un Técnico Acreditado exclusivamente y solamente se deberán utilizar piezas de repuesto originales.

Información medioambiental:

- Después de instalar este aparato, tire el material de embalaje con la debida consideración a la seguridad y al medio ambiente.
- Cuando se deshaga de un aparato viejo, inutilícelo cortando el cable.
- El símbolo  en el producto o en su embalaje indica que el producto no debe ser tratado como residuos domésticos. En lugar de eso, deberá llevarlo a un punto de recogida selectiva para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de eliminar este producto correctamente, ayudará a evitar las potenciales consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente que la eliminación inadecuada de este producto provocaría. Si necesita más información sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el departamento local pertinente, el servicio de recogida de residuos domésticos o el establecimiento donde haya adquirido el producto.