

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

ESTES AVISOS SÃO FORNECIDOS POR RAZÕES DE SEGURANÇA. LEIA-AS ATENTAMENTE ANTES DE INSTALAR OU UTILIZAR O APARELHO.

Para manter a EFICIÊNCIA e a SEGURANÇA deste aparelho, recomenda-se que:

- Contacte apenas os centros de assistência autorizados pela loja onde comprou o forno.
- Utilize sempre peças sobresselentes originais.
- 1. Quando o forno é ligado pela primeira vez, pode emitir um cheiro desagradável. Este facto deve-se ao agente de ligação utilizado para isolar painéis dentro do forno. Para limpar as impurezas de óleo no interior, o novo produto vazio deve ser colocado em funcionamento com a função de cozedura convencional a 250°C, durante 90 minutos.
- 2. Durante a primeira utilização, é perfeitamente normal que haja um ligeiro fumo e odor. Se isso acontecer, deve esperar que o cheiro desapareça antes de colocar os alimentos no forno.
- 3. Utilize o produto num ambiente aberto.
- 4. O aparelho e as suas partes acessíveis aquecem durante a utilização. Tenha cuidado para não tocar nos elementos de aquecimento. As crianças com menos de 8 anos de idade devem ser mantidas afastadas, exceto se forem permanentemente supervisionadas.
- 5. Se a superfície estiver rachada, desligue o aparelho para evitar o perigo de choque elétrico.
- 6. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham sido supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças não supervisionadas
- 7. O aparelho aquece durante a utilização. Tenha cuidado para não tocar nos elementos de aquecimento no interior do forno.
- 8. Não permita que as crianças se aproximem do forno quando este está a funcionar, especialmente quando o grelhador está ligado.
- 9. Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada de forno para evitar o perigo de choque elétrico.
- 10. Os meios de desconexão devem ser incorporados na cablagem fixa, em conformidade com as especificações da cablagem.
- 11. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- 12. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que tenham sido supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- 13. As peças acessíveis aquecem durante a utilização. Mantenha as crianças afastadas.

- 14.** Deve ser incorporado na cablagem fixa um meio de desconexão de vários polos, em conformidade com as regras de cablagem.
- 15.** Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência técnica ou por pessoas com qualificações semelhantes, para evitar perigos.
- 16.** Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou raspadores de metal afiados para limpar o vidro da porta do forno, uma vez que podem riscar a superfície, o que pode provocar a quebra do vidro.
- 17.** Utilize apenas a sonda de temperatura recomendada para este forno.
- 18.** Não utilize uma máquina de limpeza a vapor.
- 19.** O aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado.
- 20.** O manual de instruções dos fornos com prateleiras deve incluir pormenores que indiquem a correta instalação das prateleiras.