

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO.



ESTE APARATO HA SIDO FABRICADO EXCLUSIVAMENTE PARA USO DOMÉSTICO.

AVISO IMPORTANTE:

- Antes de poner el aparato en funcionamiento, no lo utilice si el aparato se ha caído al suelo, si observa algún daño en los aparatos o si se produce alguna anomalía durante el funcionamiento.
- Este aparato no debe utilizarse para fines distintos a los especificados en el manual de instrucciones. Por su seguridad está destinado a un uso doméstico y no a un uso comercial. El mal uso anula automáticamente el derecho de garantía.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando se les supervise o se les instruya sobre el uso del aparato de forma segura y entiendan los peligros que conlleva. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- Mantenga todo el embalaje fuera del alcance de los niños. Existe riesgo de asfixia.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

El circuito de lo frigorífico debe estar aislado. El área de la sección transversal del cable debe ser mayor de 0,75 mm². El enchufe debe tener su propia toma de corriente, la toma debe estar conectada a tierra, ya que el adaptador puede provocar el sobrecalentamiento de la toma.

Compruebe que la tensión de red es compatible con la indicada en el aparato (este aparato debe conectarse a una red de 220 ~ 240V / 50Hz, 230V / 60Hz). Si no son compatibles, consulte a su vendedor o al servicio de atención al cliente.

CABLE DE ALIMENTACIÓN E OTROS CABLES

Desconecte su aparato siempre que no vaya a ser usado.

Al desenchufar el aparato no retuerza o tire del cable, ni lo utilice para envolver. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

Nunca utilice este aparato si el cable o la clavija están dañados, o no están funcionando correctamente.

En el caso de que el cable de alimentación esté dañado no utilice su aparato, llévelo a un servicio técnico autorizado para proceder a su sustitución.

HUMEDAD Y AGUA

No utilice el aparato en lugares húmedos. No deje que su aparato se moje, puede ser peligroso. **PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O UN CHOQUE ELÉCTRICO NO EXPONGA SU APARATO AL AGUA Y HUMEDAD.** No sumerja su aparato (por ejemplo, para lavarlo).

SOBRE SU UTILIZACIÓN DIÁRIA

Siga las siguientes instrucciones para evitar la contaminación de alimentos:

- Mantener la puerta abierta por largos periodos de tiempo puede resultar en un aumento significativo de la temperatura de los compartimentos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que pueden venir a estar en contacto con alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.
- Guarde la carne y pescado crudo en los recipientes adecuados en lo frigorífico, para que no estén en contacto ni goteen sobre los otros alimentos.
- Si el aparato de refrigeración se deja vacío durante mucho tiempo, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar la aparición de moho en el interior del aparato.



AVISOS

- No dañe el circuito de refrigeración.
- Mantenga las ranuras de ventilación sin obstrucciones, incluso cuando el aparato esté empotrado.
- No utilice dispositivos electrónicos u otras medidas para acelerar el proceso de descongelación que no hayan sido recomendadas por el fabricante.
- No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos para guardar de alimentos del aparato, a menos que hayan sido recomendados por el fabricante.
- Si la fluctuación de la tensión en su hogar supera la mencionada en el apartado correspondiente, conecte el frigorífico a un regulador automático de tensión alterna. El frigorífico debe estar provisto de un enchufe especial, diferente de los de otros electrodomésticos comunes. Su clavija debe coincidir con un enchufe con toma de tierra. No guarde en este aparato sustancias explosivas como latas de aerosol con un propulsor inflamable.
- Mantenga la abertura de ventilación, en el armario del aparato o en la estructura empotrada, libre de obstrucciones.
- Antes de tirar su frigorífico viejo, retire las puertas y deje los estantes en un lugar al que no puedan acceder los niños.
- Cuando haya una fuga de gas en su recipiente, no tire del tapón ni hacia fuera ni hacia dentro, ya que podría provocar chispas o incendios.
- No coloque las bebidas embotelladas en el congelador para evitar que se rompan.
- No coloque objetos encima del aparato.
- El refrigerante de este producto es R600a, que es inflamable. Por lo tanto, asegúrese de no dañar el sistema de refrigeración durante el transporte y la instalación.