

# **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**

- Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução quanto ao uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.  
As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- Este aparelho pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, caso tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- Crianças com idade entre 3 e 8 anos podem carregar e descarregar alimentos nos aparelhos de refrigeração.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, pelo fornecedor de assistência técnica ou por técnicos qualificados, a fim de evitar qualquer tipo de perigo.
- **ATENÇÃO:** Mantenha as aberturas de ventilação, na caixa do aparelho, sem obstruções.
- **ATENÇÃO:** Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, além daqueles recomendados pelo fabricante.
- **ATENÇÃO:** Não danifique o circuito de refrigeração.
- **ATENÇÃO:** Não utilize aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
- Não armazene substâncias explosivas como aerossol com um propelente inflamável neste aparelho.
- Este aparelho destina-se a ser usado em aplicações domésticas e semelhantes, tais como:
  - Cozinhas de pessoal em lojas, escritórios ou outros locais de trabalho;
  - Casas de quinta e, para utilização dos clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
  - Locais de cama e pequeno-almoço;
  - Abastecimento de comida ou outras aplicações que não se destinem a venda ao público.
- **ATENÇÃO:** Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja preso ou danificado.
- **ATENÇÃO:** Não utilize extensões ou triplas na parte traseira do aparelho.
- Abrir a porta por longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura interior do aparelho.
- Limpe regularmente superfícies que possam entrar em contato com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.
- Armazene carne crua e peixe em recipientes adequados, para que não fique em contato com pingar em outro alimento.
- Se o aparelho for deixado vazio durante longos períodos, desligue-o, descongele-o, limpe-o, seque-o, e deixe o tampo aberto para evitar o desenvolvimento de bolor no interior do aparelho.