

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E UTILIZAÇÃO

Antes da instalação e utilização inicial do aparelho, certifique-se de ler atentamente este manual de instruções, incluindo todas as dicas e avisos. O conhecimento adequado do funcionamento e das características de segurança do aparelho é fundamental para evitar erros e acidentes desnecessários. Recomenda-se vivamente que todos os utilizadores do aparelho se familiarizem com o seu funcionamento.

Guarde este manual de instruções em local seguro e certifique-se de que permanece com o aparelho caso este mude de proprietário ou localização, para garantir que todos os utilizadores sejam devidamente orientados sobre a sua utilização e precauções de segurança.

O fabricante não se responsabiliza por danos resultantes do desrespeito destas diretrizes de segurança. Portanto, é fundamental observar todas os avisos e instruções de segurança para preservar a vida e a propriedade.

SEGURANÇA PARA CRIANÇAS E PESSOAS VULNERÁVEIS

De acordo com a norma EN, este aparelho pode ser utilizado com segurança por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções adequadas sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os riscos associados.

A norma CEI, no entanto, recomenda que este aparelho não seja utilizado por pessoas, incluindo crianças, com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções de uma pessoa responsável.

As crianças não devem brincar com o aparelho, e quaisquer tarefas de limpeza ou manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

Certifique-se de que todos os materiais de embalagem sejam mantidos fora do alcance das crianças para evitar o risco de asfixia.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

O aparelho foi concebido para uso doméstico e aplicações semelhantes, tais como cozinhas de pessoal em locais de trabalho, quintas, ambientes residenciais como hotéis e motéis, bed and breakfast e aplicações de restauração não retalhistas.

AVISO

- Não armazene substâncias explosivas, tais como latas de aerossol com propelentes inflamáveis, neste aparelho.
- O cabo de alimentação deve ser substituído pelo fabricante ou por um técnico qualificado se estiver danificado, para evitar riscos.
- Mantenha as aberturas de ventilação no invólucro do aparelho ou em qualquer estrutura incorporada livres de obstruções.
- Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação, exceto os recomendados pelo fabricante.
- Não danifique o circuito refrigerante.

- Não utilize aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam recomendados pelo fabricante.
- O fluido refrigerante e o isolamento são inflamáveis. Descarte o aparelho apenas num centro de descarte de resíduos autorizado. Evite a exposição a chamas.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não fica preso ou danificado ao posicionar o aparelho.
- Não coloque várias tomadas portáteis ou fontes de alimentação portáteis na parte traseira do aparelho.

NOTA: Se a luz LED estiver danificada, não deve ser substituída pelo utilizador.
Entre em contacto com o apoio ao cliente para obter assistência.

CUIDADOS A TER COM ARTIGOS ESPECIFICOS E SUAS OPERAÇÕES

Certifique-se de que o circuito do aparelho não é danificado durante o transporte e a instalação do aparelho. O fluido refrigerante (R290 / R600a) é inflamável e requer descarte profissional, pois pode causar lesões nos olhos ou incêndio.

Não tente modificar ou alterar as especificações do produto. Qualquer dano no cabo pode provocar um curto-circuito, incêndio ou choque elétrico.

Evite o funcionamento do aparelho sem a tampa da lâmpada de iluminação interior. Utilize o aparelho apenas com uma fonte de alimentação de corrente alternada monofásica de 115V/60Hz. Ao manusear alimentos congelados, consume-os diretamente do congelador para evitar queimaduras de gelo.

Certifique-se de limpar regularmente as superfícies que podem entrar em contacto com alimentos e os sistemas de drenagem acessíveis.

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA PARA CUIDADOS E LIMPEZA

Para a manutenção do seu aparelho, siga as seguintes instruções:

CUIDADO:

- Desligue sempre o aparelho e retire a ficha da tomada antes de efetuar qualquer tarefa de limpeza.
- Não limpe o aparelho com objetos metálicos, máquinas de limpeza a vapor, óleos voláteis, solventes orgânicos ou produtos de limpeza abrasivos.
- Para remover o gelo do aparelho, utilize um raspador de plástico em vez de objetos afiados.

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA PARA A INSTALAÇÃO

Tenha em atenção o seguinte durante a instalação do seu aparelho:

- Certifique-se de que as ligações elétricas são feitas corretamente de acordo com as instruções fornecidas neste manual.
- Após a desembalarem, verifique se o aparelho apresenta danos. Não ligue o aparelho à alimentação elétrica se este estiver danificado. Comunique imediatamente os danos ao revendedor.
- Após a desembalarem, aguarde pelo menos quatro horas antes de ligar o aparelho para permitir que o óleo volte a fluir para o compressor.

- Certifique-se de que existe circulação de ar adequada em torno do aparelho para reduzir o risco de sobreaquecimento. Siga as instruções relevantes para a instalação para obter ventilação suficiente.
- Mantenha a parte traseira do produto afastada da parede, se possível, para evitar o contacto com peças quentes (compressor, condensador) e reduzir o risco de incêndio.
- Não coloque o aparelho perto de radiadores ou fogões.
- Após a instalação, certifique-se de que a ficha de alimentação elétrica está facilmente acessível.

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO

Todos os trabalhos elétricos necessários para a manutenção do aparelho devem ser efetuados por técnicos qualificados. A manutenção deste aparelho deve ser efetuada por um centro de assistência autorizado e só devem ser utilizadas peças sobressalentes originais.

INSTRUÇÕES E NOTAS ESPECIAIS

NOTA:

- As crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 8 anos estão autorizadas a carregar e descarregar o aparelho (esta nota aplica-se apenas às regiões da UE).
- Ao refrigerar alimentos, evite o contacto direto com a superfície da caixa interior.
- Quando congelar alimentos, sele os diferentes alimentos separadamente para evitar a perda de humidade e o odor. Utilize material de selagem não tóxico, insípido, impermeável e à prova de água.
- Deixe os alimentos quentes arrefecerem até à temperatura ambiente antes de os colocar no congelador. Colocar alimentos quentes diretamente no congelador pode afetar as condições de armazenamento de outros alimentos e aumentar o consumo de energia.
- Os compartimentos do congelador de duas estrelas são adequados para armazenar alimentos pré-congelados, fazer gelados e cubos de gelo. Os compartimentos de uma, duas e três estrelas não são adequados para congelar alimentos frescos.