

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR.



ESTE APARELHO FOI FABRICADO EXCLUSIVAMENTE PARA USO DOMÉSTICO.

AVISO IMPORTANTE:

- Antes de colocar o aparelho em funcionamento, não o utilize se o aparelho tiver caído no chão, se notar quaisquer danos no aparelho ou se surgir qualquer anomalia durante o funcionamento.
- Este aparelho não deve ser utilizado para outros fins para além dos especificados no manual de instruções. Para sua segurança pretende-se ser utilizado para uso doméstico e não para uso comercial. A utilização indevida anula automaticamente o direito de garantia.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreender os perigos envolvidos. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças a menos que tenham 8 anos de idade ou mais e sejam supervisionadas.
- Mantenha todas as embalagens bem longe das crianças, pois existe o risco de asfixia.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

O circuito para o frigorífico deve ser isolado. A área da secção transversal do fio deve ser maior do que 0,75mm². A ficha de alimentação deve ter a sua própria tomada, a tomada deve estar ligada à terra, pois o adaptador pode provocar o sobreaquecimento da tomada.

Verifique se a tensão de rede é compatível com a que está indicada no aparelho (este aparelho deve ser ligado à rede 220 ~ 240V / 50Hz, 230V / 60Hz). Se não forem compatíveis, consulte seu vendedor ou o serviço técnico.

CABO DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS CABOS

Desligue o aparelho sempre que não o estiver a utilizar.

Não torça ou puxe o cabo para desligar o aparelho. Não utilize o cabo para embrulhar. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes.

Nunca utilize este aparelho se o cabo ou ficha estiver danificado, ou não funcionar corretamente.

No caso de o cabo de alimentação estar danificado, não utilize o seu aparelho, contacte a Assistência Técnica para proceder à sua substituição.

HUMIDADE E ÁGUA

Não utilize o aparelho em locais húmidos. Não deixe que o seu aparelho se molhe, pode ser perigoso. PARA EVITAR O RISCO DE INCENDIO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA O SEU APARELHO À ÁGUA E HUMIDADE. Não submerja o seu aparelho (por exemplo, para o lavar).

SOBRE UTILIZAÇÃO DIÁRIA

Respeite as seguintes instruções para evitar a contaminação de alimentos:

- Deixar a porta aberta por longos períodos de tempo pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
- Limpe regularmente as superfícies que podem vir a estar em contacto com os alimentos e o sistema de drenagem acessível.
- Conserve carne e peixe crus em recipientes adequados no frigorífico, para que não esteja em contacto ou pingue sobre outros alimentos.
- Se o aparelho de refrigeração for deixado vazio durante longos períodos, desligue-o, descongele-o, limpe-o, seque-o, e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de bolor no interior do aparelho.



AVISOS

- Não danifique o sistema de refrigeração.
- Mantenha as aberturas de ventilação desobstruídas, mesmo quando o aparelho estiver embutido.
- Não utilize dispositivos eletrónicos ou outras medidas para acelerar o processo de descongelamento que não tenham sido recomendados pelo fabricante.
- Não utilize aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que tenham sido recomendados pelo fabricante.
- Se a flutuação de voltagem na sua casa exceder a mencionada na secção correspondente, ligue o frigorífico a um regulador automático de voltagem alternado. O frigorífico deve ser fornecido com uma ficha de alimentação especial, diferente das de outros aparelhos domésticos comuns. A sua ficha deve corresponder a uma ficha que tenha ligação à terra.
- Não guarde neste aparelho substâncias explosivas tais como latas de aerossóis com um propulsor inflamável.
- Mantenha a abertura de ventilação, no armário do aparelho ou na estrutura embutida, livre de obstruções.
- Antes de deitar fora o seu velho frigorífico, retire as portas e deixe as prateleiras em algum lugar onde as crianças não possam ter acesso.
- Quando houver fuga de gás do seu recipiente, não puxe a ficha para fora nem para dentro, pois pode causar faíscas ou incêndios.
- Não coloque bebidas engarrafadas no congelador para evitar que se partam.
- Não coloque objetos encima do aparelho.
- O refrigerante deste produto é o R600a, que é inflamável. Portanto, não danifique o sistema de arrefecimento durante o transporte e a instalação.