

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Su electrodoméstico, cuando cuidado adecuadamente, fue concebido para ser seguro y fiable. Lea y entienda todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar el electrodoméstico. Guárdelas cerca para futuras consultas. Estas instrucciones de seguridad reducirán el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones graves o fallecimiento de personas. Al utilizar el electrodoméstico debe seguirse las instrucciones de seguridad, incluidas las de las siguientes páginas. El fabricante recusa cualquier responsabilidad por el incumplimiento de estas instrucciones de seguridad, por uso inadecuado del electrodoméstico o por el ajuste incorrecto de los controles.

USO PERMITIDO

- Este electrodoméstico está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como: zonas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo; por clientes en los hoteles, moteles, alojamiento con desayuno incluido y otros ambientes residenciales.
- Los niños a partir de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos solo pueden utilizar este aparato si están supervisados o han recibido instrucciones sobre su uso seguro y comprenden los peligros que conlleva.
- Este electrodoméstico no está destinado a un uso profesional. No utilice el electrodoméstico en el exterior.
- No cargue el electrodoméstico por encima de su capacidad máxima (kg de ropa seca) que se encuentra indicada en la tabla de ciclos de lavado.
- El electrodoméstico no está destinado a ser utilizado mediante un dispositivo de conmutación externo, tal como temporizadores o un sistema separado controlado remotamente.
- No lave piezas de ropa que hayan sido previamente limpias, lavadas, empapadas o manchadas con gasolina, solventes de limpieza en seco, otras sustancias inflamables o explosivas debido a que desprenden vapores que podrían inflamarse o explotar.
- No eche gasolina, solventes de limpieza en seco o otras sustancias inflamables o explosivas en el agua para lavar. Estas sustancias desprenden vapores que podrían inflamarse o explotar.
- Los suavizantes o productos similares deben utilizarse cómo especificado en sus instrucciones.
- No lave en la lavadora materiales de fibra de vidrio (como cortinas y revestimientos de ventanas que contengan materiales de fibra de vidrio). Las partículas pequeñas pueden permanecer en la lavadora y adherirse a los tejidos en las siguientes coladas, provocando irritaciones cutáneas.
- Retire todos los objetos de los bolsillos como mecheros y cerillas.
- Asegúrese de que el tambor no tenga agua antes de abrir la puerta.
- Nunca lave alfombras en el electrodoméstico.
- Tenga cuidado al bombear la solución detergente caliente.
- No llene manualmente el agua durante un ciclo de lavado.
- Cierre la puerta correctamente, si tiene dificultades en cerrarla, verifique si la colada ha quedado atrapada en la puerta.
- El agua puede llegar a alcanzar temperaturas muy altas durante el ciclo de lavado.
- No manipule los controles.
- Nunca abra la puerta forzándola ni la utilice como escalón.
- No permita que nadie se suba, apoye o cuelgue de ninguna parte del electrodoméstico, incluidos los componentes que sobresalgan, como la puerta o un estante extraíble.

- No coloque nunca aparatos pequeños, como un horno microondas y/o una olla a presión, sobre la máquina.
- Mantenga la máquina alejada de equipos con llamas, como una vela; fogón; recipiente de gas licuado, etc.
- Nunca coloque recipientes bajo presión en la máquina.
- Siga siempre las instrucciones de cuidado de los tejidos recomendadas por el fabricante de la ropa.
- Compruebe periódicamente que las conexiones de las mangueras de entrada de agua estén bien apretadas y no presenten fugas.
- No utilice el electrodoméstico si faltan piezas o están rotas.
- No utilice el electrodoméstico hasta estar seguro de que:
- Se ha instalado conforme las instrucciones de instalación.
- Todas las conexiones de aguas, desagüe, alimentación y toma de tierra cumplen todas las normativas locales y/u otras normativas y requisitos aplicables.

INSTALACIÓN

- El electrodoméstico debe ser manipulado e instalado por dos o más personas - riesgo de lesiones. Utilice guantes de protección para desempaquetar e instalar - riesgo de cortes.
- Mantenga los niños alejados del lugar de instalación.
- Tras desempaquetar el electrodoméstico, asegúrese de que no ha sufrido danos durante el transporte. En caso de problemas, contacte la asistencia técnica.
- Durante la instalación, asegúrese de que el electrodoméstico no daña el cable de alimentación – riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- Al moverlo, no levante el electrodoméstico por los controles o el cajón del detergente, sin levantarlo por la encimera o la tapa superior; durante el transporte, no apoye nunca la puerta en la carretilla.
- El equipo está equipado con pernos de transporte para evitar posibles daños en el interior durante el transporte. Antes de utilizar la máquina es obligatorio retirar los pernos de transporte. Después de retirarlos, tape los orificios de los pernos de transporte con las cuatro tapas de protección.
- El electrodoméstico debe instalarse y utilizarse en una estancia con desagüe.
- Mantenga el ambiente seco y ventilado.
- Nunca coloque la máquina sobre la apertura destapada del desagüe.
- No instale el electrodoméstico donde vaya a estar expuesto a condiciones extremas, tales como: mala ventilación, temperaturas por debajo de los 5°C o superiores a 35°C.
- No exponga el electrodoméstico en lugares con gases cáusticos o explosivos (por ejemplo, polvo, vapor, gas, etc.).
- No instale el electrodoméstico en el baño o en una estancia muy húmeda.
- No debe instalar el electrodoméstico en ambientes exteriores, ni siquiera cuando la zona está cubierta, debido a que puede ser muy peligroso dejarlo expuesto a la humedad, a la lluvia ya las tormentas.
- Al instalar el electrodoméstico, asegúrese de que las cuatro patas están estables y apoyadas en el suelo, ajustándolas según sea necesario, y compruebe si el electrodoméstico está perfectamente nivelado utilizando un nivel de burbuja.
- El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corredera o una puerta con una bisagra en el lado opuesto al del electrodoméstico, de forma que quede restringida la apertura total de la puerta del electrodoméstico.
- El electrodoméstico debe estar desenchufado para poder realizar la instalación – riesgo de descarga eléctrica.
- La instalación, incluido el suministro de agua (si procede) y las conexiones eléctricas, así como las reparaciones, deben ser llevadas a cabo por un técnico cualificado.
- Conecte la(s) manguera(s) de entrada de agua al suministro de agua de acuerdo con las normas de su compañía local de agua.
- Utilice únicamente la(s) manguera(s) de entrada de agua nueva(s) suministrada(s) con el electrodoméstico para conectarlo al suministro de agua. No reutilice las mangueras de entrada de agua antiguas.
- La presión del agua de alimentación debe situarse entre 0,03 y 1,0 MPa.
- Asegúrese de que las aperturas de ventilación de la base del electrodoméstico (si están disponibles en su modelo) no estén obstruidas por una alfombra u otro material.
- Tras la instalación del aparato, espere unas horas antes de ponerlo en marcha para que se aclimate a las condiciones ambientales de la estancia.
- Una vez instalado, los residuos del embalaje (plástico, componentes de espuma de poliestireno, etc.) deben almacenarse fuera del alcance de los niños: riesgo de asfixia.
- No encienda el electrodoméstico hasta que no haya finalizado la instalación

AVISO ELÉCTRICO

- El electrodoméstico debe poder desenchufarse de la toma de corriente si el enchufe es accesible, o mediante un interruptor multipolar instalado antes de la toma de corriente de acuerdo con las normas de cableado y debe estar conectado a tierra de conformidad con las normas nacionales de seguridad eléctrica.
- Al instalar el electrodoméstico, la toma de corriente debe estar bien accesible.
- Cuando se calienta, la corriente máxima del electrodoméstico es de 10 A, por lo que debe asegurarse de que el sistema de alimentación (voltaje, corriente y cable) es adecuado para la carga del electrodoméstico utilizado.
- Para garantizar su seguridad, debe enchufar el cable a una toma conectada a tierra. Compruebe que la toma de corriente está correctamente conectada a tierra.
- No utilice alargaderas, tomas múltiples ni adaptadores.
- Los componentes eléctricos no deben quedar accesibles al usuario después de la instalación.
- No utilice el electrodoméstico si está mojado o descalzo.
- No utilice el electrodoméstico si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente o si se ha dañado o caído.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por uno idéntico por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar con el fin de evitar un peligro - riesgo de descarga eléctrica.
- Desenchufe el cable de alimentación agarrando el enchufe, no el cable.

LIMPIEZA Y MANUTENCIÓN

- **¡AVISO!** Asegúrese de que el electrodoméstico esté apagado y desenchufado de la red eléctrica y cierre el grifo del agua antes de realizar cualquier manutención; no utilice nunca equipos de

limpieza a vapor: riesgo de descarga eléctrica.

- Tenga cuidado al vaciar el agua caliente del tambor, por ejemplo, durante el mantenimiento de la bomba.

REPARACIONES

- No repare ni sustituya ninguna pieza del electrodoméstico ni intente realizar ninguna revisión a menos que se indique específicamente en el manual del usuario. Recorra únicamente a un Servicio Postventa autorizado. Las reparaciones por cuenta propia o no profesionales pueden provocar incidentes peligrosos que pongan en peligro la vida o la salud y/o en daños materiales importantes.
- En caso de avería y/o mal funcionamiento, apague el electrodoméstico, cierre el grifo de agua y no manipule la máquina. Póngase inmediatamente en contacto con el Centro de Atención al Cliente y utilice únicamente piezas de repuesto originales. El incumplimiento de estas instrucciones puede poner en peligro la seguridad del electrodoméstico.
- Algunas piezas internas no están conectadas a tierra intencionadamente y pueden presentar un riesgo de descarga eléctrica durante el mantenimiento. Personal de servicio - No entre en contacto con las siguientes piezas mientras el aparato esté bajo corriente: válvula(s) de entrada, bomba de desagüe, disipador de calor del controlador del motor, placas de circuito impreso.
- Desenchufe siempre el electrodoméstico de la red eléctrica antes de realizar cualquier reparación. Desenchufe el cable de alimentación agarrando el enchufe, no el cable.
- Antes de poner el electrodoméstico fuera de servicio o desecharlo, retire la puerta para evitar que los niños jueguen o se escondan en su interior. Retire también el cable de alimentación/enchufe
-

NIÑOS

- Los niños muy pequeños (0-3 años) deben mantenerse alejados del electrodoméstico. Los niños pequeños (3-8 años) deben mantenerse alejados del electrodoméstico a menos que estén continuamente supervisados. Los niños a partir de 8 años solo pueden utilizar este aparato si están supervisados o han recibido instrucciones sobre su uso seguro y comprenden los peligros que conlleva.
- No permita que los niños y las mascotas jueguen encima o dentro del electrodoméstico.
- Es necesario supervisar de cerca a los niños cuando el electrodoméstico se utilice cerca de ellos.
- Asegúrese de utilizar todas las funciones de bloqueo para niños/seguridad del electrodoméstico, y asegúrese de **apagarlo** cuando no esté siendo utilizado.
- La limpieza y la manutenzione por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Mantenga todos los productos de lavado (detergente, lejía, suavizante, etc.) fuera del alcance de los niños.
- Para reducir el riesgo de intoxicación o quemaduras químicas, mantenga todos los productos de limpieza fuera del alcance de los niños.
- Mantenga a las mascotas alejadas del electrodoméstico.
- **¡AVISO!** La **JOCEL** e exime de toda responsabilidad en caso de incumplimiento de estas normas.

ELIMINACIÓN DE LOS MATERIALES DEL EMBALAJE

El material de embalaje es 100% reciclable y está marcado con el símbolo de reciclaje Δ .

Por lo tanto, las distintas partes del embalaje deben eliminarse de forma responsable y respetando plenamente la normativa de las autoridades locales en materia de eliminación de residuos.

ELIMINACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

Este electrodoméstico está fabricado con materiales reciclables o reutilizables. Elimínelo de acuerdo con la normativa local sobre eliminación de residuos. Para obtener más información sobre el tratamiento, la recuperación y el reciclaje de electrodomésticos, póngase en contacto con las autoridades locales, el servicio de recogida de residuos domésticos o la tienda donde compró el aparato. Este electrodoméstico está marcado de conformidad con la Directiva Europea 2012/19/UE. Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Si se asegura de que este producto se desecha correctamente, ayudará a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

El símbolo  en el producto o en la documentación que lo acompaña indica que no debe tratarse como basura doméstica, sino que debe llevarse a un centro de recogida adecuado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.