

INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA



Leia com atenção as seguintes instruções antes de utilizar o aparelho.

✓ INSTALAÇÃO

Perigo de Choque Elétrico

- Desligue o aparelho da rede elétrica antes de realizar quaisquer trabalhos ou manutenção.
- É essencial e obrigatório que o aparelho esteja ligado a um sistema de ligação à terra adequado.
- A cablagem fixa deve incluir uma forma de desligar, em conformidade com as regras de instalação elétrica em vigor.
- Qualquer alteração do sistema elétrico doméstico deve ser realizada apenas por um eletricista qualificado.
- O não cumprimento destas instruções pode causar choque elétrico ou morte.

Perigo de Corte

- Tenha cuidado – as extremidades do painel são afiadas.
- A falta de cuidado pode resultar em ferimentos ou cortes.

Instruções de segurança importantes

- Leia atentamente estas instruções antes de instalar ou utilizar o aparelho.
- Nunca coloque materiais ou produtos combustíveis sobre o aparelho.
- Disponibilize esta informação à pessoa responsável pela instalação do aparelho, pois tal poderá reduzir os custos de instalação.
- Para evitar qualquer perigo, o aparelho deve ser instalado de acordo com estas instruções de instalação.
- Este aparelho deve ser corretamente instalado e ligado à terra por uma pessoa devidamente qualificada.
- O aparelho deve ser ligado a um circuito que inclua um interruptor de isolamento que permita desligar totalmente a alimentação elétrica.
- **ADVERTÊNCIA:** Utilize apenas protetores de placa concebidos pelo fabricante do aparelho de cozinha ou indicados por este nas instruções de utilização como adequados, ou os protetores integrados no próprio aparelho. A utilização de protetores inadequados pode causar acidentes.
- A instalação incorreta do aparelho poderá invalidar qualquer garantia ou reclamação de responsabilidade.
- Para obter informação detalhada sobre a instalação, consulte a secção Instalação.

✓ **OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO**

Perigo de Choque Elétrico

- Não utilize uma placa partida ou rachada para cozinhar. Caso a superfície da placa se encontre partida ou rachada, desligue imediatamente o aparelho da rede elétrica (através da tomada de parede) e contacte um técnico qualificado.
- Desligue a placa através da tomada de parede antes de proceder a qualquer limpeza ou operação de manutenção.
- O não cumprimento destas instruções pode causar choque elétrico ou morte.

Perigo de Saúde

- Este aparelho encontra-se em conformidade com as normas de segurança eletromagnética.

Perigo de Superfície Quente

- Os componentes acessíveis deste aparelho aquecem o suficiente para causar queimaduras durante a utilização.
- Evite o contacto entre o corpo, o vestuário ou qualquer outro objeto que não seja um utensílio de cozinha adequado e o vidro cerâmico enquanto a superfície se encontrar quente.
- Os objetos metálicos, tais como facas, garfos, colheres e tampas, não devem ser colocados sobre a superfície da placa, pois podem aquecer.
- Mantenha as crianças com menos de 8 anos de idade afastadas, salvo se estiverem sob supervisão constante.
- As pegadas das panelas podem aquecer durante a utilização. Verifique que as pegadas das panelas não se encontram sobre outras zonas de aquecimento ligadas. Mantenha as pegadas fora do alcance das crianças.
- O não cumprimento destas instruções pode causar queimaduras ou escaldões.

Perigo de Corte

- A lâmina extremamente afiada do raspador da placa fica exposta quando a tampa de segurança é recolhida. Utilize o raspador com o máximo cuidado e mantenha-o sempre guardado em segurança, fora do alcance das crianças.
- A falta de cuidado pode resultar em ferimentos ou cortes.

Instruções de segurança importantes

- Nunca deixe o aparelho sem vigilância durante a utilização. O transbordamento pode provocar fumo e derrames gordurosos suscetíveis de inflamar.
- Nunca utilize o aparelho como superfície de trabalho ou de arrumação.
- Nunca deixe quaisquer objetos ou utensílios sobre o aparelho.
- Nunca utilize o aparelho para aquecer o ambiente.

- Após a utilização, desligue sempre as zonas de aquecimento e a placa, conforme descrito neste manual (ou seja, utilizando os comandos tácteis).
- Não permita que as crianças brinquem com o aparelho ou se sentem, fiquem de pé ou subam para o mesmo.
- Não guarde objetos de interesse para as crianças em armários situados acima do aparelho. As crianças podem sofrer ferimentos graves caso subam para a placa.
- Não deixe as crianças sozinhas ou sem vigilância no local onde o aparelho está a ser utilizado.
- As crianças ou pessoas com qualquer deficiência que limite a sua capacidade de utilizar o aparelho devem ser instruídas quanto à sua utilização por uma pessoa responsável e competente. O instrutor deve certificar-se de que a utilização do aparelho não representa perigo para si próprio ou para o ambiente que o rodeia.
- Não repare nem substitua quaisquer componentes do aparelho, salvo recomendação expressa neste manual. Todas as restantes operações de assistência devem ser realizadas por um técnico qualificado.
- Não utilize um aparelho de limpeza a vapor para limpar a placa.
- Não utilize painéis com arestas irregulares nem as arraste sobre a superfície do vidro, pois tal poderá riscar a superfície.
- Não utilize esfregões ou quaisquer produtos de limpeza abrasivos para limpar a placa, uma vez que poderão riscar o vidro cerâmico.
- Caso se encontre danificado, o cabo de alimentação deverá ser substituído pelo fabricante, ou por um técnico devidamente qualificado, de forma a evitar qualquer perigo.
- Este aparelho destina-se exclusivamente a utilização doméstica! A utilização para fins comerciais não se encontra abrangida pela garantia do fabricante!
- **ADVERTÊNCIA:** O aparelho e os componentes acessíveis aquecem durante a utilização.
- Evite o contacto com os elementos de aquecimento.
- As crianças com menos de 8 anos de idade devem ser mantidas afastadas, salvo se estiverem sob supervisão constante.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que recebam supervisão ou instruções relativas à utilização segura do aparelho e compreendam os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- **ADVERTÊNCIA:** Cozinhar sem vigilância numa placa com gordura ou óleo poderá ser perigoso e provocar um incêndio. NUNCA tente apagar um incêndio com água; desligue o aparelho e cubra a chama, por exemplo, com uma tampa ou cobertor antifogo.

- **ADVERTÊNCIA:** Perigo de incêndio: não guarde objetos sobre as superfícies de aquecimento.
- **ADVERTÊNCIA:** Caso a superfície se encontre rachada, desligue o aparelho para evitar o risco de choque elétrico – aplicável a placas de vidro cerâmico ou de material semelhante que protejam componentes sob tensão.
- Não deve ser utilizado um aparelho de limpeza a vapor.
- O aparelho não se destina a ser operado através de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado.
- **PRECAUÇÃO:** O processo de aquecimento deve ser constantemente supervisionado.
- O cabo de alimentação não deverá ficar acessível após a instalação.