

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

USO PRETENDIDO

Las siguientes normas de seguridad tienen por objeto prevenir riesgos imprevistos o daños derivados de un uso inseguro o incorrecto del aparato. Compruebe el embalaje y el aparato al recibirlo para asegurarse de que todo está intacto y garantizar así un funcionamiento seguro. Si detecta algún daño, póngase en contacto con el distribuidor o el vendedor. Tenga en cuenta que, por motivos de seguridad, no está permitido realizar modificaciones ni alteraciones en el aparato. Un uso no previsto puede provocar peligros y la pérdida del derecho a reclamar la garantía.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

Símbolos	Significado
	AVISO La palabra de advertencia indica un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.
	CUIDADO La palabra de advertencia indica un peligro con un bajo grado de riesgo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.
	ATENÇÃO Esta palabra clave indica información importante (por ejemplo, daños materiales), pero no supone un peligro.

Lea estas instrucciones de uso con atención y detenimiento antes de utilizar o poner en marcha el aparato, y guárdelas cerca del lugar de instalación o del propio aparato para poder consultarlas más adelante.

PRÓLOGO

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Su seguridad es importante para nosotros. Lea esta información antes de utilizar su placa.

INSTALACIÓN

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- Desconecte el electrodoméstico de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento en él.
- La conexión a un buen sistema de cableado de tierra es esencial y obligatoria.
- Las modificaciones en la instalación eléctrica doméstica solo deben ser realizadas por un electricista cualificado.
- El incumplimiento de esta advertencia puede provocar descargas eléctricas o la muerte.

PELIGRO DE CORTE

- Tenga cuidado porque los bordes del panel son afilados.
- La falta de precaución puede provocar daños o cortes.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar o utilizar este electrodoméstico.
- En ningún momento se debe colocar materiales o productos combustibles sobre este electrodoméstico.
- Ponga esta información a disposición de la persona responsable de la instalación del electrodoméstico, ya que podría reducir los costos de instalación.
- Para evitar riesgos, este electrodoméstico debe instalarse de acuerdo con estas instrucciones de instalación.
- Este electrodoméstico solo debe ser instalado y conectado a tierra correctamente por una persona debidamente cualificada.
- Este electrodoméstico debe conectarse a un circuito que incorpore un interruptor de aislamiento que proporcione una desconexión total de la fuente de alimentación.
- La instalación incorrecta del electrodoméstico podría invalidar cualquier reclamación de garantía o responsabilidad.
- Este electrodoméstico no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas acerca de su utilización por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben estar vigilados para evitar que jueguen con el electrodoméstico.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personal cualificado para evitar riesgos.
- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre la utilización del electrodoméstico de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.
- Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento

no deben ser realizados por niños sin supervisión.

- **Aviso:** Si la superficie está agrietada, apague el electrodoméstico para evitar el riesgo de descarga eléctrica en las superficies vitrocerámicas o de material similar que proteja las partes electrificadas.
- No se debe utilizar un limpiador de vapor.
- Los objetos metálicos como cuchillos, tenedores, cucharas y tapas no deben colocarse sobre la superficie de la placa, ya que pueden calentarse.
- No utilice un limpiador de vapor para limpiar la placa.
- Después de su utilización, desconecte la placa mediante su control y no confíe en el detector de sartenes.
- El electrodoméstico no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- Peligro de incendio: no guarde objetos sobre las superficies de cocción.
- **PRECAUCIÓN:** El proceso de cocción debe ser supervisado. Un proceso de cocción de corta duración tiene que ser supervisado continuamente.
- **AVISO:** Cocinar sin vigilancia en una placa con grasa o aceite puede ser peligroso y provocar un incendio.
- **AVISO:** El electrodoméstico y sus partes accesibles se calientan durante su utilización.
- Debe evitarse tocar los elementos calefactores.
- Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados a menos que estén continuamente supervisados.
- **AVISO:** Cocinar sin vigilancia en una placa con grasa o aceite puede ser peligroso y provocar un incendio.
- NUNCA intente apagar un fuego con agua. Desconecte el electrodoméstico y cubra la llama, por ejemplo, con una tapa o una manta ignífuga.
- **PRECAUCIÓN:** El proceso de cocción debe ser supervisado. Un proceso de cocción de corta duración debe supervisarse continuamente.
- Peligro de incendio: no guarde objetos sobre las superficies de cocción.
- **AVISO:** Utilice únicamente protectores de placa diseñados por el fabricante del electrodoméstico para cocinar o indicados por el fabricante del electrodoméstico en las instrucciones de utilización como adecuados o protectores de placa incorporados en el electrodoméstico. La utilización de protectores inadecuados puede causar accidentes.

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- No cocine sobre una placa rota o fisurada. Si la placa está rota o fisurada, desconecte inmediatamente el electrodoméstico de la fuente de alimentación (interruptor de pared) y contacte con un técnico cualificado.
- Desconecte la placa a través del interruptor de pared antes de proceder a su limpieza o mantenimiento.
- El incumplimiento de esta recomendación puede provocar una descarga eléctrica o la muerte.

PELIGRO PARA LA SALUD

- Este electrodoméstico cumple las normas de seguridad electromagnética.
- Sin embargo, las personas con marcapasos cardíacos u otros implantes eléctricos (como bombas de insulina) deben consultar a su médico o al fabricante del implante antes de utilizar este electrodoméstico para asegurarse de que sus implantes no se verán afectados por el campo electromagnético.
- El incumplimiento de esta recomendación puede provocar la muerte.

PELIGRO DE SUPERFICIE CALIENTE

- Durante su utilización, las partes accesibles de este electrodoméstico se calentarán lo suficiente como para provocar quemaduras.
- No deje que su cuerpo, su ropa o cualquier otro objeto que no sea un sartén adecuado entre en contacto con el vidrio cerámico hasta que la superficie esté fría.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Las tasas de la sartén pueden estar calientes al tacto. Compruebe que las tasas de los sartenes no sobrepasan otras zonas de cocción que estén encendidas. Mantenga las asas fuera del alcance de los niños.
- El incumplimiento de esta recomendación puede provocar quemaduras y escaldaduras.

PELIGRO DE CORTE

- La hoja afilada de un rascador de placa queda expuesta cuando se retira la protección. Utilícelo con extremo cuidado y guárdelo siempre en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.
- El incumplimiento de esta recomendación puede provocar lesiones o cortes.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Nunca deje el electrodoméstico desatendido cuando lo esté utilizando. La ebullición produce humo y derrames de grasa que pueden inflamarse.
- No utilice nunca el electrodoméstico como superficie de trabajo o almacenamiento.
- No deje nunca objetos o utensilios sobre el electrodoméstico.
- No coloque ni deje objetos magnetizables (tarjetas de crédito, tarjetas de memoria, etc.) ni aparatos electrónicos (ordenadores, reproductores MP3, etc.) cerca del electrodoméstico, ya que podrían verse afectados por su campo electromagnético.
- No utilice nunca el electrodoméstico para calentar o climatizar la habitación.
- Después de su utilización, desconecte siempre las zonas de cocción y la placa tal y como se describe en este manual (es decir, utilizando los controles táctiles). No confíe en la función de detección de sartenes para apagar las zonas de cocción cuando retire las sartenes.
- No permita que los niños jueguen con el electrodoméstico ni que se sienten, se pongan de pie o se suban a él.

- No guarde objetos de interés para los niños en los armarios situados encima del electrodoméstico. Los niños que se suban a la placa podrían sufrir lesiones graves.
- No deje a los niños solos o desatendidos en la zona donde se esté utilizando el electrodoméstico.
- Los niños o las personas con una discapacidad que limite su capacidad para utilizar el electrodoméstico deben contar con una persona responsable y competente que les instruya en su utilización. El instructor debe asegurarse de que pueden utilizar el electrodoméstico sin peligro para sí mismos o para su entorno.
- No repare ni sustituya ninguna pieza del electrodoméstico a menos que se recomiende específicamente en el manual. Cualquier otra reparación debe ser realizada por un técnico cualificado.
- No coloque ni deje caer objetos pesados sobre la placa.
- No se coloque sobre la placa.
- No utilice sartenes con bordes irregulares ni arrastre sartenes por la superficie de cristal de inducción, ya que podría rayar el cristal.
- No utilice estropajos ni otros productos de limpieza abrasivos para limpiar la placa, ya que pueden rayar el cristal de inducción.
- Este electrodoméstico está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como: -zonas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; -casas de granjeros; -por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; -entornos de tipo bed & breakfast.
- **AVISO:** El electrodoméstico y sus partes accesibles se calientan durante su utilización.
- Evite tocar los elementos calefactores.
- Los niños menores de 8 años se mantendrán alejados a menos que estén continuamente supervisados.