

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Tanto durante su funcionamiento como cuando no está siendo utilizada, asegúrese de mantenerla a una distancia mínima de 1,5 m de cualquier fuente de agua o fuego. Límpiela con un paño húmedo en lugar de enjuagarla con agua.
2. Asegúrese de que la toma de corriente esté conectada a tierra.
3. Al utilizarla, asegúrese de que la ropa ya haya sido centrifugada en la lavadora o en una centrifugadora. No puede haber gotas de agua. Además, una menor cantidad de agua mejora el aislamiento eléctrico y acorta el tiempo de secado de la ropa, ahorrando energía.
4. No toque nunca las partes metálicas de la salida de aire para evitar quemaduras.
5. Mantenga a los niños y a las personas con discapacidad alejados de esta máquina cuando esté en funcionamiento.
6. La ropa que se vaya a secar debe poder soportar temperaturas superiores a 70 grados; el peso total máximo es de 30 kg.
7. La salida y la entrada de aire deben estar bien ventiladas.
8. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar cualquier peligro.
9. Los niños no deben jugar con el aparato.
10. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
11. No guarde sustancias explosivas, como latas de aerosol con propulsor inflamable, en este aparato.
12. **ADVERTENCIA:** Este aparato está destinado exclusivamente al secado de textiles que puedan ser lavados en agua.
13. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable por su seguridad.