

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



ATENÇÃO!

Risco de incêndio / materiais inflamáveis

AVISO!

É perigoso para qualquer pessoa que não esteja autorizado, fazer reparações que envolva a remoção das tampas. Para evitar o risco de choques elétricos não tente reparar este aparelho.

Dicas de Segurança

- Não utilize aparelhos elétricos, tais como, secadores de cabelo ou aquecedores para descongelar o seu Combinado.
- Os recipientes com gases ou líquidos inflamáveis podem derramar a baixas temperaturas.
- Não guarde recipientes com materiais inflamáveis tais como, latas de vaporizadores, cartuchos de recarga de extintores, etc., no Combinado.
- Não coloque bebidas com gás no congelador. Os gelados podem provocar “queimaduras de gelo”, se consumido diretamente do congelador.
- Não retire coisas do Combinado se as suas mãos estiverem húmidas / molhadas, porque pode provocar irritação ou queimaduras nas mãos. As garrafas e as latas não podem ser colocadas no congelador porque podem rebentar quando o conteúdo congelar.
- Os tempos de congelação recomendamos pelo fabricante devem ser respeitados, Consulte as instruções respetivas.
- Não deixe as crianças brincar com o Combinado. O aparelho é pesado. Deve ter muito cuidado quando o movimenta. É perigoso alterar as especificações ou tentar alterar este produto de qualquer forma.
- Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no seu Combinado.
- Se o cabo elétrico estiver danificado tem que ser substituído pelo fabricante, o seu representante autorizado ou qualquer pessoa equivalente qualificada, para evitar acidentes.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a oito anos e por pessoas com capacidade física, sensorial ou mental reduzida ou com falta de experiência e conhecimento, se estas forem supervisionadas ou instruídas sobre a utilização do aparelho de modo seguro e se compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção de utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- Este Combinado não se destina a ser usado como um aparelho embutido.
- Este aparelho é para uso doméstico e aplicações similares, tais como:
 - Áreas de cozinha em lojas, escritórios ou outros locais de trabalho;
 - Casas Rurais e, para utilização dos clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
 - Locais de cama e pequeno-almoço;
 - Abastecimento de comida ou outras aplicações que não se destinem a venda ao público (Catering e aplicações similares).
- Mantenha as aberturas de ventilação no aparelho sem obstruções.
- Não utilize aparelhos domésticos ou outros meios para acelerar o processo de

descongelamento, para além dos recomendados pelo fabricante.

- Não danifique o circuito de refrigeração.
- Não utilize aparelhos elétricos dentro dos compartimentos para guardar alimentos, a não ser que sejam recomendados pelo fabricante.
- Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol, com um propelente inflamável neste aparelho.

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

- **ATENÇÃO:** Mantenha as aberturas de ventilação, na caixa do aparelho ou na estrutura embutida, sem obstruções.
- **ATENÇÃO:** Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, além daqueles recomendados pelo fabricante.
- **ATENÇÃO:** Não danifique o circuito refrigeração.
- **ATENÇÃO:** Não utilize aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
- **ATENÇÃO:** Os aparelhos frigoríficos ou congeladores- em particular, um Combinado tipo I - podem não funcionar de forma consistente (possibilidade de descongelamento do conteúdo ou temperatura demasiado quente no compartimento dos alimentos congelados) quando colocados por um longo período de tempo abaixo da extremidade fria do congelador. gama de temperaturas para as quais o aparelho de refrigeração foi concebido;
- **ATENÇÃO:** A necessidade de que, para portas equipadas com fechaduras e chaves, as chaves sejam mantidas fora do alcance das crianças e não nas proximidades do aparelho Combiando (dependendo dos modelos), a fim de evitar que as crianças fiquem trancadas no interior.
- **ATENÇÃO:** A refrigeração utilizada no seu aparelho e materiais de isolamento requer procedimentos especiais de eliminação.
- **ATENÇÃO:** Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja preso ou danificado.
- **ATENÇÃO:** Não utilize extensões ou triplas na parte traseira do aparelho.
 - Crianças com idade entre 3 e 8 anos podem carregar e descarregar aparelhos de refrigeração.
 - Para evitar a contaminação dos alimentos, respeite as seguintes instruções:
 - Abrir a porta por longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
 - Limpe regularmente superfícies que possam entrar em contato com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.
 - Tanques de água limpa, caso não tenham sido utilizados por 48 h; lave o sistema de água ligado a uma fonte de água se a água não tiver sido retirada durante 5 dias.
 - Armazene carne crua e peixe em recipientes adequados na geladeira, para que não fique em contato com pingar em outro alimento.
 - Os compartimentos de comida congelada de duas estrelas são adequados para armazenar alimentos pré-congelados, armazenar ou fazer gelo. creme e fazer cubos de gelo.
 - Os compartimentos de uma, duas e três estrelas não são adequados para o congelamento de alimentos frescos.
 - Se o aparelho de refrigeração ficar vazio durante longos períodos, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de bolor dentro do aparelho.

LIGAÇÃO ELÉCTRICA

⚡ ATENÇÃO ⚡

- O uso inadequado da ficha terra pode resultar em risco de choque eléctrico. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído por um Técnico Qualificado.
- Este Combinado deve ser ligado a uma tomada com ligação à terra para a sua segurança. O cabo de alimentação deste Combinado está equipado com uma ficha que minimiza a possibilidade de choque eléctrico.
- Em nenhuma circunstância, corte ou remova o terceiro pino de aterramento do cabo de alimentação fornecido.
- Este Combinado requer um padrão 220 -240VAC 50Hz tomada eléctrica, com cabo de três pinos.
- Este Combinado não foi projetado para ser usado com um inversor.
- O cabo deve ser fixo atrás do Combinado e não ficar exposto ou pendurado para evitar ferimentos acidentais.
- Nunca desligue o Combinado puxando o cabo de alimentação. Sempre segure pela ficha e puxe para fora com firmeza da tomada.
- Não use um cabo de extensão com este aparelho. Se o cabo de alimentação é muito curto, peça a um electricista ou técnico de serviço qualificado para instalar uma tomada perto do aparelho. O uso de um cabo de extensão pode afetar negativamente o desempenho da unidade.