

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Nunca deixe que as crianças utilizem o exaustor.
- O exaustor destina-se apenas para uso doméstico, não sendo adequado para churrascos, assados e outros fins comerciais.
- O exaustor e o seu filtro devem ser limpos regularmente para se manterem em boas condições de funcionamento.
- Limpe o exaustor de acordo com o manual de instruções e proteja o aparelho do perigo de incêndio.
- Não permita que cozinhem diretamente no fogão a gás.
- Mantenha uma boa convecção na cozinha.
- Antes de ligar este aparelho, verifique se o cabo de alimentação elétrica não está danificado. Um cabo de alimentação danificado deve ser substituído apenas por um Técnico Qualificado.
- Deve ter uma ventilação adequada no local quando o exaustor for utilizado em simultâneo com aparelhos a gás ou outros combustíveis.
- O ar não deve ser descarregado numa conduta utilizada para a exaustão de fumos de aparelhos a gás ou outros combustíveis.
- Os regulamentos relativos à saída de ar têm de ser cumpridos.
- Não acenda nenhuma chama debaixo do exaustor.
- O exaustor não se destina a ser instalado sobre uma placa de fogão com mais de quatro bicos.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, exceto se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- O ar não deve ser descarregado numa conduta utilizada para a exaustão de fumos de aparelhos a gás ou outros combustíveis.
- Quando o exaustor e os aparelhos alimentados por uma energia diferente da elétrica estiverem simultaneamente em funcionamento, a pressão negativa no local não deve ultrapassar os 4 Pa (4×10^{-5} bar).
- **CUIDADO:** As peças acessíveis podem ficar quentes quando utilizadas com aparelhos de cozinha.
- Desligue sempre a alimentação elétrica antes de limpar o filtro ou o exterior do aparelho ou de efetuar operações de manutenção.

PERIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

- Ligue esta unidade apenas a uma tomada devidamente ligada à terra. Em caso de dúvida, consulte a Assistência Técnica ou um Técnico Qualificado.
- O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, incêndio ou choque elétrico.

AVISO DE INSTALAÇÃO

1. Antes da instalação, certifique-se de que a área está limpa para evitar a aspiração dos restos de madeira partida e do pó.
2. Não pode partilhar o mesmo tubo de ventilação de ar com outros aparelhos, como o tubo de gás, o tubo de aquecimento e o tubo de vento quente.
3. A curvatura do tubo de ventilação deve ser $\geq 120^\circ$, paralela ou acima do ponto de partida e deve ser ligada à parede exterior.
4. Após a instalação, certifique-se de que o exaustor está nivelado para evitar a acumulação de gordura numa das extremidades.

