

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

UTILIZAÇÃO PRETENDIDA

As seguintes diretrizes de segurança pretendem prevenir riscos ou danos imprevistos derivados da operação insegura ou incorreta do aparelho. Verifique a embalagem e o aparelho aquando da sua chegada para se certificar de que está tudo intacto para assegurar uma operação segura. Se detetar quaisquer danos, contacte o vendedor ou distribuidor. Atente que modificações ou alterações ao aparelho não são permitidas para sua segurança. A utilização não pretendida pode causar perigos e perda de direitos de garantia.

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

Símbolos	Significado
	AVISO O sinal indica um perigo com um nível médio de risco que, se não for evitado, pode resultar na morte ou lesão grave.
	CUIDADO O sinal indica um perigo com um nível baixo de risco que, se não for evitado, pode resultar em lesões ligeiras ou moderadas.
	ATENÇÃO O sinal indica informação importante (ex. danos à propriedade), mas não um perigo.

Leia cuidadosa e atentamente as presentes instruções de funcionamento antes de usar ou iniciar o aparelho e mantenha-as próximas do local de instalação ou do aparelho para utilização futura!

PREFÁCIO

AVISOS DE SEGURANÇA

A sua segurança é importante para nós. Leia as presentes informações antes de utilizar a sua placa.

INSTALAÇÃO

PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO

- Desligue o aparelho da rede elétrica antes de realizar quaisquer trabalhos ou manutenção.
- A ligação a um bom sistema de conexão à terra é essencial e obrigatória.
- As alterações ao sistema de cablagem doméstico devem apenas ser realizadas por um eletricista qualificado.
- O incumprimento destas recomendações pode resultar em choque elétrico ou morte.

PERIGO DE CORTE

- Tenha cuidado – as bordas do painel são afiadas.
- A falta de cuidado pode resultar em lesões ou cortes.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Leia atentamente as presentes instruções antes de instalar ou utilizar este aparelho.
- Nunca deve colocar materiais ou produtos combustíveis em cima deste aparelho.
- Disponibilize as presentes informações ao responsável pela instalação do aparelho, uma vez que tal poderá reduzir os seus custos de instalação.
- De modo a evitar perigo, este aparelho deve ser instalado em conformidade com as presentes instruções de instalação.
- Este aparelho deve ser devidamente instalado e conectado à terra apenas por um Técnico Qualificado.
- Este aparelho deve ser conectado a um circuito que incorpore um interruptor de isolamento, oferecendo uma total desconexão da fonte de alimentação.
- A instalação incorreta do aparelho poderá invalidar qualquer garantia ou pedidos de indemnização.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, salvo se supervisionadas ou instruídas quanto à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas, de modo a assegurar que não brincam com o aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pela Assistência Técnica ou um Técnico Qualificado, de modo a evitar perigo.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a oito anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se supervisionadas ou instruídas quanto à utilização do aparelho de forma segura e se compreenderem os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças não supervisionadas.
- **AVISO:** Se a superfície estiver rachada, desligue o aparelho para evitar o risco de choque elétrico em superfícies de placas de indução ou material semelhante que protege as peças eletrificadas.
- Não pode utilizar uma máquina de limpeza a vapor.
- Objetos metálicos, tais como facas, garfos, colheres e testos, não devem ser colocados na superfície da placa, uma vez que podem aquecer.
- Não utilize uma máquina de limpeza a vapor para limpar a sua placa.
- Após a utilização, desligue o elemento da placa na sua tecla e não confie no detetor de panelas.
- O aparelho não se destina a ser utilizado através de um temporizador externo ou

de um sistema de controlo remoto separado.

- Perigo de incêndio: não armazene objetos nas superfícies de aquecimento.
- **CUIDADO:** O processo de aquecimento deve ser supervisionado. Um processo de aquecimento curto deve ser supervisionado continuamente.
- **AVISO:** Um aquecimento não supervisionado numa placa com gordura ou óleo pode ser perigoso e causar um incêndio.
- **AVISO:** O aparelho e as suas peças acessíveis ficam quentes durante a utilização. Deverá ter cuidado para evitar tocar nos elementos de aquecimento. As crianças com idades inferiores a oito anos devem ser mantidas afastadas, salvo se continuamente supervisionadas.
- **AVISO:** Um aquecimento não supervisionado numa placa com gordura ou óleo pode ser perigoso e causar um incêndio.
NUNCA tente extinguir um incêndio com água. Desligue o aparelho e cubra a chama, com uma tampa ou um cobertor antifogo, por exemplo.
- **CUIDADO:** O processo de aquecimento deve ser supervisionado. Um processo de aquecimento curto deve ser supervisionado continuamente.
Perigo de incêndio: não armazene objetos nas superfícies de aquecimento.
- **AVISO:** Utilize apenas proteções de placa concebidas pelo fabricante do aparelho de aquecimento ou indicadas pelo fabricante do aparelho nas instruções de utilização como adequadas ou as proteções incorporadas no aparelho. A utilização de proteções desadequadas pode causar acidentes.

FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO

PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO

- Não cozinhe numa placa partida ou rachada. Se a superfície da placa partir ou rachar, desligue imediatamente o aparelho da rede elétrica (tomada de parede) e contacte um Técnico Qualificado.
- Desligue a placa da tomada antes de ações de limpeza ou manutenção.
- O incumprimento destas recomendações pode resultar em choque elétrico ou morte.

PERIGO DE SAÚDE

- Este aparelho está em conformidade com as normas de segurança eletromagnética.
- Não obstante, pessoas com pacemakers cardíacos ou outros implantes elétricos (como bombas de insulina) devem consultar o seu médico ou fabricante do implante antes de utilizar este aparelho, de modo a certificarem-se de que os seus implantes não serão afetados pelo campo eletromagnético.
- O incumprimento destas recomendações pode resultar na morte.

PERIGO DE SUPERFÍCIE QUENTE

- Durante a utilização, as peças acessíveis deste aparelho ficarão quentes o

suficiente para causar queimaduras.

- Não permita que o seu corpo, vestuário ou qualquer objeto que não panelas adequadas entrem em contacto com a placa de indução até a superfície arrefecer.
- Mantenha as crianças afastadas.
- As pegas das panelas podem estar quentes ao toque. Certifique-se de que as pegas das panelas não estão colocadas acima de outras zonas de aquecimento que estejam ligadas. Mantenha as pegas fora do alcance das crianças.
- O incumprimento destas recomendações pode resultar em queimaduras e escaldões.

PERIGO DE CORTE

- A lâmina afiada de um raspador de placas está exposta quando a tampa de segurança é recolhida. Utilize-o com extremo cuidado e armazene-o sempre em segurança e fora do alcance das crianças.
- A falta de cuidado pode resultar em lesões ou cortes.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver a ser utilizado. Os salpicos de água a ferver causam fumo e derrames gordurosos podem pegar fogo.
- Nunca utilize o seu aparelho como superfície de trabalho ou armazenamento.
- Nunca deixe quaisquer objetos ou utensílios no aparelho.
- Não coloque ou deixe quaisquer objetos magnetizáveis (ex. cartões de crédito, cartões de memória) ou dispositivos eletrónicos (ex. computadores, MP3) junto ao aparelho, uma vez que podem ser afetados pelo seu campo eletromagnético.
- Nunca utilize o seu aparelho para aquecer a divisão.
- Após a utilização, desligue sempre as zonas de cozedura e o aparelho conforme descrito neste manual (ou seja, utilizando os comandos frontais). Não confie na função de deteção de panelas para desligar as zonas de cozedura ao remover as panelas.
- Não permita que as crianças brinquem com o aparelho nem se sentem, ponham de pé ou trepem para o mesmo utilização, desligue sempre as zonas de aquecimento e a placa conforme descrito neste manual (ou seja, ao tocar nas teclas táteis). Não confie na funcionalidade de deteção de panelas para desligar as zonas de aquecimento quando remove as panelas.
- Não armazene artigos de interesse para as crianças nos armários acima do aparelho. As crianças que trepem para a placa podem sofrer lesões graves.
- Não deixe crianças sozinhas ou sem vigilância numa área onde o aparelho esteja a ser utilizado.
- Crianças ou pessoas com uma deficiência que limite a sua capacidade de utilizar o aparelho devem ter uma pessoa responsável e competente a instruí-las sobre a sua utilização. O instrutor deve ter a certeza de que conseguem utilizar o aparelho sem constituírem um perigo para si mesmos ou para o seu entorno.

- Não repare ou substitua qualquer peça do aparelho, salvo se especificamente recomendado no manual. Todas as restantes reparações devem ser realizadas pela Assistência Técnica ou por um Técnico Qualificado.
- Não coloque ou deixe cair objetos pesados na sua placa.
- Não se coloque em cima da sua placa.
- Não utilize panelas com bordas afiadas nem as arraste pela superfície da placa de indução, uma vez que pode arranhar o vidro.
- Não utilize esfregões ou outros agentes de limpeza abrasivos para limpar a sua placa, uma vez que podem arranhar a mesma.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em habitações domésticas e semelhantes, tais como:
 - áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - casas rurais;
 - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
 - ambientes do tipo bed&breakfast.
- **AVISO:** O aparelho e as suas peças acessíveis tornam-se quentes durante a utilização.
- Deverá ter cuidado para evitar tocar nos elementos de aquecimento.
- Crianças com idade inferior a 8 anos devem ser mantidas afastadas, salvo se continuamente supervisionadas.