

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Quer a máquina esteja a ser utilizada ou não, certifique-se de que a mantém a pelo menos 1,5 m de distância de água ou de fontes de fogo. Limpe-a com um pano húmido em vez de a enxaguar com água.
2. Certifique-se de que a tomada de alimentação está ligada à terra.
3. Ao utilizar, certifique-se de que a roupa já foi centrifugada na máquina de lavar ou na centrifugadora. É proibido que haja gotas de água na roupa. Além disso, menos água também garante um melhor isolamento elétrico e reduz o tempo de secagem da roupa, poupando energia.
4. Nunca toque nas partes metálicas da saída de ar para evitar queimaduras.
5. Mantenha crianças e pessoas com deficiência afastadas deste aparelho quando estiver a funcionar.
6. As roupas a secar devem poder suportar temperaturas superiores a 70 graus, sendo o peso total máximo de 30 kg.
7. A saída e a entrada de ar devem manter uma boa ventilação.
8. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar riscos.
9. As crianças não devem brincar com o aparelho.
10. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
11. Não guarde substâncias explosivas, tais como latas de aerossol com propulsor inflamável, neste aparelho.
12. AVISO: Este aparelho destina-se apenas a secar têxteis que possam ser lavados em água.
13. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança.