INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones antes de utilizar la placa de inducción.

1) No la enchufe con las manos mojadas.
2) No la enchufe en una toma de corriente en la que haya varios aparatos conectados.
3) No la utilice si el cable del enchufe está dañado o si el enchufe no encaja en la toma de corriente de forma segura.
4) No modifique las piezas ni repare la unidad por sí mismo.
5) No utilice la unidad cerca del fuego o en lugares húmedos.
6) No la utilice en lugares donde los niños puedan tocar fácilmente la unidad, ni permita que los niños la utilicen por sí mismos.
7) No colocar sobre superficies inestables.
8) No mueva la placa de inducción cuando tenga la sartén estén sobre ella.
9) No caliente la placa de inducción mientras esté vacía ni la sobrecaliente.
10) No coloque objetos metálicos como cuchillos, tenedores, cucharas, tapas, latas o papel de aluminio en la placa de inducción.
11) Utilice la unidad con suficiente espacio a su alrededor. Mantenga la parte delantera y el lado derecho o izquierdo de la unidad despejados.
12) No utilice la unidad en alfombras o manteles (vinilo) o cualquier otro artículo de baja resistencia al calor.
13) No coloque una hoja de papel entre la sartén y la superficie de la placa de inducción. El papel puede quemarse.
14) Si la superficie está agrietada, por favor apáguela y llévela al centro de servicio inmediatamente.
15) No bloquee la entrada de aire o la ventilación de escape.
16) No toque la superficie de la placa de inducción después de retirar la olla o la sartén, ya que la placa seguirá estando muy caliente.
17) No coloque la unidad cerca de objetos que sean afectados por el imán, tales como: radios, televisores, tarjetas bancarias y cintas de cassette.
18) El cable de alimentación debe ser sustituido por técnicos calificados.
19) Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades reducidas físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por parte de la persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
20) Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar riesgos.
21) Si la superficie está agrietada, apague el aparato para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
22) Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como, por ejemplo:
    Áreas de cocina para el personal, oficinas y otros entornos de trabajo;
    Casas de campo;
    Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
    Ambientes de tipo bed and breakfast.
23) Precaución, superficie caliente
24) Las instrucciones indicarán que los aparatos no están destinados a ser operados mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
25) Los objetos metálicos como cuchillos, tenedores, cucharas y tapas no deben ser colocados en la placa de cocción ya que pueden calentarse.