INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de utilizar esta Chaleira, leia atentamente o manual de instruções.

Conserve o manual de instruções, e a fatura de venda e, se possível, a embalagem.

Esta Chaleira destina-se exclusivamente a utilização pessoal e não comercial.

Desligue a Chaleira e remova a ficha da tomada quando a chaleira não estiver a ser utilizada. Quando desligar o cabo de alimentação da chaleira, agarre e puxe a ficha, não o fio/cabo.

Desligue a Chaleira antes de a limpar.

Mantenha a Chaleira fora do alcance das crianças. Não deixe crianças não supervisionadas com a Chaleira.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos se supervisionadas ou instruídas relativamente à utilização segura do aparelho e se compreenderem os perigos envolvidos. A limpeza e a manutenção de utilizador não devem ser realizadas por crianças, salvo se com idade superior a 8 anos e supervisionadas. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.

Os aparelhos podem ser utilizados por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimento se supervisionadas ou instruídas relativamente à utilização segura do aparelho e se compreenderem os perigos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o aparelho.

Verifique regularmente se a Chaleira e o fio/cabo estão danificados. Verifique se a chaleira está a funcionar corretamente. Se existir qualquer tipo de dano ou se a Chaleira não estiver a funcionar corretamente, pare de a utilizar e desligue-a imediatamente da tomada.

Não tente reparar a Chaleira sozinho. Apenas pessoal autorizado e qualificado pode reparar esta Chaleira.

Mantenha a Chaleira e o fio/cabo afastado de fontes de calor, luz solar direta, água, humidade, pontas afiadas e semelhantes.

Utilize apenas acessórios originais. Não conecte produtos incompatíveis.

Não utilize a Chaleira no exterior.

A base e o exterior da Chaleira não são impermeáveis; mantenha-os sempre secos.

Em circunstância alguma coloque a Chaleira em água ou outro líquido ou permita que entre em contacto com líquidos. Não manuseie a chaleira com mãos húmidas ou molhadas. Caso a chaleira fique húmida ou molhada, desligue imediatamente a ficha da tomada.

NÃO toque nos conteúdos da Chaleira.

Utilize a Chaleira apenas para a sua finalidade pretendida.

A Chaleira pode apenas ser utilizada com o suporte fornecido.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pela Assistência Técnica, de modo a evitar um perigo.

A chaleira dispõe de um filtro de chá como peça sobressalente.