SÓLO PARA USO DOMÉSTICO

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Si la puerta o las juntas de la puerta están dañadas, el horno no debe ser utilizado hasta que haya sido reparado por una persona capacitada.

ADVERTENCIA: Es peligroso para cualquier persona que no esté capacitada llevar a cabo cualquier operación de servicio o reparación que implique la retirada de cualquier cubierta que proteja de la exposición a la energía de las microondas.

ADVERTENCIA: No se deben calentar líquidos u otros alimentos en recipientes cerrados, ya que pueden explotar.

1. Utilice únicamente utensilios aptos para su uso en hornos microondas.
2. Los recipientes metálicos para alimentos y bebidas no están permitidos durante la cocción con microondas.
3. Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno debido a la posibilidad de que se enciendan.
4. El horno microondas está destinado a calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o prendas de vestir y el calentamiento de almohadillas, zapatillas, esponjas, paños húmedos y similares pueden provocar riesgo de lesiones, ignición o incendio.
5. Si se observa humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar cualquier llama. El calentamiento de bebidas en el microondas puede provocar una ebullición retardada, por lo que hay que tener cuidado al manipular el recipiente.
6. El contenido de los biberones y los tarros de comida para bebés debe agitarse o removerse y debe comprobarse la temperatura antes de su consumo, para evitar quemaduras.
7. Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos microondas, ya que pueden explotar, incluso después de haber terminado de calentarlos.
8. Si no se mantiene el horno en condiciones de limpieza, podrá producirse un deterioro de la superficie que podrá afectar negativamente a la vida útil del aparato y posiblemente provocar una situación de peligro.
9. El aparato no debe colocarse en un armario.
10. Hay que tener cuidado de no desplazar el plato giratorio al sacar los envases del aparato.
11. El aparato no debe limpiarse con un limpiador de vapor.
12. El aparato no debe instalarse a una altura igual o superior a 900 mm sobre el suelo. Altura mínima de espacio libre necesaria por encima de la superficie superior del horno: Consulte el plano de instalación.

ADVERTENCIA: Cuando el aparato funciona en el modo combinado, los niños sólo deben utilizar el horno bajo la supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas.



ATENÇÃO: SUPERFÍCIE QUENTE

13. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio para evitar un peligro.

14. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.

15. Los niños no deben jugar con el aparato.

16. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

17. Aparato de clase B del grupo 2.
    Equipos ISM del grupo 2: el grupo 2 contiene todos los equipos ISM en los que se genera y/o utiliza intencionadamente energía de radiofrecuencia en forma de radiación electromagnética para el tratamiento de materiales, así como los equipos de electroerosión y soldadura por arco. Los equipos de la clase B son equipos aptos para su uso en establecimientos domésticos y en establecimientos conectados directamente a una red de suministro de energía de baja tensión que abastece a edificios utilizados con fines domésticos.

18. El enchufe debe permanecer fácilmente accesible después de la instalación del aparato.

19. Este aparato no debe colocarse en un armario con puerta.

20. Este producto tiene una fuente de luz interna LED luz en < 60 lm.

21. Durante el uso, el aparato se calienta. Se debe tener cuidado para evitar tocar los elementos de calentamiento dentro del horno.

    ADVERTENCIA: Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados.

    ADVERTENCIA: El aparato y sus partes accesibles se calientan durante el uso.

22. Hay que tener cuidado de no tocar los elementos calefactores.

23. Los niños menores de 8 años se mantendrán alejados a menos que estén continuamente supervisados.

24. No utilice limpiadores abrasivos o raspadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede provocar la rotura del cristal.

25. El aparato no debe instalarse detrás de una puerta decorativa para evitar el sobrecalentamiento. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entiendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por los niños sin que se indique la correcta instalación de los estantes.