AVISO

1. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
As crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas, exceto se forem permanentemente vigiadas.

2. Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, pela Assistência Técnica ou por um técnico qualificado, de modo a evitar qualquer perigo.

3. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, exceto se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.

4. As aberturas não devem ser obstruídas por um tapete.

5. Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como:
- zonas de cozinha do pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- herdades;
- por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial:
- ambientes do tipo cama e pequeno-almoço;
- áreas de uso comum em apartamentos ou em lavandarias;

6. A máquina de lavar roupa não deve ser utilizada se tiverem sido utilizados produtos químicos industriais para a limpeza.

7. O filtro da bomba de drenagem deve de ser limpo uma vez por mês.

8. Não se deve permitir a acumulação de cotão à volta da máquina de lavar roupa.

9. A máquina de lavar tem que ter uma ventilação adequada.

10.

- Os itens que foram sujos com substâncias como óleo de cozinha, acetona, álcool, removedores de manchas de querosene de gasolina, terebintina, ceras e removedores de cera devem ser lavados em água quente e corrente com uma quantidade extra de detergente, antes de serem colocadas na máquina de lavar roupa.
- Os amaciadores de roupa ou produtos semelhantes devem ser utilizados de acordo com as instruções do amaciador.
- Remova todos os objetos dos bolsos, como isqueiros e fósforos.

11.

- **AVISO:** O aparelho não deve ser ligado à fonte de alimentação através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, nem ligado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente por um utilitário.

12.

- Nos aparelhos com aberturas de ventilação na base, o tapete não deve obstruir as aberturas.
- O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta com fechadura, de uma porta de correr ou de uma porta com uma dobradiça do lado oposto ao da máquina de lavar roupa, de modo a impedir a abertura total da porta da máquina de lavar roupa.

PRECAUÇÕES

SE O CABO DE ALIMENTAÇÃO ESTIVER DANIFICADO, DEVE SER SUBSTITUÍDO PELO FABRICANTE, PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OU POR UM TÉCNICO QUALIFICADO, DE MODO A EVITAR QUALQUER PERIGO.

1. **Perigo elétrico:**
   - **a)** Utilize uma tomada elétrica especial com boa ligação à terra.
   - **b)** Pegue na ficha para inserir e retirar o cabo de alimentação. Não utilize um cabo de alimentação danificado. Se houver sujidade na ficha do cabo de alimentação, limpe-a atempadamente com um pano seco.
   - **c)** Não ligue ou desligue a ficha de alimentação com as mãos molhadas.
   - **d)** Após a utilização, desligue a ficha de alimentação para manutenção ou limpeza.

2. **Perigo de incêndio ou de fuga elétrica:**
   - **a)** Não deixe a máquina de lavar roupa perto de uma fonte de fogo, nem coloque cigarros acesos, velas e materiais voláteis sobre a máquina de lavar roupa.
   - **b)** Não derrame água diretamente no painel de controlo da máquina de lavar roupa.
   - **c)** Não coloque a máquina de lavar roupa num local com muita água e humidade.
   - **d)** Antes de utilizar o tubo de drenagem, é necessário repará-lo e certificar-se de que o esgoto não está bloqueado.

3. **Risco de queimaduras devido à temperatura elevada:**
   - **a)** Ao lavar a alta temperatura, o vidro da porta fica quente. Por favor, não toque no vidro da porta, especialmente as crianças.
   - **b)** Quando for necessário abrir a porta durante a lavagem a alta temperatura, aguarde até que a temperatura desça para a temperatura de segurança e o fecho da porta seja automaticamente desbloqueado.

4. **Risco de lesões corporais:**
   - **a)** Manuseie a embalagem desmontada atempadamente. Não deixe que as crianças lhe toquem ou a engulam.
   - **b)** As crianças não estão autorizadas a operar ou a subir para a máquina de lavar roupa para brincar.
   - **c)** Feche a porta quando a máquina de lavar roupa não estiver a ser utilizada para evitar que as crianças entrem no tambor de lavagem.

5. **Risco de danos na máquina de lavar roupa:**
   - **a)** Não coloque objetos pesados em cima da máquina de lavar roupa.
   - **b)** São necessárias duas pessoas para deslocar ou manusear a máquina de lavar roupa.
   - **c)** Não deixe que pessoas não profissionais reparem ou modifiquem a máquina.

6. **Risco de danificar a roupa:**
   - **a)** Não lave roupa impermeável, como impermeáveis, artigos de penugem, sacos-cama, etc.
   - **b)** Apenas as roupas laváveis na máquina podem ser lavadas. Em caso de dúvida, siga as instruções de lavagem da roupa.

7. **Risco de explosão:**
   - **a)** Não lave ou desidrate a roupa manchada com querosene, gasolina, diluente e outros materiais inflamáveis.
   - **b)** Não utilize a máquina de lavar roupa em caso de fuga de gás.

8. **Quando a ficha de alimentação é retirada, o fecho da porta pode ser aberto mesmo que o nível de água no barril seja elevado. Por conseguinte, em qualquer caso, é necessário confirmar o nível de água no tambor antes de abrir a porta. Se o nível de água for elevado, não abra a porta para evitar perdas desnecessárias causadas pelo transbordo de água.**