INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Com todos os devidos cuidados, o seu novo aparelho foi concebido para ser seguro e fiável. Leia e compreenda todas as instruções de segurança antes de utilizar o aparelho. Mantenha-o à mão para referência futura. As instruções de segurança reduzirão o risco de incêndio, choque elétrico, lesão grave ou morte. Ao utilizar o aparelho, deverá seguir as instruções de segurança básicas, incluindo as presentes nas páginas seguintes. O fabricante isenta-se de qualquer responsabilidade pela falta de cumprimento destas instruções de segurança, pela utilização inadequada do aparelho ou pela definição incorreta dos controlos.

UTILIZAÇÃO PERMITIDA

- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e semelhantes, tais como: áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas rurais; por clientes em hotéis, motéis, *bed & breakfast* e outros ambientes residenciais.
- Crianças com oito ou mais anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento podem apenas utilizar este aparelho se supervisionadas ou instruídas sobre a utilização segura e se compreenderem os riscos envolvidos.
- Este aparelho não se destina a utilização profissional. Não utilize o aparelho no exterior.
- Não coloque uma carga superior à carga máxima (kg de tecido seco) indicada na tabela de ciclos de lavagem.O aparelho não se destina a ser utilizado através de um dispositivo de ativação externo, tal como um temporizador ou um sistema de controlo remoto separado.
- Não lave peças que tenham sido previamente limpas, lavadas, molhadas ou manchadas com gasolina, solventes de limpeza a seco, outras substâncias inflamáveis ou explosivas, uma vez que estas soltam vapores que se podem incendiar ou explodir.
- Não adicione gasolina, solventes de limpeza a seco ou outras substâncias inflamáveis ou explosivas à água de lavagem. Estas substância soltam vapores que se podem incendiar ou explodir.
- Amaciadores ou produtos semelhantes devem ser utilizados tal como especificado nas instruções do fabricante do amaciador.
- Não lave na máquina materiais de fibra de vidro (tais como cortinas e proteções de janelas que usam materiais de fibra de vidro). Pequenas partículas poderão permanecer na máquina e colar-se aos tecidos em lavagens subsequentes, causando irritação cutânea.
- Remova todos os objetos dos bolsos, tais como isqueiros e fósforos.
- Certifique-se de que não há água no tambor antes de abrir a porta.
- Nunca lave tapetes no aparelho.
- Tenha cuidado ao colocar soluções de detergente quentes.
- Não coloque água manualmente durante o ciclo de lavagem.
- Feche corretamente a porta de carga. Se tiver dificuldade a fechá-la, certifique-se de que não há roupa presa na porta.
- A água poderá atingir temperaturas muito altas durante o ciclo de lavagem.
- Não altere os controlos.
- Nunca force a abertura da porta nem a use como um degrau.
- Não permita que alguém suba, se encoste ou pendure em qualquer parte do aparelho, incluindo quaisquer componentes salientes, tais como a porta ou uma gaveta que se possa abrir.
- Nunca coloque pequenos aparelhos, tais como micro-ondas e/ou panelas nas máquina.
- Mantenha a máquina afastada de equipamento de combustão, tais como

velas, fogões, recipientes com gás líquido, etc.

- Nunca coloque recipientes sob pressão na máquina.
- Siga sempre as instruções de cuidado dos tecidos recomendadas pelo fabricante da roupa.
- Verifique as conexões da mangueira de entrada de água regularmente para se assegurar de que estão estanques e sem fugas.
- Não utilize o aparelho se tiver peças em falta ou partidas.
- Não utilize o aparelho até estar certo de que:
    - O aparelho foi instalado em conformidade com as instruções de instalação.
    - Todas as conexões de água, esgoto, energia e aterramento estão em conformidade com todos os regulamentos locais e/ou outros regulamentos e requisitos aplicáveis.

INSTALAÇÃO

O aparelho deve ser manuseado e instalado por duas ou mais pessoas – risco de lesão. Utilize luvas de proteção para desembalar e instalar – risco de corte.

- Mantenha as crianças afastadas do local de instalação.
- Após desembalar o aparelho, certifique-se de que não foi danificado durante o transporte. Em caso de problemas, contacte a Assistência Técnica.
- Durante a instalação, certifique-se de que o aparelho não danifica o cabo de alimentação – risco de incêndio ou choque elétrico.
- Ao mover o aparelho, não o levante pelos botões ou pela gaveta de detergente, sem o levantar pela bancada ou tampa superior; durante o transporte, nunca coloque a porta sobre o carrinho.
- O aparelho está equipado com parafusos de transporte para evitar quaisquer danos possíveis ao seu interior durante o transporte. Antes de utilizar a máquina, é crucial remover os parafusos de transporte. Após a sua remoção, tape os orifícios abertos dos parafusos de transporte com quatro tampas.
- O aparelho deve ser instalado e utilizado numa divisão com um esgoto.
- Mantenha o ambiente seco e ventilado.
- Nunca coloque a máquina em cima da abertura de um esgoto desprotegido.
- Não instale o aparelho em locais que possa ser exposto a condições extremas, tais como: ventilação fraca, temperaturas inferiores a 5ºC e superiores a 35ºC.
- Não exponha o aparelho a locais com causticidade ou gás inflamável (ex. pó, vapor e gás, etc.).
- Não instale o aparelho numa casa de banho ou numa divisão com bastante humidade.
- O aparelho não deve ser instalado num ambiente exterior, inclusive em áreas abrigadas, pois pode ser muito perigoso deixá-lo exposto a humidade, chuva e trovoadas.
- Ao instalar o aparelho, certifique-se de que os quatro pés estão estáveis e pousados no chão, ajustando-os se necessário, e verifique se o aparelho está corretamente nivelado utilizando um nivelador.
- O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta que feche, deslizante ou com dobradiça no lado oposto ao do aparelho, de modo a assegurar a abertura total da porta do aparelho.
- O aparelho deve ser desconectado da fonte de alimentação antes de realizar qualquer operação de instalação – risco de choque elétrico.
- A instalação, incluindo o abastecimento de água (se aplicável) e as conexões elétricas e reparações devem ser realizadas por um técnico qualificado.
- Conecte a(s) mangueira(s) de entrada de água ao abastecimento de água em conformidade com os regulamentos da sua empresa de água local.
- Utilize apenas a nova mangueira de entrada de água fornecida com o aparelho para conectar o aparelho ao abastecimento de água. A mangueira de entrada de água antiga não deve ser reutilizada.
- A pressão de água de entrada deve estar no intervalo 0,03-1,0 MPa.
- Certifique-se de que as aberturas de ventilação na base do aparelho (se disponível no seu modelo) não estão obstruídas por um tapete ou outro material.
- Após instalação do aparelho, espere algumas horas antes de o ligar para que este se aclimatize às condições ambientais da divisão.
- Uma vez instalado, os resíduos da embalagem (partes em plástico, isopor, etc.) devem ser armazenados longe do alcance das crianças – risco de sufocação.
- Ative apenas o aparelho quando a instalação estiver concluída.

AVISO ELÉTRICO

- Deverá ser possível desconectar o aparelho da fonte de alimentação ao desligá-lo da ficha se a ficha estiver acessível ou através de um interruptor multipolar instalado a montante da tomada, em conformidade com as regras de cablagem, e o aparelho deve ser aterrado em conformidade com as normas nacionais de segurança elétrica.
- Quando o aparelho está instalado, a tomada principal deve ser de fácil acesso.
- Ao aquecer, a corrente máxima do aparelho é de 10A, pelo que deve certificar-se de que o sistema de alimentação elétrica (tensão, corrente e cabo) se aplica à tensão do aparelho aplicado.
- De modo a salvaguardar a sua segurança, deverá ligar o cabo a uma tomada aterrada. Verifique se a sua tomada está corretamente aterrada.
- Não utilize extensões, fichas múltiplas ou adaptadores.
- Os componentes elétricos não devem estar acessíveis para o utilizador após a instalação.
- Não utilize o aparelho se estiver molhado ou descalço.
- Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou ficha estiverem danificados, se não estiver a funcionar corretamente ou se tiver sido danificado ou tiver caído.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído por um idêntico pelo fabricante, pelo seu agente de reparação ou pessoas qualificadas semelhantes de modo a evitar perigos – risco de choque elétrico. Desligue o cabo de alimentação ao agarrar a ficha e não o cabo.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

AVISO! Assegure-se de que o aparelho está desligado e desconectado da fonte de alimentação e desligue a torneira de água antes de realizar quaisquer operações de manutenção; nunca utilize equipamentos de limpeza a vapor – risco de choque elétrico.

- Tenha cuidado ao drenar a água quente do tambor, tal como durante a manutenção da bomba.

REPARAÇÃO

- Não repare ou substitua qualquer peça do aparelho nem tente realizar qualquer reparação salvo se especificado no manual do utilizador. Utilize apenas o Serviço de Pós-Venda autorizado. A reparação própria ou não profissional poderá conduzir a incidentes perigosos que resultem em ameaças à vida ou saúde do operador e/ou danos materiais significativos.
- No caso de falha e/ou avaria, desligue o aparelho, feche a torneira de água e não mexa no aparelho. Contacte imediatamente o Centro de Apoio ao Cliente e utilize apenas peças sobresselentes originais. O incumprimento destas instruções pode colocar em causa a segurança do aparelho.
- Certas peças internas estão intencionalmente não aterradas e podem apresentar risco de choque elétrico durante a separação. Pessoal de reparação – Não toque nas seguintes peças enquanto o aparelho estiver ligado à corrente: válvula(s) interna(s), bomba de drenagem, dissipador térmico do controlador do motor, PCB.
- Desconecte sempre o aparelho da fonte de alimentação antes de fazer qualquer reparação. Desligue o cabo de alimentação ao agarrar a ficha e não o cabo.
- Antes de remover o aparelho para reparação ou descarte, remova a porta para evitar que as crianças brinquem ou se escondam dentro do mesmo. Remova também o cabo/ficha de alimenta

CRIANÇAS

- As crianças muito pequenas (0-3 anos) devem ser mantidas afastadas do aparelho. As crianças pequenas (3-8 anos) devem ser mantidas afastadas do aparelho, salvo se sempre supervisionadas. As crianças com oito ou mais anos podem utilizar este aparelho se supervisionadas ou instruídas sobre a utilização segura e compreenderem os perigos envolvidos.
- Não permita que as crianças ou os animais de estimação brinquem com ou dentro do aparelho.
- É necessária supervisão atenta das crianças quando este for utilizado próximo delas.
- Certifique-se de que utiliza todos os bloqueios / funções de segurança para crianças do aparelho e de que coloca o aparelho em Off (Desligado) quando não está a ser utilizado.
- A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças não supervisionadas.
- Mantenha todos os produtos de lavagem de roupa (incluindo detergente, lixívia, amaciador de roupa, etc.) longe do alcance das crianças.
- Para reduzir o risco de envenenamento ou queimaduras químicas, mantenha todos os produtos de limpeza longe do alcance das crianças.
- Mantenha os animais de estimação afastados do aparelho.
- **AVISO!** A **JOCEL** isenta-se de qualquer responsabilidade se e quando estas normas não forem observadas.

DESCARTE DE MATERIAIS DA EMBALAGEM

Os materiais da embalagem são 100% recicláveis e estão marcados com o símbolo de reciclagem ∆ .
As diversas peças da embalagem devem então ser descartadas de forma responsável e em pleno cumprimento dos regulamentos da autoridade local responsável pelo descarte de resíduos.

DESCARTE DE ELETRODOMÉSTICOS

Este aparelho é fabricado com materiais recicláveis ou reutilizáveis. Descarte-os em conformidade com os regulamentos locais de descarte de resíduos. Para mais informações sobre o tratamento, recuperação e reciclagem de eletrodomésticos, contacte a sua autoridade local, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o aparelho. Este aparelho está marcado em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/UE – Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE). Ao assegurar que este produto é corretamente descartado, ajudará a evitar consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

O símbolo  no produto ou na documentação de apoio indica que este não deve ser tratado como resíduo doméstico, mas deve ser levado para um centro de recolha adequado para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos.