

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Antes de nada, comprobar si la corriente general coincide con los datos eléctricos de la bomba de calor impresos en la etiqueta.
2. Los niños deberán estar en todo momento vigilados por un adulto para evitar que jueguen con el aparato. Si el aparato está dañado, no usar bajo ningún concepto.
3. Comprobar que la corriente general a la que se conecte el aparato coincide con los datos de la etiqueta de clasificación del aparato.
4. Cuando el aparato no esté en marcha, desconéctelo de la corriente general.
5. El enchufe debe ser extraído de la pared antes de proceder con las labores de limpieza y mantenimiento del aparato.
6. No extraiga el enchufe tirando del cable.
7. Evite usar alargadores de cable ya que estos pueden sobrecalentarse y llegar a incendiarse.
8. Mantenga el cable lejos de piezas calientes del aparato.
9. ADVERTENCIA: Para evitar sobrecalentamientos, evite cubrir el aparato.
10. No utilice este aparato en las proximidades de cuartos de baño o piscinas. Nunca sitúe el aparato de modo que pueda caer dentro de una bañera u otros recipientes agua.
11. El dispositivo está diseñado para un uso en el interior de viviendas. No utilizar en exteriores.
12. No cubrir ni obstaculizar ninguna de las rejillas de salida de calor o de entrada de aire del aparato.
13. Asegúrese de no colocar nunca el aparato cerca de cortinas o mobiliario que puedan suponer un riesgo de incendio.
14. El aparato no debe situarse inmediatamente debajo de una toma de corriente eléctrica.
15. No introduzca objetos a través de las rejillas de salida de calor o rejillas de entrada de aire.
16. No coloque este aparato cerca de materiales, superficies o sustancias inflamables, para evitar riesgos de incendio.
17. Preste especial atención cuando el aparato se encuentre situado en zonas ocupadas por niños o personas con movilidad reducida.
18. Desconecte siempre el aparato cuando deba moverlo.
19. La estancia donde se encuentre el calentador no deberá contener materiales fácilmente inflamables (gasolina, disolventes, aerosoles, etc.) u otros que puedan ser combustible (madera o papel). Mantenga dichos materiales alejados del equipo. Riesgo de incendio.
20. No utilice el aparato con el cable o el enchufe dañados, o tras un fallo, una caída u otro daño en el calentador.
21. Si el cable de corriente está dañado, este deberá ser reemplazado por el fabricante o su servicio autorizado o por personal cualificado con el fin de evitar cualquier tipo de peligro.
22. El aparato debe instalarse al menos a 1,8 m del suelo.

23. **ADVERTENCIA:** Este aparato no está equipado con un dispositivo para controlar la temperatura ambiente. No use este aparato en estancias pequeñas cuando estas estén ocupadas por personas incapaces de abandonar la habitación por ellas mismas, salvo que haya presencia de otras personas que puedan ayudarles.

Este aparato puede ser usado por niños mayores de 8 años y por personas con sus capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, si están bajo supervisión de otra persona que pueda indicarle las instrucciones pertinentes con respecto al uso seguro del aparato y las cuales conozcan además los riesgos que implica el mismo. Los niños no deberán jugar con el aparato.

Las labores de limpieza y mantenimiento del aparato no deberán ser realizadas por niños sin la debida supervisión de un adulto. Los niños menores de 3 años deberán estar alejados del aparato salvo bajo la supervisión de un adulto.

Los niños entre 3 y 8 años solamente podrán encender o apagar el aparato siempre que este esté colocado o instalado en su posición normal de funcionamiento prevista y siempre y cuando los niños se encuentren bajo supervisión o hayan recibido las instrucciones pertinentes sobre un uso seguro del aparato y sean conscientes de los peligros que este implica. Los niños entre 3 y 8 años no deberán enchufar, regular o limpiar el aparato ni realizar en él labores de mantenimiento.

ATENCIÓN — Algunas piezas de este producto pueden calentarse y causar quemaduras. Deberá prestarse especial atención cuando los niños o personas vulnerables estén presentes.

Nunca abandone la estancia con el producto en funcionamiento.