

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este aparato solo podrá ser utilizado para la aplicación para que fue fabricado. Otras utilidades son impropias y peligrosas. El fabricante no es responsable por cualquier daño ocurrido de una mala utilización del aparato. Los materiales del embalaje (bolsas de plástico, tornillos, etc.) no deben ser dejados al alcance de los niños una vez que representan una potencial fuente de peligro. Antes de conectar el aparato compruebe si el voltaje de su casa es la misma de la del aparato. En caso de incompatibilidad entre el enchufe y la toma de corriente, contacte un Técnico Cualificado para proceder a las alteraciones necesarias. La utilización de adaptadores, tomas múltiples, alargadores, no es aconsejable. La utilización de aparatos eléctricos requiere el respecto de algunas reglas básicas como:

- No inmergir, ni mojar el aparato, no utilizar cerca del agua, en el cuarto de baño, en una pila, o cerca de otros recipientes de agua. En caso del aparato caerse en el agua, no intente de recuperarlo, desenchúfelo de la toma.
- No toque en el aparato con las manos mojadas o húmedas.
- No desconecte el aparato tirando del cable, pero desenchufándolo directamente de la toma.
- No deje el aparato en presencia de los agentes atmosféricos (lluvia, sol)
- No deje el aparato al alcance de los niños, ni los deje jugar con lo mismo.
- Cuando limpiar el aparato, apáguelo y desenchúfelo.
- Antes de utilizar por la primera vez el aparato compruebe si retiró todos los plásticos del paquete y los autoadhesivos.
- Para limpiar el aparato utilice un pañuelo seco.

El cable del aparato deberá estar todo desenrollado para evitar su sobrecalentamiento. Si el cable o el enchufe tengan algún daño deben ser sustituidos de inmediato por un Técnico Cualificado.

Cualquier reparación o cambio tiene que ser efectuada por un Técnico Cualificado.

El aparato debe ser colocado en una superficie estable.

El aparato debe ser colocado lejos de sustancias inflamables durante su funcionamiento.

No coloque en el aparato ropa mojada, solo húmeda.

Este aparato es solamente para utilización doméstica.