

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Quando utilizar esta salamandra elétrica, devem ser sempre seguidas precauções de segurança básicas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, e ferimentos em pessoas, incluindo o seguinte:

1. Leia TODAS as instruções antes de utilizar esta salamandra.
2. ATENÇÃO: Perigo de Choque Elétrico. NÃO abra o artigo nem o tente reparar.
3. Esta salamandra pode ficar muito quente durante a utilização. Para evitar queimaduras, NÃO permita que pele desprotegida toque em superfícies quentes. Se disponíveis, use pegas quando mover este artigo.
4. Mantenha materiais combustíveis, como mobiliário, almofadas, roupa de cama, papel, vestuário, e cortinados, a cerca de 1 m da parte da frente da salamandra e mantenha-os afastados das partes laterais, de cima e de trás. NÃO coloque toalhas nem quaisquer outros objetos em cima da salamandra.
5. É necessário ser extremamente cuidadoso quando o aparelho é utilizado por ou perto de crianças ou de pessoas com deficiência, ou quando a salamandra for deixada a funcionar sem vigilância.
6. NÃO utilize qualquer salamandra com um cabo de alimentação danificado, a funcionar mal, que tenha caído ou que esteja danificado de qualquer forma. Entregue a salamandra num centro de assistência autorizado para examinação, ajustes elétricos ou mecânicos, ou reparação.
7. A salamandra não se destina a ser utilizado em casas de banho, áreas de lavandaria ou outros locais semelhantes interiores. NUNCA coloque a salamandra em sítios onde possa cair para dentro de uma banheira ou de outros reservatórios que contenham água. Para proteger contra perigos elétricos, NÃO mergulhe em água nem noutros líquidos.
8. NÃO toque no painel de controlo ou ficha com as mãos molhadas.
9. NÃO coloque o cabo de alimentação por baixo de carpetes. NÃO tape o cabo de alimentação com tapetes, passadeiras ou coberturas semelhantes. Coloque o cabo de alimentação afastado de áreas movimentadas onde não se possa tropeçar nele.
10. NÃO introduza nem deixe objetos estranhos entrarem dentro de qualquer abertura de ventilação ou de exaustão uma vez que isto pode causar choque elétrico ou incêndio, ou danificar a salamandra.
11. Para evitar um possível incêndio, NÃO bloqueie as entradas ou saídas de ar seja de que forma for. NÃO utilize em superfícies suaves, como uma cama, onde as aberturas podem ficar obstruídas.
12. A salamandra tem partes interiores muito quentes com formação de centelha ou faíscas. NÃO utilize em áreas onde são usados líquidos inflamáveis e/ou explosivos, tinta e gasolina. Mantenha a unidade afastada de superfícies aquecidas e chamas vivas.
13. Ligue sempre diretamente numa tomada de parede. Nunca utilize com um cabo de prolongamento nem um bloco de tomadas.
14. Para evitar perigo de choque elétrico, ligue a unidade diretamente numa tomada elétrica de 220-240 V AC.
15. Para desligar a salamandra, coloque os comandos para “OFF” (desligar) e retire a ficha da tomada. Puxe firmemente pela ficha, NÃO desligue puxando pelo cabo.
16. Desligue sempre a unidade antes de a mover ou limpar, ou sempre que a salamandra não esteja a ser utilizada.

17. Utilize apenas para os fins domésticos previstos conforme descrito neste manual. Qualquer outra utilização não recomendada pelo fabricante pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos. A utilização de acessórios não recomendados ou vendidos por revendedores não autorizados pode causar perigos.
18. Utilize sempre numa superfície seca e plana. Apenas deve ser utilizado no chão.
19. NÃO utilizar no exterior.
20. ADVERTÊNCIA: para reduzir o perigo de incêndio ou choque elétrico, NÃO use esta unidade com quaisquer outro dispositivo de control de velocidade.
21. NÃO tente reparar nem regular quaisquer funções mecânicas ou elétricas nesta unidade. Se o fizer, anulará a sua garantia. O interior da salamandra não contém quaisquer peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Apenas pessoal qualificado poderá prestar todo o serviço de assistência.
22. Ligue apenas a tomadas que estejam devidamente ligadas à terra.
23. Guarde estas instruções.