

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

TRANSPORTE E INSTALACIÓN

- Cuando se transporta el Congelador, su inclinación no debe ser superior que 45 °, para evitar daños en el compresor o en el sistema.
- Cuando es puesto en marcha, retírele todos los materiales del embalaje. La parte trasera y los laterales del Congelador deben estar por lo menos a 20 cm lejos de la pared.
- Se debe poner el Congelador en un local bien ventilado y seco; no debe exponerse a la luz directa del sol. El Congelador no debe estar próximo del lavavajillas, fuentes de calor y materiales volátiles y corrosivos.

RUEDAS

- El congelador viene con las ruedas por separado. Antes de colocar el congelador en la ubicación deseada, instale las ruedas para facilitar su manejo.

FUENTE DE ENERGIA Y TESTE DE FUNCIONAMIENTO

- Puede encontrarse el voltaje y la frecuencia del Congelador en el autoadhesivo que se encuentra en la trasera del Congelador. El voltaje puede cambiar (causada por la sobrecarga de los circuitos), ahí aconsejamos la utilización o instalación de un circuito en separado, para eliminar las variaciones de corriente, evitando problemas en el motor. Si la tensión es inestable, por favor instale un estabilizador de tensión con capacidad superior a 1000W.
- Este aparato debe estar conectado a una toma con hilo tierra, que reduce el riesgo de electrochoque, providenciando así un escape de la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con una toma con hilo de tierra.
- Conecte el aparato directamente a una toma. No lo conecte a extensiones o tomas que sirvan otros aparatos. No enmiende el cable eléctrico.
- Evite conectar y desconectar la corriente con mucha frecuencia. Si la corriente fuera desconectada, espere cerca de 5 minutos antes de conectarlo de nuevo.
- Cuando el Congelador no fuera utilizado durante mucho tiempo, desconecte en primer lugar el Congelador y límpielo después. Un Congelador vacío es una atracción muy peligrosa para los niños. Remueva los tapones del Congelador o tome otros tipos de cuidados para que no ocurran accidentes.
- **Atención:** Riesgo de niños ponerse dentro del Congelador. Antes de librarse de su Congelador, remueva los tapones y las cestas para evitar que los niños entren dentro y se queden presos.