INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Tenha cuidado quando o exaustor está em funcionamento ao mesmo tempo que uma lareira ou queimador que dependem do ambiente e são alimentados de outra energia que não a elétrica, uma vez que o exaustor retira o ar ambiente que a lareira ou queimador necessitam para combustão.
Proporcione uma ventilação adequada no ambiente para um funcionamento seguro do exaustor.
Respeite as regras locais que dizem respeito à evacuação de ar exterior.

AVISO

Em determinadas circunstâncias os aparelhos elétricos podem representar um perigo.

- Mantenha os aparelhos elétricos fora do alcance das crianças ou pessoas feridas. Não os deixe utilizar o aparelho sem vigilância.
- Este aparelho não pode ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidade físicas, psíquicas ou sensoriais reduzidas ou sem experiência ou conhecimento sobre a utilização do aparelho ou instruções dadas pela pessoa responsável pela sua segurança.
- Não toque na lâmpada durante / depois da utilização.
- Não verifique o estado dos filtros enquanto o exaustor está em funcionamento.
- É proibida a utilização de chama alta por baixo do exaustor.
- Evite as chamas livres porque podem danificar os filtros e representam m perigo de incêndio.
- Verifique constantemente os alimentos que estão a fritar para evitar que sobreaqueçam e representem um risco de incêndio.
- O seu exaustor é só para utilização doméstica. Não é adequado para barbecues, churrasqueiras nem utilização comercial.
- Qualquer instalação tem que ser efetuada por um eletricista qualificado.
- O exaustor e o filtro devem ser limpos com regularidade para que funcione corretamente.
- Antes de limpar certifique-se que desligou o exaustor.
- Limpe o exaustor de acordo com o manual e instruções e reduz o risco de incêndio.
- Não faça lume para secar o exaustor.
- Se o exaustor avariar, por favor, contacte a Assistência Técnica para reparação.
- Se o cabo elétrico estiver danificado tem que ser substituído pelo fabricante ou pelo seu representante autorizado para evitar acidentes.
- Por favor, mantenha a divisão arejada quando o exaustor e esquentador a gás estiverem em funcionamento.
- Não faça a exaustão de gás do exaustor e do esquentador ou outros eletrodomésticos pela mesma conduta.
- Antes da instalação e utilização, leia todas as instruções e certifique-se que a tensão (V) e a frequência (Hz) indicadas no exaustor são exatamente iguais à da sua habitação.
- De maneira a retirar o melhor desempenho do seu exaustor, por favor leia o manual de instruções antes de instalar e utilizar e guarde-o num local seguro.
- Contacte as autoridades locais para informações sobre os sistemas de recolha disponíveis.
- Se os aparelhos elétricos forem colocados em lixeiras ou aterros, podem ser derramadas para os lençóis de água substâncias perigosas e entrar na cadeia alimentar, prejudicando a sua saúde e bem-estar.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Os regulamentos sobre a descarga de ar devem ser respeitados.
- CUIDADO: As partes acessíveis podem ficar quentes quando são utilizadas com aparelhos para cozinhar.
- Atenção! Tenha em atenção a folha de avisos sobre o funcionamento do aparelho quando o ar é retirado da divisão.