

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

INSTALAÇÃO

- O fabricante não será responsável por quaisquer danos resultantes de instalação incorreta ou inadequada.
- Por favor, leia este manual de instruções antes de instalar e utilizar este exaustor. Por favor, guarde este manual de instruções num lugar seguro para consulta futura.
- Apenas um técnico de assistência qualificado e experiente pode realizar os trabalhos de instalação e assistência.
- Verifique se a tensão da rede elétrica corresponde com a tensão indicada na placa de identificação que se encontra no interior da chaminé.
- Se a chaminé for utilizado juntamente com outros aparelhos não elétricos (por ex., aparelhos a gás), tem de ser garantido um grau de ventilação suficiente na divisão para evitar o refluxo do gás de escape. A cozinha tem de ter uma abertura diretamente para o ar livre para garantir a entrada de ar limpo.
- A distância mínima é 750 mm desde a chaminé até uma placa a gás, e é 650 mm até uma placa elétrica. Se as instruções de instalação para placas a gás especificarem uma distância maior, isto tem de ser tido em conta.

NOTA: são necessárias duas ou mais pessoas para instalar ou desinstalar este aparelho. Se isto não for feito, pode dar origem a ferimentos.

UTILIZAÇÃO

- A chaminé foi concebido apenas para uso doméstico para eliminar fumo e vapores da cozinha.
- Nunca use a chaminé para fins diferentes daqueles para que foi concebido.
- Nunca deixe chamas desprotegidas sob a chaminé quando este está a trabalhar.
- Ajuste a intensidade da chama para que seja apenas do tamanho do fundo da panela; assegurando-se de que não envolve as partes laterais da panela.
- As fritadeiras têm de ser continuamente vigiadas durante a utilização: óleo sobreaquecido pode incendiar-se.
- A chaminé não deve ser utilizado por crianças ou pessoas que não foram instruídas para a sua utilização correta.

MANUTENÇÃO

- A manutenção adequada da chaminé irá assegurar o desempenho adequado do aparelho.
- Desligue a chaminé do fornecimento de energia da rede elétrica antes de efetuar trabalho de manutenção.
- Limpe e/ou substitua os filtros de gorduras em alumínio e os filtros de carvão ativado após um período de tempo específico.
- Limpe a chaminé com um pano húmido e com um detergente líquido neutro.
- **ELIMINAÇÃO:** Não elimine este produto como lixo doméstico municipal não separado. É necessário fazer a recolha de tal lixo separadamente para tratamento especial.

AVISO!!

Em determinadas circunstâncias os aparelhos elétricos podem ser um perigo elétrico.

- Não verifique o estado dos filtros enquanto a chaminé está a trabalhar
- Não toque nas lâmpadas depois da utilização do aparelho
- Não desligue o aparelho com as mãos molhadas.
- Para reduzir o perigo de incêndio ou choque elétrico, NÃO use este aparelho com qualquer estado sólido.
- Evite chamas livres, uma vez que podem danificar os filtros se estes forem atingidos pelo fogo.
- Quando estiver a fazer fritos verifique constantemente para evitar que o óleo sobreaquecido possa causar um incêndio.
- Desligue da tomada elétrica antes de efetuar manutenção ou assistência.
- As crianças não reconhecem os perigos dos aparelhos elétricos. Por isso, o aparelho apenas deve ser utilizado por adultos e deve ser mantido fora do alcance das crianças a menos que estas sejam supervisionadas por um adulto.
- PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO, CHOQUE ELÉTRICO OU FERIMENTOS, CUMPRA O SEGUINTE:
 - a) trabalho de instalação e a ligação elétrica tem de ser feita por pessoas qualificadas em conformidade com todos os códigos e normas aplicáveis, incluindo uma construção à prova de incêndio.
 - b) É necessário ar suficiente para combustão adequada e escape de gases através de equipamento de queima de combustível (chaminé) para evitar ignição explosiva (backdraft).
 - c) Quando fizer cortes ou furos na parede ou no teto, não danifique a instalação elétrica e outras instalações ocultas.
 - d) Os exautores com tubo têm de ventilar sempre para o exterior.
- Não use este produto no exterior.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão e instruções relacionadas com a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
- Deve existir ventilação adequada na divisão em que a chaminé é utilizado ao mesmo tempo que aparelhos a gás ou outros combustíveis.
- Existe um perigo de incêndio se a limpeza não for efetuada de acordo com as instruções.
- O ar de escape não pode ser descarregado numa chaminé que seja utilizada para vapores/fumo de escape de aparelhos a gás ou outros combustíveis.