

## **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**



### **ADVERTENCIA**

**PARA EVITAR EL SOBRECALENTAMIENTO, NO CUBRA EL CALENTADOR**

1. Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Hay que prestar especial atención cuando haya niños y personas vulnerables.
2. El calentador no debe estar situado justo debajo de una toma de corriente.
3. No utilice este calentador en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina.
4. La limpieza y el mantenimiento de los usuarios no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
5. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
6. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o su agente de servicio o una persona con cualificación similar para evitar un peligro.
7. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén continuamente supervisados.
8. Los niños a partir de 3 años y menores de 8 sólo podrán encender y apagar el aparato siempre que éste haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista, y se les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva.
9. Los niños a partir de 3 años y menores de 8 no podrán enchufar, regular y limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento del usuario.